




# Uzstādīšanas un lietošanas rokasgrāmata



## VRV sistēmas gaisa kondicionētājs



**FXNA20A2VEB**  
**FXNA25A2VEB**  
**FXNA32A2VEB**  
**FXNA40A2VEB**  
**FXNA50A2VEB**  
**FXNA63A2VEB**

Uzstādīšanas un lietošanas rokasgrāmata  
VRV sistēmas gaisa kondicionētājs

**Latviski**



## Saturs

|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Informācija par dokumentāciju</b>                                     | <b>3</b>  |
| 1.1 Par šo dokumentu .....                                                 | 3         |
| <b>2 Īpaši drošības norādījumi uzstādītājam</b>                            | <b>4</b>  |
| 2.1 Instrukcija iekārtai ar aukstumaģentu R32 .....                        | 5         |
| 2.1.1 Uzstādīšanas vietas prasības .....                                   | 6         |
| <b>Informācija lietotājam</b>                                              | <b>6</b>  |
| <b>3 Lietotāja drošības norādījumi</b>                                     | <b>6</b>  |
| 3.1 Vispārīgi .....                                                        | 6         |
| 3.2 Norādījumi par drošu lietošanu .....                                   | 7         |
| <b>4 Par sistēmu</b>                                                       | <b>9</b>  |
| 4.1 Sistēmas shēma .....                                                   | 9         |
| <b>5 Lietotāja saskarne</b>                                                | <b>10</b> |
| <b>6 Darbība</b>                                                           | <b>10</b> |
| 6.1 Darbības diapazons .....                                               | 10        |
| 6.2 Par darbības režīmiem .....                                            | 10        |
| 6.2.1 Galvenie darbības režīmi .....                                       | 10        |
| 6.2.2 Īpaši sildīšanas darbības režīmi .....                               | 10        |
| 6.3 Sistēmas darbināšana .....                                             | 10        |
| <b>7 Apkope un remonts</b>                                                 | <b>10</b> |
| 7.1 Uzturēšanas un tehniskās apkopes drošības noteikumi .....              | 10        |
| 7.2 Gaisa filtra un gaisa izplūdes atveres tīrīšana .....                  | 11        |
| 7.2.1 Gaisa filtra tīrīšana .....                                          | 11        |
| 7.2.2 Gaisa izplūdes atveres tīrīšana .....                                | 11        |
| 7.3 Par aukstumaģentu .....                                                | 12        |
| 7.3.1 Par aukstumaģenta noplūdes sensoru .....                             | 12        |
| <b>8 Darbības traucējumu novēršana</b>                                     | <b>12</b> |
| <b>9 Pārvietošana</b>                                                      | <b>13</b> |
| <b>10 Likvidēšana</b>                                                      | <b>13</b> |
| <b>Informācija uzstādītājam</b>                                            | <b>13</b> |
| <b>11 Informācija par iepakojumu</b>                                       | <b>13</b> |
| 11.1 Iekštelpu iekārta .....                                               | 13        |
| 11.1.1 Iekštelpu iekārtas piederumu noņemšana .....                        | 13        |
| <b>12 Iekārtas uzstādīšana</b>                                             | <b>13</b> |
| 12.1 Uzstādīšanas vietas sagatavošana .....                                | 13        |
| 12.1.1 Iekštelpās ievietojamās iekārtas uzstādīšanas vietas prasības ..... | 13        |
| 12.2 Iekštelpu iekārtas montāža .....                                      | 14        |
| 12.2.1 Norādījumi par iekšējā bloka uzstādīšanu .....                      | 14        |
| 12.2.2 Kanālu uzstādīšanas norādījumi .....                                | 16        |
| 12.2.3 Norādījumi par drenāžas cauruļvada uzstādīšanu .....                | 17        |
| <b>13 Cauruļu uzstādīšana</b>                                              | <b>18</b> |
| 13.1 Dzesētāja cauruļu sagatavošana .....                                  | 18        |
| 13.1.1 Prasības aukstumaģenta cauruļvadiem .....                           | 18        |
| 13.1.2 Dzesētāja caurules izolācija .....                                  | 18        |
| 13.2 Dzesēšanas šķidrums cauruļu pievienošana .....                        | 19        |
| 13.2.1 Dzesējošās vielas cauruļu pievienošana iekštelpu iekārtai .....     | 19        |
| <b>14 Elektroinstalācija</b>                                               | <b>19</b> |
| 14.1 Standarta elektroinstalācijas komponentu specifikācija .....          | 19        |
| 14.2 Elektrisko vadu savienošana ar iekšējo bloku .....                    | 19        |
| <b>15 Nodošana ekspluatācijā</b>                                           | <b>20</b> |

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| 15.1 Kontrolesaraksts pirms nodošanas ekspluatācijā .....     | 21        |
| 15.2 Darbības izmēģinājums .....                              | 21        |
| <b>16 Konfigurācija</b>                                       | <b>21</b> |
| 16.1 Lauka iestatījums .....                                  | 21        |
| <b>17 Tehniskie dati</b>                                      | <b>23</b> |
| 17.1 Vadojuma shēma .....                                     | 23        |
| 17.1.1 Unificētās elektroinstalācijas shēmas apzīmējumi ..... | 23        |

## 1 Informācija par dokumentāciju

### 1.1 Par šo dokumentu



#### SARGIETIES!

Pārliecinieties, ka uzstādīšana, apkope, remonts un izmantotie materiāli atbilst Daikin instrukcijām (tostarp visiem "Dokumentācijas komplektā" uzskaitītajiem dokumentiem), kā arī attiecīgajiem tiesību aktiem un ka šos darbus veic tikai pilnvarots personāls. Eiropā un reģionos, kur ir spēkā IEC standarti, attiecīgais standarts ir EN/IEC 60335-2-40.

#### Mērķauditorija

Autorizētie uzstādītāji + tiešie lietotāji



#### INFORMĀCIJA

Iekārtu drīkst izmantot speciālisti vai apmācīti lietotāji veikalos, viegla rūpniecībā un lauku saimniecībās, tā ir paredzēta komerciāliem nolūkiem, un to drīkst lietot arī neprofesionāli.

#### Dokumentācijas komplekts

Šis dokuments ir daļa no dokumentācijas komplekta. Pilns komplekts sastāv no tālāk norādītajiem dokumentiem.

##### • Vispārējie drošības noteikumi:

- Izlasiet šos drošības noteikumus pirms uzstādīšanas
- Formāts: uz papīra (iekšējā bloka iepakojumā)

##### • Iekšējā bloka uzstādīšanas un lietošanas rokasgrāmata:

- Uzstādīšanas un lietošanas instrukcija
- Formāts: uz papīra (iekšējā bloka iepakojumā)

##### • Uzstādītāja un lietotāja uzziņu grāmata:

- Uzstādīšanas sagatavošana, labā prakse, atsauces dati...
- Sīkas instrukcijas soli pa solim un papildu informācija, kas nepieciešama pilnvērtīgai iekārtas izmantošanai
- Formāts: digitāli faili vietnē <https://www.daikin.eu>. Lai atrastu savu modeli, izmantojiet meklēšanas funkciju Q.

Piegādātās dokumentācijas jaunākos labojumus skatiet reģionālajā Daikin tīmekļa vietnē vai jautājiēt izplatītājam.

Skenējiet šo QR kodu, lai atrastu visu dokumentācijas komplektu un sīkāku informāciju par savu iekārtu Daikin vietnē.



Originālā instrukcija ir sastādīta angļu valodā. Instrukcija visās pārējās valodās ir oriģinālās instrukcijas tulkojums.

#### Tehniskie dati

- Jaunāko tehnisko datu **apakškopa** ir reģionālajā Daikin tīmekļa vietnē (publiski pieejama).

## 2 Īpaši drošības norādījumi uzstādītājam

- Jaunāko tehnisko datu **pilnais komplekts** ir vietnē Daikin Business Portal (nepieciešama autentifikācija).

## 2 Īpaši drošības norādījumi uzstādītājam

Obligāti ievērojiet tālāk sniegtos drošības norādījumus un noteikumus.

### Vispārīgi



#### SARGIETIES!

Pārliecinieties, ka uzstādīšana, apkope, remonts un izmantotie materiāli atbilst Daikin instrukcijām (tostarp visiem "Dokumentācijas komplektā" uzskaitītajiem dokumentiem), kā arī attiecīgajiem tiesību aktiem un ka šos darbus veic tikai pilnvarots personāls. Eiropā un reģionos, kur ir spēkā IEC standarti, attiecīgais standarts ir EN/IEC 60335-2-40.

Iekārtas uzstādīšana (skatiet "[12 Iekārtas uzstādīšana](#)" ▶ 13))

Par papildu prasībām uzstādīšanas vietā lasiet arī "[2.1 Instrukcija iekārtai ar aukstumaģentu R32](#)" ▶ 5).



#### SARGIETIES!

Ierīce ir jāglabā telpā, kurā nav pastāvīgi strādājošu aizdegšanās avotu (piemēram: atklāta liesma, strādājoša gāzes ierīce vai strādājošs elektriskais sildītājs).



#### UZMANĪBU!

Iekārta NAV pieejama vispārējai publikai, uzstādiet to drošā vietā, kur tai nevar viegli piekļūt.

Šī iekārta gan telpās, gan ārpus telpām ir piemērota uzstādīšanai komercvidē un vieglās industrijas vidē.



#### SARGIETIES!

Nepieļaujiet nepieciešamo ventilācijas atveru aizsprostošanu.

Kanālu uzstādīšana (skatiet "[12.2.2 Kanālu uzstādīšanas norādījumi](#)" ▶ 16))



#### SARGIETIES!

Cauruļvadā NEDRĪKST būt aktīvu aizdegšanās avotu (piemēram, atklātas liesmas, aktīvas gāzes iekārtas vai elektriskā sildītāja, kas pastāvīgi darbojas).



#### UZMANĪBU!

- Pārliecinieties, ka kanāla instalācija **NEPĀRSNIEDZ** iekārtas ārējā statiskā spiediena iestatījumu diapazonu. Iestatījumu diapazonu skatiet sava modeļa tehnisko datu lapā.
- Noteikti uzstādiet lokano kanālu, lai vibrācija **NETIEK PĀRNESTA** uz kanālu vai griestiem. Ventilācijas kanāla oderējumam izmantojiet skaņu absorbējošu materiālu (izolācijas materiālu), bet piekarskrūvēm uzstādiet vibrāciju izolējošu gumiju.
- Veicot metināšanu, pārliecinieties, ka karsta metāla pilieni nenonāk uz drenāžas tvertnes vai gaisa filtra.
- Ja metāla kanāls šķērso metāla režģi, apmetuma sietu vai metāla plāksni koka konstrukcijā, ierīkojiet elektroizolāciju starp kanālu un sienu.
- Uzstādiet izplūdes režģi tādā stāvoklī, lai gaisa plūsma nebūtu vērsta tieši uz cilvēkiem.
- NEIZMANTOJIET kanālā ventilatorus gaisa plūsmas pastiprināšanai. Izmantojiet šo funkciju, lai automātiski pielāgotu ventilatora ātruma iestatījumu (skatiet "[16 Konfigurācija](#)" ▶ 21)).

Aukstumaģenta cauruļvadu uzstādīšana (skatiet "[13 Cauruļu uzstādīšana](#)" ▶ 18))



#### UZMANĪBU!

Cauruļvadi JĀUZSTĀDA saskaņā ar instrukciju, kas sniegta "[13 Cauruļu uzstādīšana](#)" ▶ 18]. Drīkst izmantot tikai mehāniskos savienojumus (piemēram, lodētus+platgala savienojumus), kas atbilst jaunākajai ISO14903 versijai.



#### UZMANĪBU!

- Kad telpās atkārtoti izmantojat **mehāniskos** savienotājus, atjaunojiet blīvējošās daļas.
- Ja **platgala savienojumus** atkārtoti izmantojat iekšējās telpās, no jauna izveidojiet platgala daļu.



#### UZMANĪBU!

Uzstādiet aukstumaģenta cauruļvadu vai komponentus tādā stāvoklī, lai tie nesaskartos ar vielu, kas var izraisīt aukstumaģenta cauruļvada vai komponentu koroziju, ja vien šie komponenti nav izgatavoti no materiāliem, kam piemīt noturība pret koroziju vai kas ir atbilstīgi aizsargāti pret koroziju.

Elektroinstalācija (skatiet "[14 Elektroinstalācija](#)" ▶ 19))



#### SARGIETIES!

Kā strāvas padeves kabeļus **VIENMĒR** izmantojiet daudzdzīslu kabeļus.



#### SARGIETIES!

- Vadu ievilkšana JĀVEIC atbilstoši pilnvarotam elektriķim, un vadojumam ir JĀATBILST valsts elektrotehniskajiem noteikumiem.
- Izveidojiet vadu savienojumus ar elektrotīklu.
- Visiem komponentiem objektā un visām elektrotehniskās sistēmas daļām jābūt atbilstošām attiecīgo likumu un noteikumu prasībām.



### SARGIETIES!

- Ja strāvas padevei nav N fāzes vai tā ir nepareiza, aprīkojums sabojāsies.
- Nodrošiniet pareizu zemējumu. NESAVIENOJIET iekārtas zemējumu ar komunālajām caurulēm, izlādni vai tālruņa līnijas zemējumu. Nepilnīgs zemējums var izraisīt strāvas triecienus.
- Uzstādiēt nepieciešamos drošinātājus vai jaudas slēdžus.
- Elektroinstalāciju nostipriniet ar kabelu savilcējiem, lai kabeļi NENONĀKTU saskarē ar asām malām vai caurulēm, it īpaši augstspiediena pusē.
- NELIETOJIET izolētus vadus, pagarinātājus un savienojumus ar zvaigžņveida sistēmu. Tas var izraisīt pārkaršanu, strāvas triecienus vai aizdegšanos.
- NEUZSTĀDIET fāzu kustības kondensatoru, jo šī iekārta ir aprīkota ar pārveidotāju. Fāzu kustības kondensators var samazināt veikspēju un radīt negadījumus.



### SARGIETIES!

Ja TAS NAV uzstādīts rūpnīcā, tad fiksētajā elektroinstalācijā ir jāuzstāda galvenais slēdzis vai citi atdalīšanas līdzekļi, kuriem IR kontaktu atdalīšana visiem poliem, tā nodrošinot pilnīgu atdalīšanu III kategorijas pārsprieguma apstākļos.



### SARGIETIES!

Ja energoapgādes kabelis ir bojāts, lai izvairītos no briesmām, tas ir JĀNOMAINA ražotājam, tā apkopes aģentam vai līdzīgi kvalificētai personai.



### UZMANĪBU!

- Katram iekšēlu blokam jābūt savienotam ar atsevišķu lietotāja saskarnes ierīci. Kā lietotāja saskarnes ierīci var izmantot tikai ar drošības sistēmu saderīgu tālvadības pulti. Par tālvadības pults saderību skatiet tehnisko datu lapā (piemēram, BRC1H52/82\*).
- Lietotāja saskarnes ierīce ir jānovieto tajā pašā telpā, kurā atrodas iekšēlu bloks. Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet lietotāja saskarnes ierīces uzstādīšanas un lietošanas rokasgrāmatu.



### UZMANĪBU!

Ja tiek izmantots ekranēts vads, pievienojiet ekranējumu tikai ārējā bloka pusē.

### Konfigurēšana (skatiet "16 Konfigurācija" [p 21])



### SARGIETIES!

Aukstumaģenta R32 gadījumā spaiļu savienojumi T1/T2 ir paredzēti TIKAI ugunsgrēka trauksmes signāla ievadei. Ugunsgrēka signalizācijai ir augstāka prioritāte nekā R32 drošībai, un tā izslēdz visu sistēmu.



a Ugunsgrēka trauksmes signāla ievade (bezpotenciālu kontakts)

## 2.1 Instrukcija iekārtai ar aukstumaģentu R32



### BRĪDINĀJUMS: MATERIĀLS AR ZEMĀKU UZLIESMOJAMĪBAS ROBEŽU

Aukstumaģents šajā blokā ir ar zemāku uzliesmojamības robežu.



### SARGIETIES!

- Dzesētāja ķēdes daļas NEDRĪKST caurdurt vai dedzināt.
- NEDRĪKST izmantot tīrīšanas materiālus vai līdzekļus atkausēšanas procesa paātrināšanai, ko nav ieteicis ražotājs.
- Ņemiet vērā, kas sistēmā esošais dzesētājs ir bez smaržas.



### SARGIETIES!

No mehāniskiem bojājumiem pasargātu iekārtu uzglabā labi vēdināmā telpā, kur nav aizdegšanās avotu (piemēram, atklātas liesmas, gāzes iekārtas vai elektriskā sildītāja, kas pastāvīgi darbojas); telpas izmēriem jābūt atbilstošiem tālāk minētajiem.



### SARGIETIES!

Pārliecinieties, ka uzstādīšana, apkope un remonts atbilst Daikin instrukcijām un attiecīgiem tiesību aktiem (piemēram, valsts noteikumiem par gāzes izmantošanu) un ka šos darbus veic TIKAI pilnvarots personāls.



### SARGIETIES!

- Veiciet piesardzības pasākumus, lai izvairītos no pārmērīgas vibrācijas vai pulsācijas aukstumaģenta cauruļvados.
- Aizsargierīces, cauruļvadus un veidgabalus pēc iespējas sargājiet no nelabvēlīgas vides ietekmes.
- Nodrošiniet vietu, lai gari cauruļvada posmi varētu izstiepties un sarauties.
- Cauruļvadus saldēšanas sistēmās projektējiet un uzstādiēt tā, lai līdz minimumam samazinātu iespēju, ka hidrauliskais trieciens sabojā sistēmu.
- Iekšēlu blokus un caurules droši uzstādiēt un aizsargājiet tā, lai nevarētu notikt nejaušs aprīkojuma vai cauruļu bojājums, piemēram, pārvietojot mēbeles vai veicot pārbūves darbus.



### SARGIETIES!

Ja viena vai vairākas telpas ir savienotas ar iekārtu, izmantojot kanālu sistēmu, tad lūdzam pārliecināties, ka:

- nav aktīvu aizdegšanās avotu (piemēram, atklātas liesmas, gāzes iekārtas vai elektriskā sildītāja), ja grīdas platība ir mazāka par A (m²),
- kanālos nav uzstādītas papildu ierīces, kuras ar kļūt par aizdegšanās avotu (piemēram, karsta virsma ar temperatūru virs 700°C un elektriskais pārslēgs),
- kanālos tiek izmantotas tikai ražotāja atļautas papildu ierīces,
- gaisa ieplūde UN izplūde ir tieši savienota ar to pašu telpu, izmantojot kanālus. Gaisa ieplūdei vai izplūdei NEDRĪKST izmantot, piemēram, iekarinātos griestus.

## 3 Lietotāja drošības norādījumi



### UZMANĪBU!

- Nepilnīgs paplatinājums var izraisīt gāzveida aukstumaģenta noplūdi.
- Paplatinājumus NEDRĪKST lietot vairākas reizes. Izmantojiet jaunus paplatinājumus, lai novērstu gāzveida aukstumaģenta noplūdi.
- Izmantojiet platgala uzgriežņus, kas ir iekļauti ierīces komplektācijā. Ja izmanto atšķirīgus platgala uzgriežņus, tas var izraisīt gāzveida aukstumaģenta noplūdi.



### UZMANĪBU!

NEIZMANTOJIET iespējamus aizdegšanās avotus, meklējot vai konstatējot aukstumaģenta noplūdi.



### PIEZĪME

- NEDRĪKST otrreiz izmantot lietotus savienojumus un vara blīves.
- Dzesēšanas sistēmas uzstādīšanas laikā izveidotajiem savienojumiem ir jābūt pieejamiem apkopei.



### UZMANĪBU!

Jāpārbauda telpā uz vietas izveidoto aukstumaģenta savienojumu hermētiskums. Pārbaudes metodes jutība ir 5 grami aukstumaģenta gadā vai labāka, ja spiediens ir vismaz 0,25 reižu lielāks par maksimāli pieļaujamo spiedienu. Nedrīkst būt nekāda noplūde.

## 2.1.1 Uzstādīšanas vietas prasības



### UZMANĪBU!

Kopējais aukstumaģenta daudzums sistēmā un/vai aukstumaģenta atbrīvojamais  $m_i$  (maksimālais pieļaujamais atlikums) nedrīkst pārsniegt to, kāds nepieciešams minimālajai grīdas platībai mazākajā apkalpojamajā telpā. Minimālās grīdas platības prasības iekšējiem blokiem skatiet <https://www.daikin.eu>; meklējiet tur pievienotā ārējā bloka uzstādīšanas un lietošanas rokasgrāmatas jaunāko versiju.



### PIEZĪME

- Cauruļvadam jābūt droši uzstādītam un aizsargātam pret fiziskiem bojājumiem.
- Uzstādiet pēc iespējas īsākus cauruļvadus.

## Informācija lietotājam

## 3 Lietotāja drošības norādījumi

Obligāti ievērojiet tālāk sniegtos drošības norādījumus un noteikumus.

### 3.1 Vispārīgi



### SARGIETIES!

Ja NEZINĀT, kā ekspluatēt šo iekārtu, sazinieties ar tās uzstādītāju.



### SARGIETIES!

Šo ierīci drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar samazinātām fiziskām, sensorām un mentālām spējām vai zināšanu un pieredzes trūkumu, ja viņi tiek uzraudzīti vai viņiem tiek sniegti norādījumi par drošu ierīces lietošanu un viņi izprot attiecināmās briesmas.

Bērni NEDRĪKST rotaļāties ar ierīci.

Bērni NEDRĪKST tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez pieaugušo uzraudzības.



### SARGIETIES!

Lai novērstu elektrošoku vai aizdegšanos, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk:

- NESKALOJIET iekārtu.

- NEPIESKARIETIES iekārtai ar mitrām rokām.
- Uz iekārtas virsmas NENOVIETOJIET nekādus priekšmetus, kas satur ūdeni.



### UZMANĪBU!

- Uz iekārtas augšējās virsmas NENOVIETOJIET nekādus objektus un aprīkojumu.
- NESĒDIET, NEKĀPIET un NESTĀVIET uz iekārtas.

- Bloki ir marķēti ar šādu simbolu:



Tas nozīmē, ka elektriskos un elektroniskos produktus NEDRĪKST sajaukt kopā ar nešķīrotiem mājtsaimniecības atkritumiem. NEMĒĢINIET pats demontēt sistēmu: sistēmas demontāža, aukstumaģenta, eļļas un citu daļu apstrādi DRĪKST VEIKT tikai sertificēts uzstādītājs SASKAŅĀ AR attiecīgo likumdošanu.

Bloki ir JĀPĀRSTRĀDĀ specializētā pārstrādes rūpnīcā, lai to sastāvdaļas atkārtoti izmantotu. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī produkta, jūs palīdzēsiet novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību. Lai saņemtu plašāku informāciju, lūdzam sazināties ar uzstādītāju vai vietējām varas iestādēm.

- Uz akumulatoru attiecas šāds simbols:



Tas nozīmē, ka akumulatoru NEDRĪKST jaukt kopā ar nešķirotiem mājāsaimniecības atkritumiem. Ja zem simbola ir uzdrukāts ķīmisku datu simbols, tas nozīmē, ka smagā metāla saturs akumulatorā pārsniedz noteiktas koncentrācijas līmeni.

Iespējamie ķīmiskie simboli ir šādi: Pb — svins (>0,004%).

Izlietotie akumulatori ir JĀPĀRSTRĀDĀ specializētā pārstrādes rūpnīcā, lai daļas izmantotu atkārtoti, pārstrādātu un atgūtu. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no izlietotajiem akumulatoriem, jūs palīdzēsiet nepieļaut iespējami negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību.

### 3.2 Norādījumi par drošu lietošanu



#### **SARGIETIES!**

- Jūs NEDRĪKSTAT iekārtu pārbūvēt, izjaukt, demontēt, no jauna uzstādīt un remontēt, jo nepareizas izjaukšanas vai uzstādīšanas gadījumā ir iespējams elektriskās strāvas trieciens vai aizdegšanās. Vērsieties pie izplatītāja.
- Nejaušas aukstumaģenta noplūdes gadījumā nedrīkst pieļaut tā saskari ar atklātu liesmu. Pats aukstumaģents ir pilnīgi drošs, nav indīgs un tam ir zemāka uzliesmojamības robeža, bet tas izdala indīgu gāzi, ja nejauši noplūst telpā, kur ir degoša gāze no sildītāja ar ventilatoru, no gāzes plīts vai tamlīdzīgām ierīcēm. Pirms kondicionētāja darbības atsākšanas vienmēr pieprasiet kvalificētu servisa darbinieku apstiprinājumu, ka noplūde ir novērsta un noplūdes vieta ir salabota.



#### **UZMANĪBU!**

Šī iekārta ir apgādāta ar noplūdes noteikšanas drošības sistēmu. Lai sistēma efektīvi darbotos, pēc uzstādīšanas visu laiku (izņemot apkopes darbus) iekārtai ir jāpadod elektriskā strāva.



#### **UZMANĪBU!**

- AIZLIEGTS pieskarties kontrollera iekšējām detaļām.

- AIZLIEGTS noņemt priekšējo paneli. Bīstami pieskarties dažām iekšējām detaļām, jo rezultātā ir iespējami ierīces darbības traucējumi. Ja nepieciešams pārbaudīt vai regulēt iekšējās detaļas, vērsieties pie izplatītāja.



#### **SARGIETIES!**

Iekārtas detaļas ir zem sprieguma un sakarst.



#### **SARGIETIES!**

Pirms ierīces darbināšanas pārliecinieties, ka uzstādītājs tās uzstādīšanu ir veicis pareizi.



#### **UZMANĪBU!**

Nav ieteicams ilgi atrasties iekārtas gaisa plūsmā, jo tas var kaitēt jūsu veselībai.



#### **UZMANĪBU!**

Lai novērstu skābekļa trūkumu, pietiekami vēdiniet telpu, ja tajā kopā ar sistēmu tiek izmantots aprīkojums ar degli.



#### **UZMANĪBU!**

NEDARBINIET iekārtu, kad telpā izmantojat izsmidzināmu insekticīdu. Ķīmiskās vielas var uzkrāties blokā un apdraudēt sevišķi jutīgu cilvēku veselību.



#### **UZMANĪBU!**

Gaisa plūsmu NEDRĪKST vērst uz maziem bērniem, augiem vai mājdzīvniekiem.



#### **SARGIETIES!**

Gaisa kondicionētāja tuvumā NEDRĪKST novietot viegli uzliesmojoša aerosola baloniņu un NEDRĪKST lietot šādus aerosolus bloka tuvumā. Tas var izraisīt ugunsgrēku.



#### **SARGIETIES!**

Nepieļaujiet nepieciešamo ventilācijas atveru aizsprostošanu.

### 3 Lietotāja drošības norādījumi

#### **SARGIETIES!**

Ja energoapgādes kabelis ir bojāts, lai izvairītos no briesmām, tas ir JĀNOMAINA ražotājam, tā apkopes aģentam vai līdzīgi kvalificētai personai.

#### **SARGIETIES!**

Cauruļvadā NEDRĪKST būt aktīvu aizdegšanās avotu (piemēram, atklātas liesmas, aktīvas gāzes iekārtas vai elektriskā sildītāja, kas pastāvīgi darbojas).

Uzturēšana un tehniskā apkope (skatiet **"7 Apkope un remonts"** ▶ 10)

#### **UZMANĪBU! Pievērsiet uzmanību ventilatoram!**

Ir bīstami veikt iekārtas pārbaudi, kamēr ventilators darbojas.

Pirms jebkuru apkopes darbu sākuma vienmēr IZSLĒDZIET galveno slēdzi.

#### **UZMANĪBU!**

Neievietojiet dažādus priekšmetus vai savus pirkstus gaisa ieplūdes un izplūdes atverēs. Kad ventilators griežas lielā ātrumā, tā lāpstiņas var radīt ievainojumus.

#### **SARGIETIES!**

Ja izdeg drošinātājs, tad to NEDRĪKST nomainīt ar drošinātājs, kuram ir nepareizs strāvas stipruma rādītājs, vai ar stiepli. Vara stieples izmantošana drošinātāja vietā var izraisīt iekārtas bojājumu vai tās aizdegšanos.

#### **UZMANĪBU!**

Pēc ilgas lietošanas pārbaudiet bloka rāmi un stiprinājumus, vai tie nav bojāti. Bloks, kuram ir bojāti stiprinājumi, var nokrist un radīt traumas.

#### **UZMANĪBU!**

Pirms ierīču apkopes darbiem pārliedzinieties, ka ir izslēgta strāvas padeve.



#### **BĪSTAMI: STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS**

Pirms gaisa kondicionētāja vai gaisa filtra tīrīšanas pārliedzinieties, ka iekārta ir izslēgta un strāvas padeve pārtraukta. Pretējā gadījumā ir iespējams elektriskās strāvas trieciens un ievainojumi.



#### **SARGIETIES!**

Ievērojiet piesardzību, strādājot lielā augstumā.



#### **BĪSTAMI: STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS**

Pirms apkopes veikšanas atvienojiet barošanu uz vairāk nekā 10 minūtēm un izmēriet spriegumu uz galvenās ķēdes kondensatoru vai elektrotehnisko detaļu spailēm. Šim spriegumam JĀBŪT mazākam par 50 V DC, lai jūs varētu pieskarties ķēdes elektrotehniskajām detaļām. Spaiļu atrašanās vietu skatiet brīdinājuma uzlīmē, kas paredzēta apkopes un uzturēšanas speciālistiem.



#### **UZMANĪBU!**

Izslēdziet iekārtu pirms gaisa filtra un gaisa izplūdes atveres tīrīšanas.



#### **SARGIETIES!**

NEDRĪKST pieļaut ūdens ieķļūšanu iekšējā blokā. **Iespējamās sekas:** Elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.

Par aukstumaģentu (skatiet **"7.3 Par aukstumaģentu"** ▶ 12)



#### **A2L BRĪDINĀJUMS: MATERIĀLS AR ZEMĀKU UZLIESMOJAMĪBAS ROBEŽU**

Aukstumaģents šajā blokā ir ar zemāku uzliesmojamības robežu.



#### **SARGIETIES!**

- Dzesētāja ķēdes daļas NEDRĪKST caurdurt vai dedzināt.
- NEDRĪKST izmantot tīrīšanas materiālus vai līdzekļus atkausēšanas procesa paātrināšanai, ko nav ieteicis ražotājs.

- Nemiet vērā, kas sistēmā esošais dzesētājs ir bez smaržas.

**SARGIETIES!**

- Aukstumaģents sistēmā ir ar zemāku uzliesmojamības robežu, bet parasti NENOPLŪST. Aukstumaģenta noplūdes gadījumā telpā tā saskare ar gāzes degļa liesmu, sildītāju vai plīti var izraisīt aizdegšanos vai indīgas gāzes veidošanos.
- Noplūdes gadījumā IZSLĒDZIET visus sildītājus, izvēdiniet telpu un vērsieties pie izplatītāja, kurš jums pārdeva iekārtu.
- NELIETOJIET šādu iekārtu, kamēr apkopes speciālists nav novērsis bojājumu noplūdes vietā un apstiprinājis iekārtas gatavību lietošanai.

**SARGIETIES!**

Ierīce ir jāglabā telpā, kurā nav pastāvīgi strādājošu aizdegšanās avotu (piemēram: atklāta liesma, strādājoša gāzes ierīce vai strādājošs elektriskais sildītājs).

**SARGIETIES!**

Aukstumaģenta R32 noplūdes sensors ir jānomaina pēc katras noteikšanas reizes vai pēc tā kalpošanas laika beigām. Sensoru drīkst nomainīt TIKAI pilnvarotas personas.

**UZMANĪBU!**

Veicot aukstumaģenta R32 noplūdes devēja nomaiņu, aizstājiet to ar ražotāja norādīto devēju (skatiet rezerves daļu sarakstu).

Darbības traucējumu novēršana (skatiet "8 Darbības traucējumu novēršana" ▶ 12)

**SARGIETIES!**

Apturiet iekārtu un izslēdziet strāvu, ja notiek kaut kas neparasts (parādās deguma smaka u.tml.).

Iekārtas darbināšana tādos apstākļos var izraisīt nopietnus bojājumus, elektriskās strāvas triecienus vai aizdegšanos. Vērsieties pie izplatītāja.

## 4

## Par sistēmu

**SARGIETIES!**

- Jūs NEDRĪKSTAT iekārtu pārbūvēt, izjaukt, demontēt, no jauna uzstādīt un remontēt, jo nepareizas izjaukšanas vai uzstādīšanas gadījumā ir iespējams elektriskās strāvas trieciens vai aizdegšanās. Vērsieties pie izplatītāja.
- Nejaušas aukstumaģenta noplūdes gadījumā nedrīkst pieļaut tā saskari ar atklātu liesmu. Pats aukstumaģents ir pilnīgi drošs, nav indīgs un tam ir zemāka uzliesmojamības robeža, bet tas izdala indīgu gāzi, ja nejauši noplūst telpā, kur ir degoša gāze no sildītāja ar ventilatoru, no gāzes plīts vai tamlīdzīgām ierīcēm. Pirms kondicionētāja darbības atsākšanas vienmēr pieprasiet kvalificētu servisa darbinieku apstiprinājumu, ka noplūde ir novērsta un noplūdes vieta ir salabota.

**SARGIETIES!**

Iekārta ir apgādāta ar noplūdes noteikšanas drošības sistēmu.

Lai bloks efektīvi darbotos, NEPIECIEŠAMS pēc uzstādīšanas visu laiku padot blokam elektrisko strāvu (izņemot īsu brīdi, kad veic apkopes darbus).

**PIEZĪME**

NEIZMANTOJIET sistēmu citiem nolūkiem. Lai saglabātu augstu sistēmas darbības kvalitāti, neizmantojiet iekārtu, lai nodrošinātu zemu temperatūru precīzijas instrumentiem, pārtikas produktiem, augiem, dzīvniekiem vai mākslas darbiem.

**PIEZĪME**

Turpmākai sistēmas modificēšanai vai paplašināšanai:


Atļauto kombināciju pārskats (turpmākai sistēmas paplašināšanai) ir pieejams inženiertehniskajā dokumentācijā, un par to iepriekš jākonsultējas. Lai uzzinātu vairāk un saņemtu profesionālas konsultācijas, vērsieties pie uzstādītāja.

## 4.1

## Sistēmas shēma

**INFORMĀCIJA**

Šis attēls ir piemērs un, iespējams, NAV pilnībā atbilstošs jūsu sistēmas izkārtojumam.



- a Iekšējais bloks
- b Ārējais bloks
- c Lietotāja saskarnes ierīce

5 Lietotāja saskarne



UZMANĪBU!

- AIZLIEGTS pieskarties kontrollera iekšējām detaļām.
- AIZLIEGTS noņemt priekšējo paneli. Bīstami pieskarties dažām iekšējām detaļām, jo rezultātā ir iespējami ierīces darbības traucējumi. Ja nepieciešams pārbaudīt vai regulēt iekšējās detaļas, vērsieties pie izplatītāja.



PIEZĪME

AIZLIEGTS tīrīt tālvadības pults paneli ar benzīnu, šķīdinātāju, ķīmisku putekļu lupatiņu utt. Panelis var mainīt krāsu, var arī nolobīties paneļa pārklājums. Ja panelis ir ļoti netīrs, samitriniet lupatiņu neitrāla mazgāšanas līdzekļa ūdens šķīdumā, stingri izspaidiet un tad ar šo lupatiņu noslaukiet paneli. Pēc tam noslaukiet paneļa virsmu ar citu, sausu drāniņu.



PIEZĪME

NEDRĪKST ar cietiem, smailiem priekšmetiem nospiegt lietotāja saskarnes ierīces pogas. Tā varat sabojāt lietotāja saskarni.



PIEZĪME

NEDRĪKST raustīt vai salocīt lietotāja saskarnes ierīces elektrības vadus. Tas var izraisīt ierīces darbības traucējumus.

Šajā lietošanas rokasgrāmatā sniegtais pārskats par sistēmas galvenajām funkcijām nav pilnīgs.

Lai vairāk uzzinātu par lietotāja saskarni, sk. uzstādītās lietotāja saskarnes lietošanas instrukciju.

6 Darbība

6.1 Darbības diapazons



INFORMĀCIJA

Darbības ierobežojumus skatīt pievienotā ārējā bloka tehniskajos datos.

6.2 Par darbības režīmiem



INFORMĀCIJA

Atkarībā no uzstādītās sistēmas daži darbības režīmi var nebūt pieejami.

- Gaisa plūsmas ātrums var patstāvīgi pielāgoties atkarībā no telpu temperatūras, vai arī ventilators var uzreiz apstāties. Tas nav darbības traucējums.
- Ja galveno barošanas slēdzi izslēdz, kad sistēma darbojas, tad iekārta automātiski atsāk darbību, kad atkal tiek ieslēgta barošana.
- Uzdotā vērtība.** Attiecīgā temperatūra, kāda iekārtai jāsasniedz, darbojoties dzesēšanas, sildīšanas vai automātiskajā režīmā.
- Pazemināšana.** Funkcija, kas saglabā telpu temperatūru noteiktā diapazonā, kad sistēma ir izslēgta (izslēdzis lietotājs, grafika funkcija vai izslēgšanas taimeris).

6.2.1 Galvenie darbības režīmi

Iekšējais bloks var darboties dažādos režīmos.

| Ikona | Darbības režīms                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <b>Dzesēšana.</b> Šajā režīmā dzesēšana tiek aktivizēta atkarībā no iestatītā punkta vai pazemināšanas.                                                                                                                                                                             |
|       | <b>Sildīšana.</b> Šajā režīmā sildīšana tiek aktivizēta atkarībā no iestatītā punkta vai pazemināšanas.                                                                                                                                                                             |
|       | <b>Tikai ventilācija.</b> Šajā režīmā notiek gaisa cirkulācija bez sildīšanas vai dzesēšanas.                                                                                                                                                                                       |
|       | <b>Žāvēšana.</b> Šajā režīmā relatīvais gaisa mitrums tiek samazināts ar minimālu temperatūras pazemināšanu. Temperatūras un ventilatora ātruma iestatījumus kontrolē automātika, tos nevar regulēt no vadības pults. Žāvēšana nav iespējama, kad telpas temperatūra ir pārāk zema. |
|       | <b>Automātiski.</b> Šajā režīmā iekārta automātiski pārslēdzas no dzesēšanas uz sildīšanu un otrādi atbilstoši iestatītajiem punktiem.                                                                                                                                              |

6.2.2 Īpaši sildīšanas darbības režīmi

| Darbība                | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Atkausēšana</b>     | Lai novērstu sildīšanas jaudas samazināšanos sakarā ar ārējā bloka apledošanu, sistēma automātiski uzsāk atkausēšanu. Atkausēšanas laikā iekšējā bloka ventilators pārtrauc darbību, bet sākuma ekrānā parādās šāda ikona:  Sistēma atsāk normālu darbību aptuveni pēc 6–8 minūtēm. |
| <b>Karstais starts</b> | Karstā starta laikā iekšējā bloka ventilators pārtrauc darbību, bet sākuma ekrānā parādās šāda ikona:                                                                                                                                                                               |

6.3 Sistēmas darbināšana



INFORMĀCIJA

Lai veiktu darbības režīma un citus iestatījumus, skatiet izmantotās lietotāja lietotāja saskarnes ierīces uzziņu rokasgrāmatu vai instrukciju.

7 Apkope un remonts

7.1 Uzturēšanas un tehniskās apkopes drošības noteikumi



UZMANĪBU!

Skatiet "3 Lietotāja drošības norādījumi" ▶ 6], lai apstiprinātu visus saistītos drošības noteikumus.



PIEZĪME

NEKĀDĀ GADĪJUMĀ pats neveiciet iekārtas pārbaudi vai tehnisko apkopi. Izsauciet kvalificētu tehniskās apkopes speciālistu. Tomēr jūs kā tiešais lietotājs varat iztīrīt gaisa filtru un gaisa izplūdes atveri.

**PIEZĪME**

Apkopi DRĪKST veikt tikai pilnvarots uzstādītājs vai apkopes aģents.

Iesakām veikt apkopi vismaz reizi gadā. Taču piemērojamā likumdošana var noteikt īsākus apkopes intervālus.

**PIEZĪME**

AIZLIEGTS tīrīt tālvadības pults paneli ar benzīnu, šķīdinātāju, ķīmisku putekļu lupatiņu utt. Panelis var mainīt krāsu, var arī nolobīties paneļa pārklājums. Ja panelis ir ļoti netīrs, samitriniet lupatiņu neitrāla mazgāšanas līdzekļa ūdens šķīdumā, stingri izspaidiet un tad ar šo lupatiņu noslaukiet paneli. Pēc tam noslaukiet paneļa virsmu ar citu, sausu drāniņu.

**PIEZĪME**


Kad veicat siltummaiņa tīrīšanu, iepriekš demontējiet elektroniskās daļas virs siltummaiņa. Ūdens vai mazgāšanas līdzeklis var sabojāt elektronisko daļu izolāciju, un tad šīs daļas var izdegt.

Iekšējam blokam var būt šādi simboli:

| Simbols | Paskaidrojums                                                                                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Pirms apkopes veikšanas izmēriet spriegumu uz galvenās ķēdes kondensatoru vai elektrotehnisko detaļu spailēm. |

**BĪSTAMI: STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS**

Pirms apkopes veikšanas atvienojiet barošanu uz vairāk nekā 10 minūtēm un izmēriet spriegumu uz galvenās ķēdes kondensatoru vai elektrotehnisko detaļu spailēm. Šim spriegumam JĀBŪT mazākam par 50 V DC, lai jūs varētu pieskarties ķēdes elektrotehniskajām detaļām. Spaiļu atrašanās vietu skatiet brīdinājuma uzlīmē, kas paredzēta apkopes un uzturēšanas speciālistiem.



- A1P Galvenā iespiedshēma  
a Multimetrs  
C Atlikušā sprieguma mērīšanas punkti

## 7.2 Gaisa filtra un gaisa izplūdes atveres tīrīšana

**UZMANĪBU!**

Izslēdziet iekārtu pirms gaisa filtra un gaisa izplūdes atveres tīrīšanas.

**PIEZĪME**

- NEDRĪKST tīrīšanai izmantot benzīnu, benzolu, šķīdinātājus vai šķīdus insekticīdus. **Iespējamās sekas:** Krāsas maiņas un deformēšanās briesmas.
- NEDRĪKST izmantot ūdeni vai gaisu, kura temperatūra ir 50°C vai augstāka. **Iespējamās sekas:** Krāsas maiņas un deformēšanās briesmas.

### 7.2.1 Gaisa filtra tīrīšana

Kad jātīra gaisa filtrs:

- Galvenais noteikums: tīrīt ik pēc 6 mēnešiem. Ja telpā ir ļoti piesārņots gaiss, tad tīrīt biežāk.



- Pie attiecīgiem iestatījumiem lietotāja saskarnes ierīcē var parādīties paziņojums **"Time to clean air filter"** (laiks tīrīt gaisa filtru). Kad parādās šis paziņojums, iztīriet gaisa filtru.
- Ja nav iespējams iztīrīt piesārņojumu, tad nomainiet gaisa filtru (= papildaprīkojums).

Kā tīra gaisa filtru:



- Izslēdziet strāvas padevi.
- Izņemiet gaisa filtru.** Atbīdiet āķus un izņemiet gaisa filtru, kā parādīts zemāk ilustrācijā. (2 āķi 20., 25. un 32. tipam vai 3 āķi 40., 50. un 63. tipam)

Priekšējā iesūkšana

Apakšējā iesūkšana



- Iztīriet gaisa filtru.** Tīriet ar putekļsūcēju vai izmazgājiet ar ūdeni. Ja gaisa filtrs ir ļoti netīrs, tad izmantojiet mīkstu birsti un neitrālu mazgāšanas līdzekli.





- Gaisa filtru žāvējiet ēnā.

- Uzstādiet gaisa filtru atpakaļ iekārtā.** Ieāķējiet filtru aiz aizbīdņa un nostipriniet to galvenajā blokā, pabīdot uz leju āķus.

Priekšējā iesūkšana

Apakšējā iesūkšana



- IESLĒDZIET strāvu.**

- Lai kvītētu brīdinājuma ekrānus, skatiet lietotāja saskarnes rokasgrāmatu.

### 7.2.2 Gaisa izplūdes atveres tīrīšana

**SARGIETIES!**

NEDRĪKST pieļaut ūdens iekļūšanu iekšējā blokā. **Iespējamās sekas:** Elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.

Tīrīt ar mīkstu drāniņu. Ja ir grūti notīrīt traipus, izmantojiet ūdeni vai neitrālu mazgāšanas līdzekli.

## 8 Darbības traucējumu novēršana

### 7.3 Par aukstumaģentu

Šim izstrādājumam ir fluoru saturošas siltumnīcefekta gāzes. NEIZLAIDIET gāzes atmosfērā.

Dzesētāja tips: R32

Globālās sasilšanas potenciāla (GWP) vērtība: 675

Atkarībā no pielietojamās likumdošanas, iespējams, ka periodiski jāveic dzesētāja noplūdes pārbaudes. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar savu uzstādītāju.



#### **BRĪDINĀJUMS: MATERIĀLS AR ZEMĀKU UZLIESMOJAMĪBAS ROBEŽU**

Aukstumaģents šajā blokā ir ar zemāku uzliesmojamības robežu.



#### **SARGIETIES!**

- Aukstumaģents sistēmā ir ar zemāku uzliesmojamības robežu, bet parasti NENOPLŪST. Aukstumaģenta noplūdes gadījumā telpā tā saskare ar gāzes degļa liesmu, sildītāju vai plīti var izraisīt aizdegšanos vai indīgas gāzes veidošanos.
- Noplūdes gadījumā IZSLĒDZIET visus sildītājus, izvēdiniet telpu un vērsieties pie izplatītāja, kurš jums pārdeva iekārtu.
- NELIETOJIET šādu iekārtu, kamēr apkopes speciālists nav novērsis bojājumu noplūdes vietā un apstiprinājis iekārtas gatavību lietošanai.



#### **SARGIETIES!**

Ierīce ir jāglabā telpā, kurā nav pastāvīgi strādājošu aizdegšanās avotu (piemēram: atklāta liesma, strādājoša gāzes ierīce vai strādājošs elektriskais sildītājs).



#### **SARGIETIES!**

- Dzesētāja ķēdes daļas NEDRĪKST caurdurt vai dedzināt.
- NEDRĪKST izmantot tīrīšanas materiālus vai līdzekļus atkausēšanas procesa paātrināšanai, ko nav ieteicis ražotājs.
- Nemiet vērā, kas sistēmā esošais dzesētājs ir bez smaržas.



#### **PIEZĪME**

Spēkā esošie tiesību akti par **fluoru saturošajām siltumnīcefekta gāzēm** pieprasa, lai iekārtas dzesēšanas šķidruma uzpilde tiktu norādīta gan pēc svara, gan kā CO<sub>2</sub> ekvivalents.

**Formula tonnas CO<sub>2</sub> ekvivalenta aprēķināšanai:**  
dzesēšanas šķidruma GWP vērtība × kopējā dzesēšanas šķidruma uzpilde [kg]/1000

Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar savu uzstādītāju.

#### 7.3.1 Par aukstumaģenta noplūdes sensoru



#### **SARGIETIES!**

Aukstumaģenta R32 noplūdes sensors ir jānomaina pēc katras noteikšanas reizes vai pēc tā kalpošanas laika beigām. Sensoru drīkst nomainīt TIKAI pilnvarotas personas.



#### **PIEZĪME**

Aukstumaģenta R32 noplūdes sensors ir pusvadītāju detektors, kas var nepareizi noteikt citas vielas, kas nav R32 aukstumaģents. Neizmantojiet ķīmiskas vielas (piemēram, organiskos šķīdinātājus, matu laku, krāsas) lielā koncentrācijā iekšējai bloka tuvumā, jo tās var izraisīt aukstumaģenta R32 noplūdes sensora nepareizu nostrādāšanu.



#### **PIEZĪME**

Drošības ierīču funkcionalitāte periodiski tiek automātiski pārbaudīta. Nepareizas darbības gadījumā lietotāja saskarnes ierīcē parādās kļūdas kods.



#### **INFORMĀCIJA**

Sensora kalpošanas laiks ir 10 gadu. Lietotāja saskarnes ierīce parāda kļūdu "**CH-05**" 6 mēnešus pirms sensora kalpošanas laika beigām un kļūdu "**CH-02**" pēc sensora kalpošanas laika beigām. Lai saņemtu papildu informāciju, skatiet lietotāja saskarnes ierīces rokasgrāmatu un sazinieties ar izplatītāju.



#### **UZMANĪBU!**

Veicot aukstumaģenta R32 noplūdes devēja nomaiņu, aizstājiet to ar ražotāja norādīto devēju (skatiet rezerves daļu sarakstu).

#### **Noteikšanas gadījumā, kad iekārta darbojas**

- Lietotāja saskarnes ierīcē parādās kļūda "**A0-11**" un tiek atskaņots trauksmes signāls. Statusa indikators mirgo.
- Nekavējoties sazinieties ar izplatītāju. Plašāku informāciju skatiet ārējā bloka uzstādīšanas instrukcijā.

#### **Noteikšanas gadījumā, kad ierīce ir gaidīšanas režīmā**

Ja noteikšana notiek, kad iekārta ir gaidīšanas režīmā, iekārta veic "nepareizas noteikšanas pārbaudi".

#### **Nepareizas noteikšanas pārbaude**

- Ventilators sāk darboties ar zemāko iestatījumu.
  - Lietotāja saskarnes ierīcē parādās kļūda "**A0-13**" un tiek atskaņots trauksmes signāls. Statusa indikators mirgo.
  - Sensors pārbauda, vai ir notikusi aukstumaģenta noplūde vai nepareiza noteikšana.
- Aukstumaģenta noplūde nav noteikta. **Rezultāts:** Sistēma atsāk normālu darbību pēc aptuveni 2 minūtēm.
  - Noteikta aukstumaģenta noplūde. **Rezultāts:**

- Lietotāja saskarnes ierīcē parādās kļūda "**A0-11**" un tiek atskaņots trauksmes signāls. Statusa indikators mirgo.
- Nekavējoties sazinieties ar izplatītāju. Plašāku informāciju skatiet ārējā bloka uzstādīšanas instrukcijā.



#### **INFORMĀCIJA**

Minimālā gaisa plūsma normālas darbības laikā vai aukstumaģenta noplūdes noteikšanas laikā vienmēr ir >240 m<sup>3</sup>/h.



#### **INFORMĀCIJA**

Lai apturētu lietotāja interfeisa ierīces trauksmi, skatiet lietotāja interfeisa ierīces uzzīņu rokasgrāmatu.

## 8 Darbības traucējumu novēršana

Ja rodas kāds no tālāk minētiem darbības traucējumiem, veiciet attiecīgos norādītos pasākumus un vērsieties pie izplatītāja.

**SARGIETIES!**

Apturiet iekārtu un izslēdziet strāvu, ja notiek kaut kas neparasts (parādās deguma smaka u.tml.).

Iekārtas darbināšana tādos apstākļos var izraisīt nopietnus bojājumus, elektriskās strāvas triecienus vai aizdegšanos. Vērsieties pie izplatītāja.

Sistēmas remonts ir JĀVEIC tehniskās apkopes speciālistam.

| Darbības traucējums                                                                                                                                                   | Traucējuma novēršana                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ja bieži nostrādā drošības ierīce, piemēram, drošinātājs, automātiskais drošinātājs, noplūdes strāvas aizsardzības automāts vai pareizi NEDARBOJAS galvenais slēdzis. | IZSLĒDZIET visus iekārtas galvenos barošanas slēdzus.                                                            |
| Ja no iekārtas tek ūdens.                                                                                                                                             | Apturiet iekārtas darbību.                                                                                       |
| Pareizi NEDARBOJAS iedarbināšanas slēdzis.                                                                                                                            | Izslēdziet strāvas padevi.                                                                                       |
| Ja lietotāja saskarnes ierīce rāda                                                                                                                                    | Paziņojiet izplatītājam kļūdas kodu. Lai parādītu kļūdas kodu, skatiet lietotāja saskarnes ierīces rokasgrāmatu. |

Ja sistēma NEDARBOJAS pareizi, izņemot iepriekš minētos gadījumus, un nav neviena no iepriekš minētajiem darbības traucējumiem, tad veiciet sistēmas izpēti, kā tālāk norādīts.

**INFORMĀCIJA**

Citus padomus par darbības traucējumu novēršanu skatiet uzziņu rokasgrāmatā vietnē <https://www.daikin.eu>. Izmantojiet meklēšanas funkciju Q, lai atrastu savu modeli.

Ja pēc augstāk minēto faktoru pārbaudes jūs nevarat novērst darbības traucējumu, tad vērsieties pie uzstādītāja un paziņojiet viņam darbības traucējuma pazīmes, pilnu iekārtas modeļa nosaukumu (ja iespējams, sērijas numuru) un uzstādīšanas datumu.

## 9 Pārvietošana

Vērsieties pie izplatītāja, ja nepieciešams visu iekārtu demontēt un uzstādīt no jauna. Blokus drīkst pārvietot tikai speciālists.

## 10 Likvidēšana

**PIEZĪME**


NEMĒĢINIET pašrocīgi demontēt sistēmu: iekārtas demontāža, dzesētāja, eļļas un citu daļu apstrāde JĀVEIC saskaņā ar piemērojamo likumdošanu. Iekārtas ir JĀPĀRSTRĀDĀ specializētā pārstrādes rūpnīcā, lai daļas izmantotu atkārtoti, pārstrādātu un atgūtu.

## Informācija uzstādītājam

## 11 Informācija par iepakojumu

### 11.1 Iekštelpu iekārta

#### 11.1.1 Iekštelpu iekārtas piederumu noņemšana



- A Uz bloka**  
**a** Uzstādīšanas un lietošanas rokasgrāmata  
**b** Vispārējie drošības noteikumi
- B Iepakojuma kārbas dibenā**  
**c** Gaisa filtrs
- C Blakus blokam (ventilatora motora pusē)**  
**d** Piekarināma balsteņa paplāksnes  
**e** Kanālu atloku skrūves (M5×12)  
**f** Metāla skava  
**g** Blīvējumi: mazie un lieli  
**h** Drenāžas šļūtene  
**i** Blīvējuma materiāls  
**j** Izolācijas detaļa: mazā (šķidrums caurulei)  
**k** Izolācijas detaļa: lielā (gāzes caurulei)  
**l** Lielie un mazie savilcēji  
**m** Paplāksnes stiprinājuma plāksne  
**n** Līmeņošanas skrūves (M6×25)

## 12 Iekārtas uzstādīšana

### 12.1 Uzstādīšanas vietas sagatavošana

**SARGIETIES!**

Ierīce ir jāglabā telpā, kurā nav pastāvīgi strādājošu aizdegšanās avotu (piemēram: atklāta liesma, strādājoša gāzes ierīce vai strādājošs elektriskais sildītājs).

Izvairieties no uzstādīšanas vidē, kurā ir daudz organisko šķīdinātāju, piemēram, tinte un siloksāns.

#### 12.1.1 Iekštelpās ievietojamās iekārtas uzstādīšanas vietas prasības

Minimālās grīdas platības prasības

**UZMANĪBU!**

Kopējais aukstumaģenta daudzums sistēmā un/vai aukstumaģenta atbrīvojamais  $m_n$  (maksimālais pieļaujamais atlikums) nedrīkst pārsniegt to, kāds nepieciešams minimālajai grīdas platībai mazākajā apkalpojamajā telpā. Minimālās grīdas platības prasības iekšējiem blokiem skatiet <https://www.daikin.eu>; meklējiet tur pievienotā ārējā bloka uzstādīšanas un lietošanas rokasgrāmatas jaunāko versiju.

**INFORMĀCIJA**

Skaņas spiediena līmenis ir mazāks par 70 dBA.

**SARGIETIES!**

Nepieļaujiet nepieciešamo ventilācijas atveru aizsprostošanu.

## 12 Iekārtas uzstādīšana



### UZMANĪBU!

Iekārta NAV pieejama vispārējai publikai, uzstādiet to drošā vietā, kur tai nevar viegli piekļūt.

Šī iekārta gan telpās, gan ārpus telpām ir piemērota uzstādīšanai komercvidē un vieglās industrijas vidē.




### INFORMĀCIJA

Dažām opcijām var būt nepieciešama papildu vieta apkopei. Pirms uzstādīšanas skatiet izmantoto opciju uzstādīšanas rokasgrāmatā.

- **Drenāža.** Pārliedzieties, ka ir nodrošināta pareiza kondensāta aizplūšana.
- **Aizsegi.** Uzstādiet aizsegu, piemēram, ieplūdes/izplūdes restes (ārējie piederumi) iesūkšanas un izplūdes pusē, lai nepieļautu pieskaršanos ventilatora lāpstiņām vai siltummainim.


#### Iekārta uzstādīta bez kanāla (sānskats)

Gaisa plūsmas leņķim  $\alpha$  JĀBŪT no  $55^\circ$  līdz  $90^\circ$ .



#### Iekārta uzstādīta ar kanālu (sānskats)


Pārliedzieties, ka izplūdes režģis/kanāla gaisa plūsma ir horizontālā vai lejupejošā virzienā (gaisa plūsmas virzienam JĀBŪT "atļautajā zonā" **b**). Uzstādiet atbilstošus līdzekļus (piemēram, izplūdes lāpstiņas **c**), kas nodrošina atļauto gaisa plūsmas virzienu.



- a Gaisa plūsmas virzienam aizliegtā zona
- b Gaisa plūsmas virzienam atļautā zona
- c Izplūdes lāpstiņas (ārējie piederumi)


- Veicot uzstādīšanu, izmantojiet **piekarskrūves**.
- Nodrošiniet atbilstību šādām prasībām:

**A**




- A** Uzstādīšana pie sienas
- B** Uzstādīšana uz grīdas
- a** Minimālā atstarpe

**B**



Skats no augšpus:



a Iekšējais bloks

- Uzstādiet bloku korpusā, kuram ir noņemams piekļuves panelis, gaisa iesūkšanas restes un izplūdes restes. Šīs noņemamās detaļas liedz piekļūt blokam, un tās var noņemt TIKAI ar speciālu instrumentu.
- Ja bloku uzstāda zem palodzes, tad jāpārliedz, ka neveidojas gaisa plūsma nepareizā virzienā.

## 12.2 Iekšējā iekārtas montāža

### 12.2.1 Norādījumi par iekšējā bloka uzstādīšanu




#### INFORMĀCIJA


**Izvēles aprīkojums.** Pirms izvēles aprīkojuma uzstādīšanas izlasiet arī izvēles aprīkojuma uzstādīšanas instrukciju. Dažos gadījumos pirmo vieglāk uzstādīt izvēles aprīkojumu.

- **Ārējais statiskais spiediens.** Sk. tehnisko dokumentāciju, lai pārliedziet, ka nav pārsniegts bloka ārējais statiskais spiediens.
- **Sienas vai grīdas izturība.** Pārbaudiet, vai siena (vai grīda) ir pietiekami stingra, lai izturētu bloka smagumu. Ja var rasties briesmas, tad pirms bloka uzstādīšanas nostipriniet sienu vai grīdu.
- **Piekarskrūves.** Veicot uzstādīšanu, izmantojiet W3/8 M10 piekarskrūves. Piestipriniet piekarināmo balsteni pie piekarskrūves. Nostipriniet to ar uzgriezni un paplāksni no piekarināmā balsteņa augšas un apakšas.

**A**




**B**



- A** Piekarināmā balsteņa nostiprināšana
- B** Paplāksņu nostiprināšana
- a** Paplāksne (piederums)
- b** Piekarināmais balstenis
- c1** Uzgrieznis (ārējie piederumi)
- c2** Dubultuzgrieznis (ārējie piederumi)
- d** Paplāksnes stiprinājuma plāksne (piederums)


- **Piekarskrūvju atstarpe nostiprināšanai pie sienas:**



| Klase      | A (mm) |
|------------|--------|
| 20, 25, 32 | 740    |
| 40, 50     | 940    |
| 63         | 1140   |


▪ Sūkšanas atveres vāka un gaisa filtra nomaiņa (piederums)

- 1 Ja gaisu iesūc no priekšas, noņemiet aizsargrestes un sūkšanas atveres vāku priekšpusē.



- A Sūkšanas atveres vāka noņemšana  
B Sūkšanas atveres vāka uzstādīšana  
a Sūkšanas atveres vāks  
b Aizsargrestes  
c Gaisa ieplūde  
d Gaisa izplūde

- 2 Noņemiet vienu balstu elektronisko komponentu kārbas pretējā pusē.  
3 Uzstādiat atpakaļ noņemto sūkšanas atveres vāku apakšā.  
4 Piestipriniet aizsargrestes priekšpusē.  
5 Nepieciešamības gadījumā piestipriniet iepriekš noņemto balstu.  
6 Uzstādiat gaisa filtru (piederums), pabīdot uz leju āķus (2 āķi 20., 25., 32. tipam, 3 āķi 40., 50., 63. tipam).




- A Priekšējā iesūkšana  
B Apakšējā iesūkšana  
a Galvenais bloks  
b Filtrs

**Uzstādīšanas varianti**

Šai iekārtai ir 2 uzstādīšanas iespējas: uz grīdas un pie sienas.


**Uzstādīšana uz grīdas**



- A Apkopes joslas platums  
B Gaisa ieplūdes režģa platums  
a Gaisa izplūdes virziens  
b Gaisa ieplūdes režģa augstums  
c Gaisa ieplūdes virziens

| Klase      | A (mm) | B (mm) |
|------------|--------|--------|
| 20, 25, 32 | 1350   | 660    |
| 40, 50     | 1550   | 860    |
| 63         | 1750   | 1060   |

- **Bloka nostiprināšana.** Nolīmeņojiet bloku, izmantojot līmeņošanas skrūves (piederums). Ja grīda ir pārāk nelīdzena un tāpēc bloku nevar nolīmeņot, novietojiet bloku uz līdzenas, nolīmeņotas pamatnes. Ja blokam draud apgāšanās, piestipriniet to pie sienas, izmantojot rūpnīcā izveidotos urbumus, vai pie grīdas, izmantojot grīdas stiprinājumus (ārējie piederumi).




**PIEZĪME**

Bloku **NEDRĪKST** uzstādīt slīpi. **Iespējamās sekas:** Ja bloks uzstādīts slīpi kondensāta plūsmas virzienā (drenāžas cauruļvada puse ir augšā), tad pludiņslēdzis var nedarboties un izraisīt ūdens pilēšanu.

## 12 Iekārtas uzstādīšana

### Uzstādīšana pie sienas




- A Apkopes joslas platums  
B Gaisa ieplūdes režģa platums  
a Gaisa izplūdes virziens  
b Gaisa ieplūdes režģa augstums  
c Gaisa ieplūdes virziens

| Klase      | A (mm) | B (mm) |
|------------|--------|--------|
| 20, 25, 32 | 1350   | 660    |
| 40, 50     | 1550   | 860    |
| 63         | 1750   | 1060   |

### Balstu noņemšana

Ja nepieciešams noņemt balstus, rīkojieties šādi:



- 1 Ja gaisu iesūc no apakšas, noņemiet gaisa filtru.
- 2 Izskrūvējiet 4 skrūves (2 katrā pusē), kuras tur abus balstus bloka apakšpusē.
- 3 Izskrūvējiet 2 skrūves (1 katrā pusē) bloka sānos.
- 4 Ja gaisu iesūc no apakšas, no jauna uzstādiet filtru.
- 5 Ja gaisu iesūc no priekšas, no jauna ieskrūvējiet 2 skrūves bloka sānos.

### Bloka pagaidu uzstādīšana

- 1 Piestipriniet piekarināmo balsteni pie piekarskrūves.

- 2 Stingri piestipriniet bloku.
- 3 Noregulējiet bloka stāvokli starp sienām.
- 4 Pārliecinieties, ka visi četri bloka stūri ir līmeniski; dariet to, izmantojot līmeņrādi vai ar ūdeni piepildītu vinila cauruli.
- 5 Pievelciet augšējo uzgriezni.



### PIEZĪME


Bloku **NEDRĪKST** uzstādīt slīpi. **Iespējamās sekas:** Ja bloks uzstādīts slīpi kondensāta plūsmas virzienā (drenāžas cauruļvada puse ir augšā), tad pludiņslēdzis var nedarboties un izraisīt ūdens pilēšanu.

### Papildu izvades PCB instalācijas kārbas uzstādīšana

Pirms uzstādīšanas izlasiet arī papildu izvades PCB uzstādīšanas kārbas uzstādīšanas instrukciju un adaptera uzstādīšanas rokasgrāmatu papildus šai nodaļai un izpildiet instrukcijas norādījumus.

#### Uzstādīšanas kārbas vāka piestiprināšana


- 1 Ievietojiet 2 starplikas pie uzstādīšanas kārbas vāka piestiprinātā siltumizolācijas materiāla atverēs.
- 2 Izmantojot 2 skrūves (uzstādīšanas kārbas piederumi), piestipriniet uzstādīšanas kārbas vāku ar ievietotām starplikām pie iekšējā bloka.
- 3 Ja uzstādāt 2 adaptera PCB, tad uzstādiet otro uzstādīšanas kārbu.



- a Uzstādīšanas kārbas vāks otrajai PCB  
b 2 skrūves (M4×16)  
c Uzstādīšanas kārbas vāks pirmajai PCB

### Elektroinstalācijas uzstādīšana papildu PCB uzstādīšanas kārbai

- 1 Sastipriniet vadus, izmantojot līmējošo vadu savilci (uzstādīšanas kārbas piederums) un skavu (uzstādīšanas kārbas piederums).



- a Vājstrāvas elektroinstalācija  
b Skava  
c Līmējošā vadu savilce

### 12.2.2 Kanālu uzstādīšanas norādījumi



#### SARGĪTIES!

Cauruļvadā **NEDRĪKST** būt aktīvu aizdegšanās avotu (piemēram, atklātas liesmas, aktīvas gāzes iekārtas vai elektriskā sildītāja, kas pastāvīgi darbojas).

**UZMANĪBU!**


- Pārliecinieties, ka kanāla instalācija **NEPĀRSNIEDZ** iekārtas ārējā statiskā spiediena iestatījumu diapazonu. Iestatījumu diapazonu skatiet sava modeļa tehnisko datu lapā.
- Noteikti uzstādiet lokano kanālu, lai vibrācija **NETIEK** PĀRNESTA uz kanālu vai griestiem. Ventilācijas kanāla oderējumam izmantojiet skaņu absorbējošu materiālu (izolācijas materiālu), bet piekarskrūvēm uzstādiet vibrāciju izolējošu gumiju.
- Veicot metināšanu, pārliecinieties, ka karsta metāla pilieni nenonāk uz drenāžas tvertnes vai gaisa filtra.
- Ja metāla kanāls šķērso metāla režģi, apmetuma sietu vai metāla plāksni koka konstrukcijā, ierīkojiet elektroizolāciju starp kanālu un sienu.
- Uzstādiet izplūdes režģi tādā stāvoklī, lai gaisa plūsma nebūtu vērsta tieši uz cilvēkiem.
- NEIZMANTOJIET** kanālā ventilatorus gaisa plūsmas pastiprināšanai. Izmantojiet šo funkciju, lai automātiski pielāgotu ventilatora ātruma iestatījumu (skatiet "16 Konfigurācija" ▶ 21)).

Kanāli ir ārējie piederumi.

- Gaisa ieplūdes puse.** Pievienojiet ieplūdes puses atloku (ārējais piederums) pie iekštelpu bloka, izmantojiet skrūves no piederumiem (skat. tālāk tabulā). Savienojiet audekļa kanālu ar ieplūdes sānu atloku iekšpusē. Savienojiet kanālu ar audekļa kanālu.

| Skrūvju skaits atbilstoši klasei |       |    |
|----------------------------------|-------|----|
| 25~32                            | 40~50 | 63 |
| 16                               | 22    | 26 |

- Gaisa izplūdes puse.** Savienojiet audekļa kanālu ar izplūdes sānu atloku iekšpusē. Savienojiet kanālu ar audekļa kanālu.



- a Kanālu atloku skrūves  
**Gaisa ieplūdes pusei:** piederums  
**Gaisa izplūdes pusei:** pie bloka
- b Atloks  
**Gaisa ieplūdes pusei:** ārējais piederums  
**Gaisa izplūdes pusei:** pie bloka
- c Iekšējais bloks
- d Izolācija (ārējie piederumi)
- e Audekļa kanāls (ārējie piederumi)
- f Alumīnija lente (ārējie piederumi)

- Aptiniet alumīnija lenti ap atloka un kanāla savienojumu abās pusēs. Pārliecinieties, ka nav gaisa noplūdes nevienā citā savienojumā.
- Izolējiet cauruli, lai novērstu kondensāta veidošanos. Izmantojiet 25 mm biezu stikla vati vai polietilēna putas.
- Filtrs.** Gaisa vadā noteikti uzstādiet gaisa filtru gaisa ieplūdes pusē. Izmantojiet gaisa filtru, kura putekļu savākšanas efektivitāte  $\geq 50\%$  (ar gravimetrisko metodi). Komplektā iekļauto filtru neizmanto, kad kanāls ir pievienots gaisa ieplūdes pusē.


### 12.2.3 Norādījumi par drenāžas cauruļvada uzstādīšanu

Pārliecinieties, ka ir nodrošināta pareiza kondensāta aizplūšana. Tas ietver sekojošo:


- Vispārīgi norādījumi
- Iekšējā bloka drenāžas cauruļvada savienošana
- Ūdens noplūdes pārbaude

#### Vispārīgi norādījumi

- Cauruļvada garums.** Drenāžas cauruļvadam jābūt pēc iespējas īsākam.
- Caurules izmēri.** Gādājiet, lai caurules izmēri būtu vienādi ar vai lielāki par savienojuma caurules izmēriem (vinila caurule ar 20 mm nominālo diametru un 26 mm ārējo diametru).
- Slīpums.** Gādājiet, lai drenāžas cauruļvads būtu slīpi uz leju (vismaz 1/100), lai tādējādi novērstu gaisa uzkrāšanos cauruļvadā. Izmantojiet piekarināmos stienus, kā parādīts attēlā.



- Kondensācija.** Veiciet pasākumus, lai novērstu kondensāciju. Izolējiet telpās visu drenāžas cauruļvadu.
- Drenāžas cauruļu kombinēšana.** Jūs varat kombinēt dažādas drenāžas caurules. Noteikti izmantojiet pareizu izmēru drenāžas caurules un T veida savienojumus, lai nodrošinātu vajadzīgo bloka darbības jaudu.




a Centrālā drenāžas caurule (ar vismaz 1/100 slīpumu)

#### Drenāžas cauruļvada savienošana ar iekšējo bloku

**PIEZĪME**

Ja drenāžas šļūteni nepareizi savieno, tad ir iespējamas noplūdes, kā arī bojājumi uzstādīšanas vietā un blakus iekārtai.




- a Aukstumaģenta cauruļvads  
 b Drenāžas caurules savienojums

#### Drenāžas caurules savienojums

- Uzmauciet drenāžas šļūteni pēc iespējas tālāk uz drenāžas šļūtenes savienotāja.
- Savelciet metāla skavu, lai skrūves galviņa būtu mazāk nekā 4 mm no metāla skavas.
- Pārbaudiet, vai nav ūdens noplūdes (skatiet "Ūdens noplūdes pārbaude" ▶ 18)).

## 13 Cauruļu uzstādīšana

- 4 Aptiniet blīvējumu (= izolāciju) ap metāla skavu un drenāžas šļūteni, nostipriniet to ar lielām kabelu saitēm (piederumi).
- 5 Savienojiet drenāžas cauruļvadu ar drenāžas šļūteni.




- a Drenāžas cauruļvada savienojums (pie bloka)  
b Drenāžas šļūtene (piederums)  
c Metāla skava (piederums)  
d Lielais blīvējums (piederums)  
e Drenāžas cauruļvads (ārējais piederums)

### PIEZĪME

- NEDRĪKST izņemt drenāžas caurules korķi. Tas var izraisīt ūdens noplūdi.
- Izmantojiet drenāžas atveri ūdens iztecinašanai pirms tehniskās apkopes.
- Ievietojot vai izņemot drenāžas korķi, rīkojieties saudzīgi. Pārmērīga spēka pielietošana var izraisīt drenāžas tvertnes izplūdes līgšanas deformāciju.

### Ūdens noplūdes pārbaude

Pakāpeniski ielejiet apmēram 1 l ūdens drenāžas tvertnē un pārbaudiet, vai nav noplūdes.



- a Pārnesājamais sūknis  
b Spainis (lai ielietu ūdeni ūdens ieplūdes atverē)

## 13 Cauruļu uzstādīšana

### 13.1 Dzesētāja cauruļu sagatavošana

#### 13.1.1 Prasības aukstumaģenta cauruļvadiem

### UZMANĪBU!

Cauruļvadi JĀUZSTĀDA saskaņā ar instrukciju, kas sniegta "13 Cauruļu uzstādīšana" [p. 18]. Drīkst izmantot tikai mehāniskos savienojumus (piemēram, lodētus+platgala savienojumus), kas atbilst jaunākajai ISO14903 versijai.



### UZMANĪBU!

- Kad telpās atkārtoti izmantojat **mehāniskos** savienotājus, atjaunojiet blīvējošās daļas.
- Ja **platgala savienojumus** atkārtoti izmantojat iekšējās, no jauna izveidojiet platgala daļu.



### PIEZĪME

Nepieciešams, lai cauruļvadi un citas daļas zem spiediena būtu saderīgas ar aukstumaģentu. Aukstumaģenta cauruļvadiem izmantojiet ar fosforskābi deoksidētas vienlaidu vara caurules.

- Nepiederošu vielu daudzums caurulēs (ieskaitot eļļu)  $\leq 30$  mg/10 m.

### Aukstumaģenta cauruļvada diametrs

Iekšējai bloka cauruļvadu savienojumiem izmantojiet cauruļvadus ar šādiem diametriem:

| Klase | Caurules ārējais diametrs (mm) |                  |
|-------|--------------------------------|------------------|
|       | Šķidruma cauruļvads            | Gāzes cauruļvads |
| 20~32 | Ø6,4 mm                        | Ø9,5 mm          |
| 40~63 | Ø6,4 mm                        | Ø12,7 mm         |

### Aukstumaģenta cauruļvadu materiāls

#### Cauruļvada materiāls

Ar fosforskābi deoksidētas vienlaidu vara caurules

#### Platgala savienojumi

izmantojiet tikai rūdītu materiālu.

#### Cauruļvada atlaidināšanas pakāpe un biezums


| Ārējais diametrs (Ø) | Atlaidināšanas pakāpe | Biezums (t) <sup>(a)</sup> |  |
|----------------------|-----------------------|----------------------------|--|
| 6,4 mm (1/4")        | Rūdīts (O)            | $\geq 0,8$ mm              |  |
| 9,5 mm (3/8")        |                       |                            |  |
| 12,7 mm (1/2")       |                       |                            |  |

<sup>(a)</sup> Atkarībā no attiecīgajiem tiesību aktiem un iekārtas maksimālā darba spiediena (sk. "PS High" uz iekārtas datu plāksnītes) var būt nepieciešams lielāks cauruļvada sienas biezums.

#### 13.1.2 Dzesētāja caurules izolācija

- Izmantojiet polietilēna putas kā izolācijas materiālu:
  - ar siltuma caurlaidību no 0,041 līdz 0,052 W/mK (no 0,035 līdz 0,045 kcal/mh°C)
  - ar vismaz 120°C karstumizturību
- Izolācijas biezums:

| Caurules ārējais diametrs (Ø <sub>p</sub> ) | Izolācijas iekšējais diametrs (Ø <sub>i</sub> ) | Izolācijas biezums (t) |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
| 6,4 mm (1/4")                               | 8~10 mm                                         | $\geq 10$ mm           |
| 9,5 mm (3/8")                               | 12~15 mm                                        | $\geq 13$ mm           |
| 12,7 mm (1/2")                              | 14~16 mm                                        | $\geq 13$ mm           |



Ja temperatūra ir lielāka par 30°C, bet mitrums ir lielāks par 80% relatīvā mitruma, izolācijas materiālu biezumam ir jābūt vismaz 20 mm, lai novērstu kondensātu uz izolācijas virsmas.

## 13.2 Dzesēšanas šķidruma cauruļu pievienošana



**BĪSTAMI: APDEGUMU/APPLAUCĒŠANĀS BRIESMAS**

### 13.2.1 Dzesējošās vielas cauruļu pievienošana iekšēlu iekārtai



#### UZMANĪBU!


Uzstādiet aukstumaģenta cauruļvadu vai komponentus tādā stāvoklī, lai tie nesaskartos ar vielu, kas var izraisīt aukstumaģenta cauruļvada vai komponentu koroziju, ja vien šie komponenti nav izgatavoti no materiāliem, kam piemīt noturība pret koroziju vai kas ir atbilstīgi aizsargāti pret koroziju.



#### A2L BRĪDINĀJUMS: MATERIĀLS AR ZEMĀKU UZLIESMOJAMĪBAS ROBEŽU

Aukstumaģents šajā blokā ir ar zemāku uzliesmojamības robežu.

- **Cauruļvada garums.** Aukstumaģenta cauruļvadam jābūt pēc iespējas īsākam.
- **Platgala savienojumi.** Aukstumaģenta cauruļvadu savienojiet ar bloku, izmantojot platgala savienojumus.
- **Izolācija.** Izolējiet iekšējā bloka aukstumaģenta cauruļvadus šādi:



A Gāzes cauruļvads

B Šķidruma cauruļvads

- a Izolējošais materiāls (ārējais piederums)
- b Savilcēji: Lielais (piederums)
- c Izolācijas detaļas: lielā (gāzes cauruļvadā), mazā (šķidruma cauruļvadā) (piederumi)
- d Platgala uzgrieznis (savienojumam ar bloku)
- e Aukstumaģenta caurules savienojums (savienojumam ar bloku)
- f Bloks
- g Blīvējumi: Mazais (gāzes caurule) (piederums)

- 1 Pagrieziet uz augšu izolācijas detaļu šuves.
- 2 Piestipriniet pie bloka pamatnes.
- 3 Savelciet izolācijas detaļas ar savilcējiem.
- 4 Uzlieciet blīvējumus no bloka pamatnes līdz platgala uzgriežņu augšai.



#### PIEZĪME

Noteikti izolējiet visu aukstumaģenta cauruļvadu. Cauruļvada posms bez izolācijas var izraisīt kondensāta veidošanos.

## 14 Elektroinstalācija



**BĪSTAMI: STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS**



#### SARGIETIES!

Kā strāvas padeves kabeļus VIENMĒR izmantojiet daudzdzīslu kabeļus.



#### SARGIETIES!

Ja energoapgādes kabelis ir bojāts, lai izvairītos no briesmām, tas ir JĀNOMAINA ražotājam, tā apkopes aģentam vai līdzīgi kvalificētai personai.

## 14.1 Standarta elektroinstalācijas komponentu specifikācija



#### PIEZĪME

Mēs iesakām izmantot vienlaidu (vienas dzīslas) vadus. Ja izmantojat no vairākām dzīslām savītus vadus, tad nedaudz savijiet vadu, lai nostiprinātu vada galu ievietošanai spailē vai apaļā apspāides tipa spailē. Sīkāka informācija ir uzstādītāja uzziņu rokasgrāmatas sadaļā "Elektroinstalācijas savienošanas vadlīnijas".

| Produkta barošanas avots |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Spriegums                | 220~240 V/220 V                      |
| Frekvence                | 50/60 Hz                             |
| Fāze                     | 1~                                   |
| MCA <sup>(a)</sup>       | FXNA20~32: 0,9 A<br>FXNA40~63: 1,1 A |

<sup>(a)</sup> MCA= minimālais strāvas stiprums ķēdē. Norādītās vērtības ir maksimālās (precīzas vērtības skatiet iekšēlu bloka elektrotehniskajās specifikācijās).

| Elektroinstalācija / aizsargslēdzis (ārējais piederums) |                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Barošanas kabelis                                       | JĀIEVĒRO valsts elektroinstalācijas noteikumi.<br><br>3 dzīslu kabelis<br><br>Vada šķērsgriezuma laukums, pamatojoties uz strāvas stiprumu, bet ne mazāks par 1,5 mm <sup>2</sup>                         |
| Signālu pārraides vadi                                  | Izmantojiet tikai saskaņotus vadus, kas nodrošina dubultu izolāciju un ir piemēroti atbilstošajam spriegumam<br><br>2 dzīslu kabelis<br><br>Minimālais izmērs 0,75 mm <sup>2</sup>                        |
| Lietotāja saskarnes ierīces kabelis                     | Izmantojiet tikai saskaņotus vadus, kas nodrošina dubultu izolāciju un ir piemēroti atbilstošajam spriegumam<br><br>2 dzīslu kabelis<br><br>Minimālais izmērs 0,75 mm <sup>2</sup><br><br>Maksimāli 500 m |
| Ieteicamais jaudas slēdzis                              | 6 A                                                                                                                                                                                                       |
| Paliekošās strāvas ierīce                               | JĀIEVĒRO valsts elektroinstalācijas noteikumi                                                                                                                                                             |

## 14.2 Elektrisko vadu savienošana ar iekšējo bloku



#### PIEZĪME

- Rīkojieties saskaņā ar elektrisko shēmu (to piegādā līdz ar bloku, un tā atrodas apkopes vāka otrā pusē).
- Norādījumus par to, kā pievienot izvēles aprīkojumu, skatiet uzstādīšanas instrukcijā, kas piegādāta kopā ar izvēles aprīkojumu.
- Gādāriet, lai elektrības vadi NETRAUCĒ pareizi piestiprināt apkopes vāku.

15 Nodošana ekspluatācijā


Svarīgi, lai barošanas vadi un savienojuma vadi būtu savstarpēji atdalīti. Lai nepieļautu elektriskos traucējumus, starp abiem vadiem vienmēr jābūt VISMAZ 50 mm atstarpei.



PIEZĪME


Gādājiet, lai barošanas līnija un starpsavienojuma līnija būtu savstarpēji atdalītas. Savienotājevadi un barošanas vadi var krustoties, bet NEDRĪKST būt savstarpēji paralēli.

- 1 Noņemiet apkopes vāku.




- A Bloka iekšpusē  
B Bloka ārpusē  
a Apkopes vāks  
b Vadojuma shēma  
c Savienotājevadu un lietotāja saskarnes ierīces vadu savienojumi  
d Barošanas strāvas savienojums  
e Atvere kabeliem  
f Vads  
g Blīvējuma materiāls (piederums)

- 2 **Lietotāja saskarnes ierīces kabelis:** leveriet kabeli rāmī, pievienojiet kabeli spaiļu panelim (simboli P1, P2).
- 3 **Savienotājevabelis:** leveriet kabeli rāmī, pievienojiet kabeli spaiļu panelim (pārliecinieties, ka simboli F1, F2 atbilst simboliem uz ārējā bloka).
- 4 **Barošanas kabelis:** leveriet kabeli rāmī un savienojiet kabeli ar spaiļu paneli (L, N, zemējums).
- 5 **Plastmasas skava savilcējam:** Izvelciet savilcējus cauri plastmasas skavām un nostipriniet, lai piestiprinātu kabelus.



- a Jaudas slēdzis  
b Paliekošās strāvas ierīce




- a Atvere kabeliem  
b Savienotājevads un lietotāja saskarnes ierīces vads

- c Strāvas padeves vadi  
d Lielais savilcējs (piederums)  
X Nav atļauts  
O Atļauts

- 6 Aptiniet kabelus ar blīvējuma materiālu (piederums), lai novērstu ūdens ieplūšanu blokā. Noblīvējiet visas spraugas, lai novērstu sīku dzīvnieku iekļūšanu sistēmā.
- 7 Pielieciet atpakaļ apkopes vāku.

Pilnīgas sistēmas piemērs

1 lietotāja saskarnes ierīce vada 1 iekšējo bloku.



- a Ārējais bloks  
b Iekšējais bloks  
c Lietotāja saskarnes ierīce  
d Lejasposma pēdējais iekšējais bloks



PIEZĪME

Grupas vadības izmantošanu un ar to saistītos ierobežojumus skatiet āra bloka rokasgrāmatā.



UZMANĪBU!

- Katram iekštelpu blokam jābūt savienotam ar atsevišķu lietotāja saskarnes ierīci. Kā lietotāja saskarnes ierīci var izmantot tikai ar drošības sistēmu saderīgu tālvadības pulti. Par tālvadības pults saderību skatiet tehnisko datu lapā (piemēram, BRC1H52/82\*).
- Lietotāja saskarnes ierīce ir jānovieto tajā pašā telpā, kurā atrodas iekštelpu bloks. Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet lietotāja saskarnes ierīces uzstādīšanas un lietošanas rokasgrāmatu.



UZMANĪBU!

Ja tiek izmantots ekranēts vads, pievienojiet ekranējumu tikai ārējā bloka pusē.

15 Nodošana ekspluatācijā



PIEZĪME

**Vispārīgais ekspluatācijas uzsākšanas kontrolesaraksts.** Līdztekus ekspluatācijas uzsākšanas instrukcijām šajā nodaļā ir pieejams arī vispārīgs ekspluatācijas uzsākšanas kontrolesaraksts vietnē Daikin Business Portal (nepieciešama autentifikācija).

Vispārīgais ekspluatācijas uzsākšanas kontrolesaraksts papildina instrukcijas, un to var izmantot kā vadlīnijas un ziņojuma veidlapu, uzsākot ekspluatāciju un nododot iekārtu lietotājam.



PIEZĪME

Ierīcei VIENMĒR jābūt uzstādītiem termistoriem un/vai spiediena sensoriem/slēdžiem. CITĀDI var tikt izraisīta kompresora aizdegšanās.

## 15.1 Kontrolsaraksts pirms nodošanas ekspluatācijā

- 1 Pēc iekārtas uzstādīšanas pārbaudiet tālāk norādīto.
- 2 Aiztaisiet iekārtu.
- 3 Ieslēdziet iekārtu.

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Rūpīgi jāizlasa visas uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcijas <b>uzstādītāja un lietotāja rokasgrāmatā</b> .                                                                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> | <b>Uzstādīšana</b><br>Pārbaudiet, vai iekārta ir pareizi uzstādīta, lai, palaižot iekārtu, izvairītos no nenormāla trokšņa un vibrācijas.                                                                                                                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> | <b>Drenāža</b><br>Gādājiet, lai drenāža labi plūstu.<br><b>Iespējamās sekas:</b> Kondensējies ūdens var pilēt.                                                                                                                                                                                                                |
| <input type="checkbox"/> | <b>Kanāls</b><br>Pārliedziniet, ka kanāls ir pareizi uzstādīts un izolēts.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <input type="checkbox"/> | <b>Ēkas elektroinstalācija</b><br>Pārliedziniet, ka ēkas elektroinstalācija ir ierīkota atbilstoši instrukcijām, kas sniegtas sadaļā <b>"14 Elektroinstalācija"</b> [p 19], saskaņā ar elektroinstalācijas shēmām un spēkā esošajiem konkrētas valsts elektroinstalācijas normatīviem.                                        |
| <input type="checkbox"/> | <b>Energoapgādes avota spriegums</b><br>Lokālajā energoapgādes panelī pārbaudiet energoapgādes avota spriegumu. Spriegumam IR JĀATBILST iekārtas datu plāksnītē norādītajam spriegumam.                                                                                                                                       |
| <input type="checkbox"/> | <b>Zemējuma elektroinstalācija</b><br>Pārliedziniet, ka zemējuma vadi ir pievienoti pareizi un ka zemēšanas spaiļas ir stingri pievilktas.                                                                                                                                                                                    |
| <input type="checkbox"/> | <b>Drošinātāji, automātiskie slēdži vai aizsargierīces</b><br>Pārbaudiet, vai drošinātāji, automātiskie slēdži un citas lokāli uzstādītas aizsardzības ierīces atbilst nodaļā <b>"14 Elektroinstalācija"</b> [p 19] norādītajiem izmēriem un tipam. Pārliedziniet, ka nav apiets neviens drošinātājs vai aizsardzības ierīce. |
| <input type="checkbox"/> | <b>Iekšējā elektroinstalācija</b><br>Vizuāli pārbaudiet elektrības sadales kārbu un iekārtas iekšpusi, vai nav vajīgu savienojumu vai bojātu elektrisko komponentu.                                                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> | <b>Cauruļu izmēri un izolācija</b><br>Gādājiet, lai tiktu uzstādītas pareizu izmēru caurules un lai tiktu pareizi veikta to izolēšana.                                                                                                                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> | <b>Bojāts aprīkojums</b><br>Pārbaudiet, vai iekārtas iekšpusē nav bojātu komponentu vai saspīestu cauruļu.                                                                                                                                                                                                                    |
| <input type="checkbox"/> | <b>Lauka iestatījumi</b><br>Pārliedziniet, ka ir veikti visi vajadzīgie lauka iestatījumi. Skatiet <b>"16.1 Lauka iestatījums"</b> [p 21].                                                                                                                                                                                    |

## 15.2 Darbības izmēģinājums



### INFORMĀCIJA

- Veiciet darbības izmēģināšanu saskaņā ar norādījumiem ārējā bloka rokasgrāmatā.
- Darbības izmēģināšana uzskatāma par pilnīgi pabeigtu tikai tad, ja lietotāja saskarnes ierīces vai ārējā bloka 7 segmentu displejā neparādās neviens atteices kods.
- Pilnu kļūdu kodu sarakstu un detalizētu pamācību par katras kļūdas novēršanu skatiet apkopes rokasgrāmatā.



### PIEZĪME

Darbības izmēģinājumu NEDRĪKST pārtraukt.

## 16 Konfigurācija

### 16.1 Lauka iestatījums

Veiciet šādus ārējos iestatījumus, lai tie atbilstu pašreizējai instalācijai un lietotāja vajadzībām:

- Statiskais spiediens
- Gaisa apjoms, kad termostata vadība izslēgta
- Laiks tīrīt gaisa filtru
- Termostata sensora izvēle
- Starpība automātiskai pārejai
- Automātisks restarts pēc strāvas pārtraukuma
- T1/T2 ievades iestatījums



### INFORMĀCIJA

- Iekšējā bloka ventilatora ātrums ir iepriekš iestatīts, lai nodrošinātu ārējo statisko standarta spiedienu.
- Lai iestatītu lielāku vai mazāku ārējo statisko spiedienu, atjaunojiet sākotnējo iestatījumu lietotāja saskarnē.

#### Iestatījums: Statiskais spiediens

Mainiet vērtības skaitli (—) atbilstoši pievienojamā kanāla ārējam statiskajam spiedienam, kā zemāk parādīts tabulā. Sīkāku informāciju skatiet tehniskajā dokumentācijā.

| Iestatījums <sup>(1)</sup> |    |    | Ārējais statiskais spiediens          |
|----------------------------|----|----|---------------------------------------|
| M                          | SW | —  |                                       |
| 13(23)                     | 5  | 01 | Standarts                             |
|                            |    | 02 | Augsta statiskā spiediena iestatījums |

#### Iestatījums: Gaisa apjoms, kad termostata vadība izslēgta

Šim iestatījumam ir jābūt atbilstošam lietotāja vajadzībām. Tas nosaka iekšējā bloka ventilatora darbības ātrumu, kad termostats ir izslēgts.

- 1 Ja ir iestatīta ventilatora darbība, tad jākonfigurē gaisa caurplūduma ātrums:

<sup>(1)</sup> Ārējos iestatījumus definē šādi:

- **M:** Režīma numurs – **Pirmais numurs:** bloku grupai – **Numurs iekavās:** atsevišķam blokam
- **SW:** Iestatījuma numurs
- **—:** Vērtības numurs
- **■:** Pēc noklusējuma

16 Konfigurācija

| Ja vēlaties...                                 |                                   | Tad <sup>(1)</sup> |    |    |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----|----|
|                                                |                                   | M                  | SW | —  |
| Kad termostats<br>IZSLĒGTS<br>dzesēšanas laikā | LL <sup>(2)</sup>                 | 12 (22)            | 6  | 01 |
|                                                | Iestatītais apjoms <sup>(2)</sup> |                    |    | 02 |
|                                                | IZSLĒGTS <sup>(a)</sup>           |                    |    | 03 |
|                                                | Uzraudzība 1 <sup>(2)</sup>       |                    |    | 04 |
|                                                | Uzraudzība 2 <sup>(2)</sup>       |                    |    | 05 |
| Kad termostats<br>IZSLĒGTS<br>sildīšanas laikā | LL <sup>(2)</sup>                 | 12 (22)            | 3  | 01 |
|                                                | Iestatītais apjoms <sup>(2)</sup> |                    |    | 02 |
|                                                | IZSLĒGTS <sup>(a)</sup>           |                    |    | 03 |
|                                                | Uzraudzība 1 <sup>(2)</sup>       |                    |    | 04 |
|                                                | Uzraudzība 2 <sup>(2)</sup>       |                    |    | 05 |

<sup>(a)</sup> Izmantojiet tikai kopā ar papildus pieejamo tālvadības sensoru vai tad, kad izmanto **M** 10 (20), **SW** 2, — 03.

Iestatījums: Laiks tīrīt gaisa filtru

Šis iestatījums ir atkarīgs no gaisa piesārņojuma telpā. Tas regulē intervālus, kādos lietotāja saskarnē parādās paziņojums "Laiks tīrīt filtru".

| Ja vēlaties intervālu...<br>(gaisa piesārņojums) | Tad <sup>(1)</sup> |    |    |
|--------------------------------------------------|--------------------|----|----|
|                                                  | M                  | SW | —  |
| ±200 h (neliels piesārņojums)                    | 10 (20)            | 0  | 01 |
| ±100 h (liels piesārņojums)                      |                    |    | 02 |
| Paziņojums IESLĒGTS                              |                    | 3  | 01 |
| Paziņojums IZSLĒGTS                              |                    |    | 02 |

Iestatījums: Termostata sensora izvēle

Šim iestatījumam ir jāatbilst tam, kā/vai tiek izmantots tālvadības pults termostata sensors.

| Ja tālvadības pults termostata sensors<br>ir...            |         | Tad <sup>(1)</sup> |    |    |
|------------------------------------------------------------|---------|--------------------|----|----|
|                                                            |         | M                  | SW | —  |
| Tiek izmantots kombinācijā ar iekšējā bloka termorezistoru | 10 (20) | 2                  |    | 01 |
| Netiek izmantots (tikai iekšējā bloka termorezistors)      |         |                    |    | 02 |
| Tiek izmantots viens pats                                  |         |                    |    | 03 |

Iestatījums: Termostatu starpības pārslēgšana (ja ir attālināts sensors)

Ja sistēmai ir attālināts sensors, tad nosakiet palielināšanas/samazināšanas soļus.

| Ja vēlaties mainīt soli uz... |         | Tad <sup>(1)</sup> |    |    |
|-------------------------------|---------|--------------------|----|----|
|                               |         | M                  | SW | —  |
| 1°C                           | 12 (22) | 2                  |    | 01 |
| 0,5°C                         |         |                    |    | 02 |

Iestatījums: Starpība automātiskai pārejai

Iestatiet temperatūras starpību starp dzesēšanas uzdoto vērtību un apsildes uzdoto vērtību automātiskajā režīmā (pieejamība ir atkarīga no sistēmas veida). Starpība ir dzesēšanas uzdotā vērtība mīnus apsildes uzdotā vērtība.

| Ja vēlaties iestatīt... |         | Tad <sup>(1)</sup> |    |    | Piemērs                         |
|-------------------------|---------|--------------------|----|----|---------------------------------|
|                         |         | M                  | SW | —  |                                 |
| 0°C                     | 12 (22) | 4                  |    | 01 | dzesēšana<br>24°C/ apsilde 24°C |
| 1°C                     |         |                    |    | 02 | dzesēšana<br>24°C/ apsilde 23°C |
| 2°C                     |         |                    |    | 03 | dzesēšana<br>24°C/ apsilde 22°C |
| 3°C                     |         |                    |    | 04 | dzesēšana<br>24°C/ apsilde 21°C |
| 4°C                     |         |                    |    | 05 | dzesēšana<br>24°C/ apsilde 20°C |
| 5°C                     |         |                    |    | 06 | dzesēšana<br>24°C/ apsilde 19°C |
| 6°C                     |         |                    |    | 07 | dzesēšana<br>24°C/ apsilde 18°C |
| 7°C                     |         |                    |    | 08 | dzesēšana<br>24°C/ apsilde 17°C |

Iestatījums: Automātisks restarts pēc strāvas pārtraukuma


Atkarībā no lietotāja vajadzībām var atspējot/ iespējot automātisko restartu pēc strāvas padeves pārtraukuma.

| Ja vēlaties automātisko restartu pēc<br>strāvas padeves pārtraukuma... |         | Tad <sup>(1)</sup> |    |    |
|------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|----|----|
|                                                                        |         | M                  | SW | —  |
| Atspējots                                                              | 12 (22) | 5                  |    | 01 |
| Iespējots                                                              |         |                    |    | 02 |

Iestatījums: T1/T2 ievades iestatījums

**SARGIETIES!**  
Aukstumaģenta R32 gadījumā spaiļu savienojumi T1/T2 ir paredzēti TIKAI ugunsgrēka trauksmes signāla ievadei. Ugunsgrēka signalizācijai ir augstāka prioritāte nekā R32 drošībai, un tā izslēdz visu sistēmu.  
  
**a** Ugunsgrēka trauksmes signāla ievade (bezpotenciālu kontakts)

Tālvadības pults ir pieejama, pārraidot ārējo signālu uz spaiļu bloka spaiļēm T1 un T2 lietotāja interfeisa ierīcei un signālu pārraides vadiem.



| Elektroinstalācijas prasības |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Vadu specifikācija           | Apvalkots vinila vads vai 2 dzīslu kabelis |
| Vadu šķērsgriezuma diametrs  | 0,75~1,25 mm <sup>2</sup>                  |

<sup>(1)</sup> Ārējos iestatījumus definē šādi:

- **M**: Režīma numurs – **Pirmais numurs**: bloku grupai – **Numurs iekavās**: atsevišķam blokam
- **SW**: Iestatījuma numurs
- **—**: Vērtības numurs
- : Pēc noklusējuma

<sup>(2)</sup> Ventilatora ātrums:

- **LL**: Lēns ventilatora ātrums (iestatīts, kad termostats IZSLĒGTS)
- **L**: Lēns ventilatora ātrums (iestatīts ar lietotāja saskarnes ierīci)
- **Iestatītais apjoms**: Ventilatora ātrums atbilst ātrumam (lēns, vidējs, liels). kādu lietotājs iestatījis, izmantojot ventilatora ātruma pogu lietotāja saskarnē.
- **Uzraudzība 1, 2**: Ventilators ir IZSLĒGTS, bet uz īsu brīdi ieslēdzas ik pēc 6 minūtēm, lai noteiktu telpas temperatūru pēc **LL** (Uzraudzība 1) vai pēc **L** (Uzraudzība 2).

Uzstādīšanas un lietošanas rokasgrāmata

**DAIKIN**

FXNA-A  
VRV sistēmas gaisa kondicionētājs  
3P599562-2D – 2024.09

| Elektroinstalācijas prasības |                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Vadu garums                  | Maksimāli 100 m                                                   |
| Ārējo kontaktu specifikācija | Kontakts, kas var izveidot un pārtraukt savienojumu DC15 V · 1 mA |

Šim iestatījumam ir jābūt atbilstošam lietotāja vajadzībām.

| Ja vēlaties iestatīt...                         | Tad <sup>(1)</sup> |    |    |
|-------------------------------------------------|--------------------|----|----|
|                                                 | M                  | SW | —  |
| Piespiedu IZSLĒGŠANA                            | 12 (22)            | 1  | 01 |
| IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS darbība                 |                    |    | 02 |
| Avārijas darbība (ieteicams trauksmes darbībai) |                    |    | 03 |
| Piespiedu IZSLĒGŠANA - vairākas telpas          |                    |    | 04 |
| Bloķēšanas iestatījums A                        |                    |    | 05 |
| Bloķēšanas iestatījums B                        |                    |    | 06 |

## 17 Tehniskie dati

- Jaunāko tehnisko datu **apakškopa** ir reģionālajā Daikin tīmekļa vietnē (publiski pieejama).
- Jaunāko tehnisko datu **pilnais komplekts** ir vietnē Daikin Business Portal (nepieciešama autentifikācija).

### 17.1 Vadojuma shēma

#### 17.1.1 Unificētās elektroinstalācijas shēmas apzīmējumi

Izmantotās daļas un numerāciju skatiet iekārtas elektroinstalācijas shēmā. Daļas ir atsevišķi numurētas ar arābu cipariem augošā secībā, numurs pārskatā ir norādīts ar \*\*\* kā daļas koda sastāvdaļa.

| Simbols | Nozīme                    | Simbols | Nozīme                    |
|---------|---------------------------|---------|---------------------------|
|         | Jaudas slēdzis            |         | Aizsargzemējums           |
|         |                           |         | Zemējums bez traucējumiem |
|         |                           |         | Aizsargzemējums (skrūve)  |
|         | Savienojums               |         | Taisngriezis              |
|         | Savienotājs               |         | Releja savienotājs        |
|         | Zeme                      |         | Īsslēguma savienotājs     |
|         | Ārējā elektroinstalācija  |         | Spaile                    |
|         | Drošinātājs               |         | Spaiļu josla              |
|         | Iekšējais bloks           |         | Vadu skava                |
|         | Ārējais bloks             |         | Sildītājs                 |
|         | Paliekošās strāvas ierīce |         |                           |

| Simbols | Krāsa | Simbols | Krāsa  |
|---------|-------|---------|--------|
| BLK     | Melns | ORG     | Oranžs |
| BLU     | Zils  | PNK     | Rozā   |

| Simbols | Krāsa     | Simbols  | Krāsa        |
|---------|-----------|----------|--------------|
| BRN     | Brūns     | PRP, PPL | Purpurkrāsas |
| GRN     | Zaļš      | RED      | Sarkans      |
| GRY     | Pelēks    | WHT      | Balts        |
| SKY BLU | Debeszils | YLW      | Dzeltenš     |



| Simbols                                                                          | Nozīme                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| A*P                                                                              | Iespiedshēma (PCB)                            |
| BS*                                                                              | Poga IESL/IZSL, iedarbināšanas slēdzis        |
| BZ, H*O                                                                          | Zummers                                       |
| C*                                                                               | Kondensators                                  |
| AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, W, X*A, K*R_*, NE | Savienojums, savienotājs                      |
| D*, V*D                                                                          | Diode                                         |
| DB*                                                                              | Diožu tilts                                   |
| DS*                                                                              | DIP slēdzis                                   |
| E*H                                                                              | Sildītājs                                     |
| FU*, F*U, (par raksturlielumiem sk. PCB iespiedshēmu jūsu blokā)                 | Drošinātājs                                   |
| FG*                                                                              | Savienotājs (rāmja zemējums)                  |
| H*                                                                               | Turētājs                                      |
| H*P, LED*, V*L                                                                   | Kontrolspuldzīte, gaismas diode               |
| HAP                                                                              | Gaismas diode (apkopes monitors zaļš)         |
| HIGH VOLTAGE                                                                     | Augstspriegums                                |
| IES                                                                              | Viedacs sensors                               |
| IPM*                                                                             | Inteliģentais barošanas modulis               |
| K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M                                                         | Magnētiskais relejs                           |
| L                                                                                | Zem sprieguma                                 |
| L*                                                                               | Spole                                         |
| L*R                                                                              | Reaktors                                      |
| M*                                                                               | Soļu motors                                   |
| M*C                                                                              | Kompresora motors                             |
| M*F                                                                              | Ventilatora motors                            |
| M*P                                                                              | Drenāžas sūkņa motors                         |
| M*S                                                                              | Automātiskās līstīšu kustības motors          |
| MR*, MRCW*, MRM*, MRN*                                                           | Magnētiskais relejs                           |
| N                                                                                | Neitrāle                                      |
| n=*, N=*                                                                         | Ferīta serdes tinumu skaits                   |
| PAM                                                                              | Impulsu-amplitūdas modulācija                 |
| PCB*                                                                             | Iespiedshēma (PCB)                            |
| PM*                                                                              | Barošanas modulis                             |
| PS                                                                               | Barošanas slēdzis                             |
| PTC*                                                                             | PTC termorezistors                            |
| Q*                                                                               | Izolētā aizvara bipolārais tranzistors (IGBT) |
| Q*C                                                                              | Jaudas slēdzis                                |
| Q*DI, KLM                                                                        | Noplūdstrāvas aizsargslēdzis                  |
| Q*L                                                                              | Pārslodzes aizsargs                           |



<sup>(1)</sup> Ārējos iestatījumus definē šādi:



- M:** Režīma numurs – **Pirmais numurs:** bloku grupai – **Numurs iekavās:** atsevišķam blokam
- SW:** Iestatījuma numurs
- :** Vērtības numurs
- :** Pēc noklusējuma

## 17 Tehniskie dati

| Simbols     | Nozīme                                                                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Q*M         | Termiskais slēdzis                                                         |
| Q*R         | Paliekošās strāvas ierīce                                                  |
| R*          | Rezistors                                                                  |
| R*T         | Termorezistors                                                             |
| RC          | Uztvērējs                                                                  |
| S*C         | Robežslēdzis                                                               |
| S*L         | Pludiņslēdzis                                                              |
| S*NG        | Aukstumaģenta noplūdes sensors                                             |
| S*NPH       | Spiediena devējs (augsts)                                                  |
| S*NPL       | Spiediena devējs (zems)                                                    |
| S*PH, HPS*  | Spiediena slēdzis (augsts)                                                 |
| S*PL        | Spiediena slēdzis (zems)                                                   |
| S*T         | Termostats                                                                 |
| S*RH        | Mitruma sensors                                                            |
| S*W, SW*    | Iedarbināšanas slēdzis                                                     |
| SA*, F1S    | Izlādnis                                                                   |
| SR*, WLU    | Signālu uztvērējs                                                          |
| SS*         | Selektorslēdzis                                                            |
| SHEET METAL | Spaiļu joslas stiprinājuma plāksne                                         |
| T*R         | Transformators                                                             |
| TC, TRC     | Raidītājs                                                                  |
| V*, R*V     | Varistors                                                                  |
| V*R         | Diožu tilta, izolētā aizvara bipolārā tranzistora (IGBT) barošanas modulis |
| WRC         | Bezvadu tālvadības ierīce                                                  |
| X*          | Spaile                                                                     |
| X*M         | Spaiļu josla (bloks)                                                       |
| Y*E         | Elektroniskā paplašinājumvārsta tinums                                     |
| Y*R, Y*S    | Atplūdes elektromagnētiskā vārsta tinums                                   |
| Z*C         | Ferīta serde                                                               |
| ZF, Z*F     | Traucējumu filtrs                                                          |









**DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.**

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2024 Daikin

3P599562-2D 2024.09