


UV strīmera gaisa attīrītājs



MODELIS

BAEF125AWB

- Liels paldies, ka iegādājāties šo izstrādājumu.
- Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir ietverti drošības pasākumi.
Pirms izmantošanas noteikti izlasiet šo rokasgrāmatu, lai nodrošinātu pareizu izmantošanu.
Pēc izlasīšanas uzglabājiet šo rokasgrāmatu lietotājam viegli pieejamā vietā.
Turklāt noteikti nododiet šo rokasgrāmatu nākamajam lietotājam.
- Tā kā šī lietošanas rokasgrāmata ir paredzēta tikai UV strīmera gaisa attīrītājam, lasiet to kopā tālvadības pults un iekštelpu bloka lietošanas rokasgrāmatu.

Skenējiet zemāk redzamo QR kodu, lai Daikin vietnē atrastu pilnu dokumentācijas komplektu un vairāk informācijas par produktu.



PIRMS LIETOŠANAS

Piesardzības pasākumi

VIENMĒR IEVĒROJIET	1
Detaļu nosaukumi un funkcijas	5
Lietotāja interfeiss	6

PIRMS LIETOŠANAS

LIETOŠANA

Kā lietot	7
-----------------	---

LIETOŠANA

TEHNISKĀ APKOPE

Apkope un tīrīšana

IKDIENAS APKOPE	7
-----------------------	---

TEHNISKĀ APKOPE

DAŽĀDI

Problēmu novēršana	8
Izvēles piederumi	9
Specifikācijas	9
Garantija un pēc pārdošanas pakalpojumi	10

DAŽĀDI

Pirms izmantošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas rokasgrāmatu, lai nodrošinātu pareizu izmantošanu.

- Šajā dokumentā minētie piesardzības pasākumi ir klasificēti tālāk redzamajos 2 veidos. Ievērojiet visu tālāk norādīto, jo katra sadaļa ietver svarīgu informāciju par drošību.

 BRĪDINĀJUMS	Nepareiza izmantošana, visticamāk, radīs nopietnas traumas vai nāvi.
 UZMANĪBU!	Nepareiza izmantošana var radīt nenožīmīgas vai nelielas traumas vai īpašuma bojājumus. Atkarībā no apstākļiem var būt nopietnas sekas.

- Tekstā izmantoto "grafisko simbolu" nozīme izskaidrota tālāk.

	Nekad nemēģiniet.		Nekad neslapiniet izstrādājumu ar ūdeni.		Noteikti izveidojiet sazemējumu.
	Nekad neaiztieciat izstrādājumu ar slapjām rokām.		Noteikti ievērojiet norādījumus.		



BRĪDINĀJUMS!

Lietošanas piesardzības pasākumi

- Neievietojiet pirkstus, nūjas vai līdzīgus priekšmetus gaisa ieplūdes vietā, gaisa izplūdes vietā un neaizskariet ar tiem gaisa plūsmas lāpstiņu.

Šāda rīcība var radīt traumas, jo ventilators darbojas lielā ātrumā.

- Neizjauciet, nepārveidojiet un neremontējiet.

Tā rīkojoties, var radīt kļūmi, ūdens noplūdi, elektrošoku vai aizdegšanos.

Lūdziet izplatītājam parūpēties par to.



NEDRĪKST



NEDRĪKST

- Nelietojiet vietās, kas piepildītas ar eļļas tvaikiem, piemēram, cepamo eļļu vai mašīneļļu.

Šāda rīcība var radīt plaisāšanu, elektrošoku vai aizdegšanos.

- Nelietojiet vietās, kur ir pārmērīgi eļļas dūmi, piemēram, gatavošanas telpās, vai vietās, kur ir uzliesmojoša gāze, kodīga gāze vai metāla putekļi.

Tā rīkojoties, var radīt kļūmi, elektrošoku vai aizdegšanos.

- Blakus ierīcei neizmantojiet nekāda veida uzliesmojošu gāzi (piemēram, matu laku un insekticīdus).

Neslaukiet ierīci ar benzolu vai šķīdinātāju. Tā rīkojoties, var rasties aizdegšanās vai plaisāšana.



NEDRĪKST



NEDRĪKST



NEDRĪKST

- Neļaujiet ieplūst uzliesmojošām gāzēm, matu lakai, tabakas tvaikiem un vīraka dūmiem.

Ja tā notiek, var rasties aizdegšanās vai izstrādājuma kļūdaina darbība.

- Nestrādājiet ar mitrāk rokām.

Šāda rīcība var izraisīt elektrošoku.



NEDRĪKST



AIZLIEGTAS MITRAS ROKAS

- Veicot apskati, noteikti pārtrauciet darbību un izslēdziet jaudas slēdzi.

Šāda rīcība var radīt elektrošoku vai traumu.

- Anomālijas (piemēram, degošas smakas) gadījumā pārtrauciet darbību un nekavējoties izslēdziet jaudas slēdzi.

Darbības turpināšana anomālijas var izraisīt darbības traucējumus, elektrošoku vai aizdegšanos. Sazinieties ar izplatītāju.

- UV-C starojums ir kaitīgs, kad acis un āda tam tiek pakļauti.

Stari var izraisīt kataraktu, acu iekaisumu, priekšlaicīgu makulas degenerāciju, aklumu un ādas vēzi.



!



!



!

⚠ UZMANĪBU! Lietošanas piesardzības pasākumi

- **Neļaujiet ieplūst uzliesmojošām gāzēm, matu lakai, tabakas tvaikiem un vīraka dūmiem.**
Ja tā notiek, var rasties aizdegšanās vai izstrādājuma kļūdaina darbība.



NEDRĪKST

- **Nekad neizjauciet tālvadības pulti.**
Pieskaroties ar rokām izstrādājuma iekšpusē, var radīt elektrošoku vai kļūmes.
Lūdziet izplatītājam veikt apskati un regulējumus.



NEDRĪKST

- **Kad telpās izmantojat dūmu vai miglas veida pesticīdus, apturiet gaisa kondicionieri, lai novērstu ķīmisko vielu iekļūvi.**
To neievērojot, var rasties ķīmisko vielu uzkrāšanās ierīcē, kas atkarībā no jūsu stāvokļa var radīt hiperjutīgumu un radīt nelabvēlīgu ietekmi uz veselību.



NEDRĪKST

- **Izmantojot kopā ar mitrinātāju, novērsiet tiešu tvaiku iekļūšanu.**
Šādi rīkojoties, var radīt elektrošoku vai īssavienojuma izraisītu aizdegšanos.



NEDRĪKST

- **Neatveriet un nenoņemiet aizsargtīklu un plīvēto filtru.**
Šādi rīkojoties, var radīt UV strīmera gaisa attīrītāja kļūmi.
Veicot apkopi vai līdzīgas darbības, sazinieties ar izplatītāju vai klientu atbalsta centru.
(Skatiet aizmugurējo vāku.)



NEDRĪKST

- **Nestrādājiet ar mitrāk rokām.**
Šāda rīcība var izraisīt elektrošoku.



AIZLIEGTAS
MITRĀS
ROKAS

- **Nemazgājiet UV strīmera gaisa attīrītāju ar ūdeni.**
Šādi rīkojoties, var radīt elektrošoku vai īssavienojuma izraisītu aizdegšanos.



NEMITRINĀT

- **Kad izmantojat kopā ar ierīcēm, kas rada liesmu, bieži vēdiniet telpu.**
Šī ierīce neaizstāj ventilāciju.
(Saindēšanās ar oglekļa monoksīdu iemesls)
Šī ierīce nevar likvidēt oglekļa monoksīdu.



- **Strādājot augstumā, uzmanieties no sastatnēm.**
Nestabilas sastatnes, nokrītot vai apgāžoties, var radīt traumas.



- **Lai notīrītu ierīces ārējo virsmu, noslaukiet ar mīkstu, sausu drānu un neizmantojiet šķīdinātāju vai benzolu.**
Šāda rīcība var radīt ierīces plaisāšanu, krāsas maiņu vai kļūmi.



PIRMS LIETOŠANAS

⚠ BRĪDINĀJUMS! Piesardzības pasākumi saistībā ar uzstādīšanu

- **Neuzstādiet paša spēkiem.**
Neatbilstoša uzstādīšana var radīt kļūmi, ūdens noplūdi, elektrošoku vai aizdegšanos.
Lūdziet izplatītājam parūpēties par to.



NEDRĪKST

- **Neuzstādiet izvāles piederumus (atsevišķi nopērkami) paša spēkiem.**
Izmantojiet tikai ražotāja norādītos papildu piederumus.
Neatbilstoša uzstādīšana var radīt kļūmi, ūdens noplūdi, elektrošoku vai aizdegšanos.
Uzticiet darbu izplatītājam vai sazinieties ar klientu atbalsta centru. (Skatiet aizmugurējo vāku.)



NEDRĪKST

- **Nepārvietojiet un neuzstādiet paša spēkiem.**
Neatbilstoša uzstādīšana var radīt kļūmi, ūdens noplūdi, elektrošoku vai aizdegšanos.
Lūdziet izplatītājam parūpēties par to.



NEDRĪKST

- **Neizmantojiet bojātus vadus vai vadus ar atsegtām dzīslām.**
Tā rīkojoties, var radīt elektrošoku vai aizdegšanos.



NEDRĪKST

- **Izveidojiet sazemējumu.**
Nepilnvērtīgs sazemējuma vads var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos.
Nepievienojiet sazemējuma vadu pie gāzes vada, ūdens vada, zibens novedēja, tālruņa līnijas.



Pievienojiet
sazemējuma
vadu

- **Izpildiet uzstādīšanas rokasgrāmatas norādījumus un veiciet uzstādīšanas darbus.**
Neatbilstoša uzstādīšana var būt par iemeslu elektrošokam vai ugunsgrēkam.
Turklāt ierīce var nokrist un radīt traumu.



- **Uzstādiet vietā, kas var izturēt svaru.**
Nepietiekams stiprums vai nepareiza uzstādīšana var radīt traumas nokrišanas dēļ.



Piesardzības pasākumi

UV IERĪCE Attiecībā uz dziļo ultravioleto staru (UVC) LED

Šis izstrādājums ir aprīkots ar dziļo ultravioleto staru (UVC) LED, lai attīrītu gaisu.

Dziļo ultravioleto staru (UVC) LED ir kaitīga acīm un ādai. Nejausa izmantošana vai emisija ierīces bojājumu gadījumā var būt bīstama acīm un ādai. Īpaši tiem, kam ir paaugstināta jutība pret gaismu, simptomi var parādīties pat īslaicīgas iedarbības gadījumā.

Ja nejutaties labi, konsultējieties ar ārstu.

- **Nedarbiniet ierīci ar noņemtu aizsargtīklu, plīvēto filtru vai citām detaļām.**
Dziļie ultravioletie starri var noplūst un radīt briesmas acīm un ādai.



NEDRĪKST

- **Nedarbiniet ierīci, ja tā ir bojāta vai ierīces ārpusē redzami bojājumi.**
Dziļie ultravioletie starri var noplūst un radīt briesmas acīm un ādai.



NEDRĪKST

- **Nepieskarieties UV ierīcei.**
Šādi rīkojoties, var radīt UV strīmera gaisa attīrītāja kļūmi.




NEDRĪKST

- **Neskatieties ierīcē, kad tā darbojas.**
Dziļie ultravioletie starri var noplūst un radīt briesmas acīm un ādai.



NEDRĪKST



- **Nepārveidojiet LED un neizmantojiet to ārpus ierīces.**
LED ir paredzēta tikai izmantošanai UV strīmera gaisa attīrītāja iekšpusē.



NEDRĪKST

- **Neizmantojiet ierīci mērķiem, kas nav minēti lietošanas rokasgrāmatā. Neizmantojiet ierīci, ja ierīces ārējais korpuss ir bojāts.**
Pretējā gadījumā var notikt dziļo ultravioleto staru noplūde. Tie var būt bīstami acīm un ādai.



NEDRĪKST



UZMANĪBU! Piesardzības pasākumi saistībā ar uzstādīšanu

- **Neizmantojiet ierīci vietās ar augstu temperatūru, piemēram, tieši virs plīts.**
Tā rīkojoties, var radīt krāsas izmaiņas vai deformāciju.



NEDRĪKST

- **Neuzstādiet iekārtas, ķīmiskajās rūpnīcās un citās vietās, kur rodas bīstamas gāzes, piemēram, skābes, sārmu, organiskie šķīdinātāji vai krāsas, uzliesmojošas gāzes vai gāzes, kas satur kodīgus komponentus.**
Tā rīkojoties, var radīt saindēšanos ar gāzi vai aizdegšanos.



NEDRĪKST

- **Neuzstādiet ierīci mitrā vietā, piemēram, vannas istabā.**
Tā rīkojoties, var radīt elektrošoku vai īsslēgumu.



NEDRĪKST

- **Neizmantojiet ierīci kā izplūdes ventilatora vai tvaiku nosūcēja aizstājēju virtuvē un citās līdzīgās konstrukcijās.**
Šāda rīcība var samazināt plīvētā filtra kalpošanas laiku vai radīt kļūmi.



NEDRĪKST

- **Neuzstādiet tālvadības pulti vietā, kur tā var tikt pakļauta ūdens iedarbībai.**
Ja ūdens iekļūst aprīkojumā, tas var radīt ne tikai elektrošoku, bet arī radīt iekšējo elektrisko komponentu kļūmi.



NEMITRINĀT

Attiecībā uz uzstādīšanas vietu

- **Nelietojiet tālāk norādītajās vietās.**
 - Vietas, kurās tiek izmantots liels matu lakas daudzums, piemēram, frizētavas un gērbtuves
 - Vietas, kur gaisā ir uzliesmojošas vielas, piemēram, rūpnīcās
 - Vietas, kur gaisā ir griešanas eļļas vai citu minerāleļļu migla
 - Vietas, kur izplatās liels eļļas daudzums un tvaiki, piemēram, virtuves
 - Sāļas vietas, piemēram, pludmales zonas
 - Vietas, kas pakļautas sēra gāzu iedarbībai, piemēram, karsto avotu zonas
 - Vietas, kur gaisā ir skābes vai sārmu tvaiki
 - Vietas ar lielām sprieguma svārstībām, piemēram, rūpnīcās
 - Automašīnas un kuģi
 - Vietas ar iekārtām, kas rada elektromagnētiskos viļņus
 - Vietas, kur uzstādīti UV detektori
 - Ļoti piedūmotas vietas, piemēram, smēķētavas
 - Vietas ar karstu un mitru vidi
 - Vietas, kur iekšējai ierīcei nepieciešams augstu griestu režīms un 2/3 virzienu gaisa plūsmas režīms

Attiecībā uz elektriskajiem darbiem

- **Lai veiktu elektriskos darbus, nepieciešama kvalifikācija.**
Nemēģiniet veikt darbus paša spēkiem, uzticiet tos izplatītājam.
- **Vai gaisa kondicionierim izmantojat tam atbilstošu kontūru?**
Šāda rīcība var radīt karstumu, ugunsgrēku vai kļūmi.
- **Bojātu vadu nomaiņa ir jāveic kvalificētam personālam.**
Lai novērstu apdraudējumu, nemēģiniet pārvilkt vadus paša spēkiem, uzticiet to izplatītājam.
- **Pirms ierīces pārbaudes ir jāizslēdz ierīce un jaudas slēdzis.**
Šādi lietotāji tiek pasargāti no elektrošoka apdraudējuma un dziļiem ultravioletiem stariem.

Apstrādāts biocīda izstrādājums	Gaisa sveķu filtrs
Aktīvā viela	Sudraba fosfāta stikls
Saturs	< 0,02%
CAS nr.	308069-39-8
Aktīvās vielas funkcija	Pretvīrusu un antibakteriāla iedarbība
Drošības informācija	Saderīgs ar RoHS, nav toksisks vai kodīgs Nav īpašu norādījumu saistībā ar PPE Likvidēšanai jāatbilst valsts likumiem, kas reglamentē materiāla likvidēšanu. Uzglabāiet istabas temperatūrā Saskare ar acīm — mazgājiet ar ūdeni Saskare ar ādu — mazgājiet ar ūdeni, nevajadzētu ietekmēt ādu Ielelpošana — nav norādīts īpašs apdraudējums


Apstrādāts biocīda izstrādājums	Korpuss
Aktīvā viela	Poliheksametilēna biguanīda hidrohlorīds
Saturs	20 - 25 %
CAS nr.	32289-58-0
Aktīvās vielas funkcija	Biocīda izstrādājums
Drošības informācija	Akūts toksiskums (norijot): 4. kategorija Akūts toksiskums (ieelpojot): 2. kategorija Acu kairinājums: 1. kategorija Ādas sensibilizācija: 1.B apakškategorija Specifiska toksicitāte uz mērkorgānu: 1. kategorija Akūta toksicitāte ūdens vidē: 1. kategorija Hroniska toksicitāte ūdens vidē: 1. kategorija Bīstamības apzīmējumi: H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu. H332 Kaitīgs ieelpojot. H351 Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi . H372 Izraisa orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā. H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Saskare ar acīm — mazgājiet ar lielu ūdens daudzumu, nepieciešama medicīniska palīdzība Saskare ar ādu — novelciet ietekmēto apģērbu, mazgājiet ar lielu ūdens daudzumu Ielelpošana — pārvietojiet svaigā gaisā, sazinieties ar ārstu Norīts — izskalojiet muti ar ūdeni un dzeriet daudz ūdens Jāizmet kā bīstamie atkritumi saskaņā ar vietējiem valsts noteikumiem, produkts nedrīkst nonākt kanalizācijā, ūdenstīpēs un augsnē.




Apstrādāts biocīda izstrādājums	Korpuss
Aktīvā viela	Didecildimetilamonija hlorīds
Saturs	45 - 55 %
CAS nr.	68424-95-3
Aktīvās vielas funkcija	Biocīda izstrādājums
Drošības informācija	Izraisa apdegumus. Kaitīgs norijot. Lietot saskaņā ar labu darba higiēnas un drošības praksi. Kodīgs, uzliesmojošs Ielelpojot — pārvietojieties svaigā gaisā. Nekavējoties izsauciet ārstu. Ja elpošana ir neregulāra vai apstājas, veiciet mākslīgo elpināšanu Saskare ar ādu — pēc saskares ar ādu nekavējoties mazgājiet ar lielu ziepjūdens daudzumu. Nekavējoties izsauciet ārstu. Nekavējoties novelciet visu ietekmēto apģērbu Saskare ar acīm — nekavējoties skalojiet acis ar lielu ūdens daudzumu. Nekavējoties izsauciet ārstu Ielelpošana — nekavējoties izsauciet ārstu. Notīriet ar ūdeni un pēc tam dzeriet lielu ūdens daudzumu. Bez ārsta ieteikuma neizraisīt vemšanu. Nekad neko nedodiet iekšķīgi cilvēkam bezsamaņā Likvidējiet, ievērojot vietējos normatīvos aktus. Sazinieties ar atkritumu pārstrādes uzņēmumu.

PIRMS LIETOŠANAS

Detaļu nosaukumi un funkcijas



Stūra pārsegs ar darbības displeju



UV strīmera gaisa attīrītāja indikators

Parastais darba režīms : Zila (deg)
 Strīmera kļūda : Zila (mirgo)
 UV ierīces kļūda : Sarkana (mirgo)
 Paziņojums par strīmera un
 UV ierīces nomaiņas laiku : Sarkana (deg)
 Ierīces darbība ir IZSLĒGTA : Gaismas diode izslēgta

Papildinformāciju par
 nomaiņaslaikiem skatiet šādā  lappusē:

■ **UV strīmera gaisa attīrītājs netiek piegādāts ar tālvadības pulti.**

UV strīmera gaisa attīrītājs attīra gaisu, kamēr darbojas iekštelpu ierīces.

Lietošanas norādījumus skatiet tālvadības pults lietošanas rokasgrāmatā.

Parastas darbības laikā vada tālvadības pults displejā skatiet gaisa attīrīšanas/piesārņojuma ikonu.

Bezvadu tālvadības pults displejā nav iespējams skatīt gaisa attīrīšanas/piesārņojuma ikonu (šajā gadījumā skatiet stūra pārsega darbības displeju).

■ **Kad ir laiks mainīt filtru, filtra zīme ir redzama vada tālvadības pults displejā. Ja tiek izmantota bezvadu tālvadības pults, filtra zīme ir redzama dekoratīvā paneļa uztvērējā.**

■ **UV strīmera gaisa attīrītāja kļūme ir redzama vada tālvadības pults displejā. Ja tiek izmantota bezvadu tālvadības pults, UV strīmera gaisa attīrītāja kļūme ir redzama dekoratīvā paneļa uztvērējā.**

■ **Ja redzama kļūda, veiciet pārbaudi atbilstoši UV strīmera gaisa attīrītāja un vada vai bezvadu tālvadības pults lietošanas rokasgrāmatas norādījumiem.**

Papildinformāciju skatiet vada tālvadības pults vai bezvadu tālvadības pults uzstādīšanas un lietošanas rokasgrāmatā.

“UV strīmera gaisa attīrītāja komplekta kļūdas nav redzamas Sky air ierīču lietojumprogrammā Onecta.

Šajā gadījumā ir jāskata vada tālvadības pults displejā redzamās kļūdas.”

Kā lietot

Pārbaude pirms darbības

- Vai plisētais filtrs un aizsargtīkls ir uzstādīts pareizi?
(Ja plisētais filtrs un aizsargtīkls nav uzstādīts pareizi, UV strīmera gaisa attīrītājs nedarbosies pareizi.)
- Vai iekštelpu ierīces filtrs ir uzstādīts pareizi?

Kā lietot

Sagatavošanās

Ieslēdziet gaisa kondicioniera jaudas slēdzi.

1

Palaidiet gaisa kondicionieri.
(Lietošanas norādījumus skatiet tālvadības
pults lietošanas rokasgrāmatā.)

PIEZĪMES

- UV strīmera gaisa attīrītājs attīra gaisu, kamēr darbojas gaisa kondicionieris.
(Gaisa attīrīšana ir iespējama arī darbības režīmā FAN ONLY (TIKAI VENTILATORS).)
- Lai efektīvi attīrītu gaisu, UV strīmera gaisa attīrītājs ir paredzēts darbam ciklos (vienas dienas ciklā UV strīmera gaisa attīrītājs darbojas 6 stundas, kas iedalītas šādi: 3 stundas darbojas > 3 izslēgts > 3 stundas darbojas)
- Kad uzstādīts UV strīmera gaisa attīrītājs, var tikt mainīts iekštelpu ierīces gaisa tilpums, veiktspēja un darbības skaņa.
- Plisēto filtru var izmantot līdz pat 12 mēnešiem (2500 stundas). Plisētā filtra kalpošanas laiks var atšķirties atkarībā no telpas apstākļiem. Telpās, kur ir liels piesārņojuma līmenis (dūmi, mājdzīvnieki, zona ar augstu noslodzi...) plisētais filtrs ir jāmaina biežāk.
- Plisēto filtru NEVAR atjaunot mazgājot.

Apkope un tīrīšana

IKDIENAS APKOPE

- Pirms ierīces lietošanas izlasiet apkopes rokasgrāmatu.
- Detalizētu informāciju par to, kā tīrīt gaisa filtru un iesūkšanas režģi, skatiet iekštelpu ierīces lietošanas rokasgrāmatā.
- Ja apkopes veikšanai nepieciešams atvērt vai noņemt aizsargtīklu vai plisēto filtru, uzticiet to izplatītājam vai sazinieties ar klientu atbalsta centru. (Skatiet aizmugurējo vāku.)

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Veicot apskati, noteikti pārtrauciet darbību un izslēdziet jaudas slēdzi.
Šāda rīcība var radīt elektrošoku vai traumu.



⚠ UZMANĪBU!

- Neatveriet un nenoņemiet aizsargtīklu un plisēto filtru.
Šādi rīkojoties, var radīt UV strīmera gaisa attīrītāja kļūmi.
Ja nepieciešama apkope vai līdzīga darbība, sazinieties ar savu izplatītāju vai klientu atbalsta centru. (Skatiet aizmugurējo vāku.)
- Nemazgājiet UV strīmera gaisa attīrītāju ar ūdeni.
Šādi rīkojoties, var radīt elektrošoku vai īssavienojuma izraisītu aizdegšanos.



NEDRĪKST



NEMITRINĀT

- Lai notīrītu ierīces ārējo virsmu, noslaukiet ar mīkstu, sausu drānu un neizmantojiet šķīdinātāju vai benzolu.
Šāda rīcība var radīt ierīces plaisāšanu, krāsas maiņu vai kļūmi.



- Strādājot augstumā, uzmanieties no sastatnēm.
Nestabilas sastatnes, nokrītot vai apgāžoties, var radīt traumas.




Skatiet arī iekštelpu ierīces lietošanas rokasgrāmatu.

Tālāk norādītie gadījumi nav traucējumi.

Pazīme	Iemesls
Dzirdama svilpjoša un krakšķoša skaņa	Strīmerī ir dzirdama svilpjoša un krakšķoša skaņa.
Gaisam ir smaka	Jūtama smaka no izplūstošā gaisa.
Filtrs ir mainījis krāsu	Plisētais filtrs kļuvis dzeltens.
Zilā LED neiedegas	Darbības laikā zilā LED nodziest.
Nevar redzēt UV starus	UV starus nevar redzēt ar neapbruņotu aci.
Tiek ģenerēta zema reģistra vai dūcoša skaņa	Zema reģistra vai dūcoša skaņa rodas UV strīmera gaisa attīrītāja uzstādīšanas rezultātā.
Stūra pārsega indikators ar darbības displeju turpina mirgot	Turpina mirgot pat tad, ja darbība ir apturēta.
UV ierīce vai strīmers nedarbojas	UV ierīce vai strīmers nedarbojas, kamēr darbojas gaisa kondicionieris.

Pārbaudiet pirms pieprasīt apkalpi.

Pazīme	Iemesls	Pasākumi
Pilnībā nedarbojas	Iespējams, jaudas slēdzis ir izslēgts.	- Ja jaudas slēdzis ir pozīcijā OFF, ieslēdziet to. - Ja jaudas slēdzis ir pozīcijā TRIP, sazinieties izplatītāju, bet nemēģiniet to ieslēgt. Jaudas slēdzis (Zemējuma noplūdes kontūra jaudas slēdzis) 
	Var būt strāvas padeves pārtraukums.	Palaidiet, kad ir atjaunota strāvas padeve.
Slikta gaisa plūsma un liels troksnis	Gaisa filtrs var būt aizsērējis un netīrs.	Iztīriet gaisa filtru. (Skatiet iekštelpu ierīces komplektā ietverto lietošanas rokasgrāmatu.)
	Plisētais filtrs var būt aizsērējis un netīrs.	Nomainiet plisēto filtru. (Skatiet 9 lappusi) Papildinformāciju par nomaiņas laikiem skatiet 11 lappusē.

- Kad darbības laikā tiek norādīta kļūda, UV strīmera gaisa attīrītājs tiek apturēts automātiski. (Gaisa kondicionieris turpina darboties.)
- Ja problēma nav novērsta pat pēc iepriekš minētā pārbaudes, nemēģiniet remontēt paša spēkiem, bet sazinieties ar izplatītāju. Saziņā ar izplatītāju norādiet pazīmes un modeļa numuru. Modeļa numurs ir pieejams uz modeļa nosaukuma plāksnītes (skatiet 5 lappusi).

Rešení problému

Tālāk norādītajos gadījumos sazinieties ar izplatītāju.



BRĪDINĀJUMS

- Anomālijas (piemēram, degošas smakas) gadījumā pārtrauciet darbību un nekavējoties izslēdziet jaudas slēdzi. Darbības turpināšana anomālijas var izraisīt darbības traucējumus, elektrošoku vai aizdegšanos. Sazinieties ar izplatītāju.



Pazīme	Sazinieties ar izplatītāju pēc tālāk norādītās darbības veikšanas.
Ir nostrādājusi drošības ierīce, piemēram, strāvas drošinātājs, jaudas slēdzis vai saņemējuma noplūdes kontūra jaudas slēdzis.	Atslēdziet strāvas padevi.
Barošanas slēdzis nedarbojas uzticami.	Atslēdziet strāvas padevi.

Izvēles piederumi

Ir pieejami šī izstrādājuma izvēles nomainīšanas piederumi.
Detalizētu informāciju vaicāji izplatītājam vai klientu atbalsta centrā.



BRĪDINĀJUMS

- Neuzstādiat atsevišķi iegādājamus izvēles nomainīšanas piederumus paša spēkiem. Izmantojiet tikai ražotāja norādītos papildu piederumus. Neatbilstoša uzstādīšana var radīt kļūmi, ūdens noplūdi, elektrošoku vai aizdegšanos. Uzticiet darbu izplatītājam vai sazinieties ar klientu atbalsta centru. (Skatiet aizmugurējo vāku.)



NEDRĪKST

Izvēles nomainīšanas piederumi

Izstrādājuma nosaukums	Detāļas numurs
Plisētais filtrs	BAF55A125
UV ierīce	3F725961-1
Strīmers	EST2R55-3A

Izvēles nomainīšanas piederumus pasūtiet pie izplatītāja vai pie klientu atbalsta centra grupas, kas atbildīga par detaļām.

Specifikācijas

Modeļa nosaukums		BAEF125AWB	
Strāvas padeve		Vienfāzes 220-240 V 50 Hz / 220 V 60 Hz	
Izstrādājuma nosaukums		UV strīmera gaisa attīrītājs	
Ārējie izmēri (mm)	Augstums	100	
	Platums	840	
	Dziļums	840	
Jaudas patēriņš (W)		6	
Izstrādājuma svārs (kg)		12	

Garantija un pēcpārdošanas pakalpojumi

Pēcpārdošanas pakalpojumi



BRĪDINĀJUMS

- **Neizjauciet, nepārveidojiet un neremontējiet.**

Tā rīkojoties, var radīt kļūmi, ūdens noplūdi, elektrošoku vai aizdegšanos.

Lūdziet izplatītājam parūpēties par to.



NEDRĪKST

- **Neuzstādiet paša spēkiem.**

Neatbilstoša uzstādīšana var radīt kļūmi, ūdens noplūdi, elektrošoku vai aizdegšanos.

Lūdziet izplatītājam parūpēties par to.



NEDRĪKST

■ Remonta gadījumā jānorāda tālāk minētā informācija.

- Modeļa nosaukums
- Sērijas numurs un uzstādīšanas datums
- Pēc iespējas vairāk informācijas (ietverot tālvadības pults displejā redzamo informāciju)
- Jūsu vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs

■ Ja nav pārliecības

Pēcpārdošanas pakalpojumiem sazinieties ar izplatītāju vai klientu atbalsta centru.

■ Remontdarbi

Konsultējieties ar izplatītāju vai klientu atbalsta centru.

Ja ierīci var saremontēt, pēc klienta pieprasījuma veicam remontdarbus par maksu.

■ Remontam nepieciešamo funkcionālo detaļu uzglabāšanas periods

Remontdarbiem nepieciešamās funkcionālās detaļas ir detaļas, kas nepieciešamas izstrādājuma funkcionalitātes uzturēšanai. Šī UV strīmera gaisa attīrītāja remontam nepieciešamās funkcionālās detaļas uzglabā 9 gadus pēc ražošanas pārtraukšanas.

■ Ieteikums noslēgt apkopes līgumu

Pēc vairākām izmantošanas sezonām UV strīmera gaisa attīrītāja veiktspēja var pasliktināties, jo tā iekšpuse kļūst netīra. Uzņēmums iesaka noslēgt apkopes līgumu (par maksu), jo ierīces izjaukšanai un iekšējai tīrīšanai ir nepieciešamas īpašas prasmes.

■ Apskates un apkopes cikla vadlīnijas

(Nemiet vērā, ka apkopes cikls nenorāda garantijas laiku.)

- **Pirms ierīces lietošanas izlasiet apkopes rokasgrāmatu.**

1. tabulā apkopotā tālāk norādītie izmantošanas apstākļi.

(1.) Parasti izmantošanas apstākļi ar biežu darbināšanu un apturēšanu.

(Lai gan tas ir atkarīgs no modeļa, standarta reižu skaits, kad iekārta darbojas un apstājas normālas darbības apstākļos, nepārsniedz 6 reizes stundā.)

(2.) Pieņemts, ka izstrādājuma darbības laiks ir 10 stundas dienā, 2500 stundas gadā.

- 1. tabula. "Apskates ciklu" un "apkopes ciklu" saraksts

Galvenās detaļas nosaukums	Apskates cikls	Apkopes cikls (Nomaiņa vai remonts)
Drukātās shēmas plates	1 gads	25 000 stundas

1. PIEZĪME. Šajā tabulā redzamas galvenās detaļas. Detalizētu informāciju skatiet apkopes līgumā.

2. PIEZĪME. Šis apkopes cikls norāda aptuveno laika periodu līdz apkopei, lai garantētu ilgu un drošu izstrādājuma darbību. Izmantojiet to atbilstoši apkopes plānošanai (uzturēšanas izmaksu un tamlīdzīgu līdzekļu plānošana budžetā). Atkarībā no apkopes līguma informācijas apskates un apkopes cikli var būt īsāki, nekā norādīts šajā tabulā.

3. PIEZĪME. "Apkopes cikls" un "nomaiņas cikls" ir jāsamazina, kad ir smagi izmantošanas apstākļi (ilgi darbības laiki, bieža darbināšanas un apturēšana utt.) vai smaga izmantošanas vide (augsta temperatūra, augsts mitrums utt.). Detalizētu informāciju vaicāiet izplatītājam vai klientu atbalsta centrā.

DAŽĀDI

Garantija un pēcpārdošanas pakalpojumi

■ Norādes par izejmateriālu nomaiņas ciklu

(Nemiet vērā, ka nomaiņas cikls nenorāda garantijas laiku.)

- 2. tabula. "Nomainas ciklu" saraksts

Galvenās detaļas nosaukums	Apskates cikls	Nomainas cikls
Plisētais filtrs	6 mēnešiem	1 gads
UV ierīce	1 gads	7 gadi
Strīmers		7 gadi
Drošinātājs		10 gadi

1. PIEZĪME. Šajā tabulā redzamas galvenās detaļas. Detalizētu informāciju skatiet apkopes līgumā.

2. PIEZĪME. Šis nomaiņas cikls norāda aptuveno laika periodu līdz nomaiņai, lai garantētu ilgu un drošu izstrādājuma darbību.

Izmantojiet to atbilstoši apkopes plānošanai (detaļu nomaiņas izmaksu un tam līdzīgu līdzekļu plānošana budžetā).

3. PIEZĪME. UV un strīmera nomaiņas cikls ir atkarīgs no darbības laika.

■ Pārvietošana un izmešana

Ja pārvākšanas laikā vai kādu citu iemeslu dēļ pārvietojat UV strīmera gaisa attīrītāju, sazinieties ar savu izplatītāju vai klientu atbalsta centru, jo nepieciešamas īpašas prasmes.

- Izmetot izstrādājumu, veiciet to atbilstoši vietējiem noteikumiem.

ATGĀDNE

DAŽĀDI

ATGĀDNE



DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium



Divdimensiju svitrkods ir
ražošanas kods.

3P701969-17A M22N116 (2306) HT