




Uzstādīšanas rokasgrāmata

**Ar gaisu dzesējamo ūdens dzesinātāju komplekti
un gaisa-ūdens siltumsūkņu komplekti**



<https://daikintechdatahub.eu>



EWAA004D2V3P
EWAA006D2V3P
EWAA008D2V3P
EWAA004D2V3P-H
EWAA006D2V3P-H
EWAA008D2V3P-H

EWYA004D2V3P
EWYA006D2V3P
EWYA008D2V3P
EWYA004D2V3P-H
EWYA006D2V3P-H
EWYA008D2V3P-H

Uzstādīšanas rokasgrāmata
Ar gaisu dzesējamo ūdens dzesinātāju komplekti
un gaisa-ūdens siltumsūkņu komplekti

Latviski

EU – Safety declaration of conformity	UE – Déclaration de conformité	EU – Safety declaration of conformity	UE – Déclaration de conformité sobre seguridad	EC – Завершение о соответствии требованиям по безопасности	EU – Samsværserklæring for sikkerhet	EU – Izjava o skladnosti za sigurnost	EC – Декларация за съответствие за безопасност
EU – Sicherheits-Konformitätserklärung	UE – Dichiarazione di conformità in materia di sicurezza	EU – Sicherheits-Konformitätserklärung	UE – Dichiarazione di conformità in materia di sicurezza	EU – Turvallisuuden vaatimustenmukaisuusvakuutus	EU – Turvallisuuden vaatimustenmukaisuusvakuutus	EU – Varmuuden lausunto	ES – Declaración de conformidad para la seguridad
EU – Declaration of conformity of security	EE – Auhutusohjeiden mukaisuus, joi n suhteen	EU – Declaration of conformity of security	EE – Auhutusohjeiden mukaisuus, joi n suhteen	EU – Bepoetsingsproklamasie o stoof	EU – Bepoetsingsproklamasie o stoof	EU – Ouduste avalistuse deklaratsioon	ES – Diklaratsi3n de seguri dade
EU – Conformit�tserkl�ring vedligehol d	UE – D�claration de conformit� relative � la s�curit�	EU – Conformit�tserkl�ring vedligehol d	UE – D�claration de conformit� relative � la s�curit�	EU – Konformit�tsdeklaration f�r s�kerhet	EU – Konformit�tsdeklaration f�r s�kerhet	EU – D�klaratsi3n za varnost	ES – Diklaratsi3n de seguri dade
				EU – D�clarati3n de conformitate de siguran�	EU – D�clarati3n de conformitate de siguran�	EU – D�klaratsi3n o zbiru bezp�nosti	ES – Diklaratsi3n de seguri dade
						EU – Varnostna izjava o skladnosti	ES – Diklaratsi3n za sigurnost
						EU – Ouduste avalistuse deklaratsioon	ES – Diklaratsi3n de seguri dade
						EU – D�klaratsi3n o zbiru bezp�nosti	ES – Diklaratsi3n de seguri dade
						AB – G�v�nlikk yrgundlik b�rjan	ES – Diklaratsi3n de seguri dade

Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

- [illegible]

[illegible]

- [illegible]

Pressure Equipment 2014/68/EU**

Low Voltage 2014/35/EU

Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU*

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 01 following the provisions of: | 19 v skladu z določbami: |
| 02 gemäß den Bestimmungen in: | 20 vastavli tšolueale: |
| 03 conformément aux dispositions de: | 21 čnagaikal kraj arje re: |
| 04 volgens de bepalingen van: | 22 vabvayajnts so dokumento nustatims: |
| 05 siguiendo las disposiciones de: | 23 atšistsi špou standartu praslim: |
| 06 según las disposiciones de: | 24 v skladu s standardi: |
| 07 σύμφωνα z przepisami: | 25 su standartam tšukimam: |
| 08 seguindo as disposições de: | |
| 09 в соответствии с положениями: | |
| 10 under lagtegnelse af: | |
| 11 enligt bestämmelserna för: | |
| 12 i henhold til bestemmelserne i: | |
| 13 noudattien säännöksiä: | |
| 14 za ordren usarovnit: | |
| 15 v skladu s standardi: | |
| 16 kyselyä: | |
| 17 zgodnie z postanowieniami: | |
| 18 urmand prevederile: | |

06 * delineaþo nel <A> e giudicato positivamente da secondo
11 * enligt <A> och godk r ts av enligt Certifikatet <C>.

- [illegible]

- [illegible]

DAIKIN **DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.**
Yasuto Hiraoaka
Managing Director
Pilsen, 1st of November 2022
U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

[illegible][illegible]

01	Name and address of the notified body that judged positively in compliance with the Pressure Equipment Directive.	02	Name und Adresse der benannten Stelle, die positiv zur Einhaltung der Druckgerätekategorie-Richtlinie urteilt.	03	Nome et adresse de l'organisme notifié qui a jugé positivement la conformité à la directive sur l'équipement à pression.	04	Naam en adres van de aangewezen instantie die positief geoordeeld heeft over de conformiteit met de Richtlijn Drukapparatuur.	05	Nome e indirizzo dell'Ente riconosciuto che ha riscontrato la conformità alla Direttiva sulle apparecchiature a pressione.	06	Nome e indirizzo dell'Ente riconosciuto che ha riscontrato la conformità alla Direttiva sulle apparecchiature a pressione.	07	Quova na Rikvārdnājam Koordinationu organizācijai, kas atbilstošā drukatnes kategorijas noteikumu prasību izpildē.	08	Nome et adresse de l'organisme notifié qui a jugé positivement la conformité à la directive sur l'équipement à pression.	09	Naam en adres van de aangewezen instantie die positief geoordeeld heeft over de conformiteit met de Richtlijn Drukapparatuur.	10	Nam o adrese pāšvērto gaisa iekārtu ražošanas uzņēmuma, kas ir atbilstoši noteikumu prasībām.	11	Nam o adrese pāšvērto gaisa iekārtu ražošanas uzņēmuma, kas ir atbilstoši noteikumu prasībām.	12	Nam o adrese pāšvērto gaisa iekārtu ražošanas uzņēmuma, kas ir atbilstoši noteikumu prasībām.	13	Nam o adrese pāšvērto gaisa iekārtu ražošanas uzņēmuma, kas ir atbilstoši noteikumu prasībām.	14	Nam o adrese pāšvērto gaisa iekārtu ražošanas uzņēmuma, kas ir atbilstoši noteikumu prasībām.	15	Nam o adrese pāšvērto gaisa iekārtu ražošanas uzņēmuma, kas ir atbilstoši noteikumu prasībām.	16	Nam o adrese pāšvērto gaisa iekārtu ražošanas uzņēmuma, kas ir atbilstoši noteikumu prasībām.	17	Nam o adrese pāšvērto gaisa iekārtu ražošanas uzņēmuma, kas ir atbilstoši noteikumu prasībām.	18	Nam o adrese pāšvērto gaisa iekārtu ražošanas uzņēmuma, kas ir atbilstoši noteikumu prasībām.	19	Ime inastvo organa za upućivanje skladnosti, ki je pozitivno ocenilo združitev z Direktivo o tlačni opremi.	20	Tekstualy organ, kým hrdas Směsice směrnice o tlakových nádobách.	21	Ime inastvo organa za upućivanje skladnosti, ki je pozitivno ocenilo združitev z Direktivo o tlačni opremi.	22	Ime inastvo organa za upućivanje skladnosti, ki je pozitivno ocenilo združitev z Direktivo o tlačni opremi.	23	Ime inastvo organa za upućivanje skladnosti, ki je pozitivno ocenilo združitev z Direktivo o tlačni opremi.	24	Názov a adresa certifikujúceho úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so smernicou pre tlakovú zariadenia.	25	Basınlı Cihazlar Direktifine uygunluk hususunda olumlu karar veren yetkili kurumun adı.	26	Názov a adresa certifikujúceho úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so smernicou pre tlakovú zariadenia.	27	Názov a adresa certifikujúceho úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so smernicou pre tlakovú zariadenia.	28	Názov a adresa certifikujúceho úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so smernicou pre tlakovú zariadenia.	29	Názov a adresa certifikujúceho úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so smernicou pre tlakovú zariadenia.	30	Názov a adresa certifikujúceho úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so smernicou pre tlakovú zariadenia.	31	Názov a adresa certifikujúceho úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so smernicou pre tlakovú zariadenia.	32	Názov a adresa certifikujúceho úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so smernicou pre tlakovú zariadenia.	33	Názov a adresa certifikujúceho úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so smernicou pre tlakovú zariadenia.	34	Názov a adresa certifikujúceho úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so smernicou pre tlakovú zariadenia.	35	Názov a adresa certifikujúceho úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so smernicou pre tlakovú zariadenia.	36	Názov a adresa certifikujúceho úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so smernicou pre tlakovú zariadenia.	37	Názov a adresa certifikujúceho úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so smernicou pre tlakovú zariadenia.	38	Názov a adresa certifikujúceho úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so smernicou pre tlakovú zariadenia.	39	Názov a adresa certifikujúceho úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so smernicou pre tlakovú zariadenia.	40	Názov a adresa certifikujúceho úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so smernicou pre tlakovú zariadenia.	41	Názov a adresa certifikujúceho úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so smernicou pre tlakovú zariadenia.	42	Názov a adresa certifikujúceho úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so smernicou pre tlakovú zariadenia.	43	Názov a adresa certifikujúceho úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so smernicou pre tlakovú zariadenia.	44	Názov a adresa certifikujúceho úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so smernicou pre tlakovú zariadenia.	45	Názov a adresa certifikujúceho úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so smernicou pre tlakovú zariadenia.	46	Názov a adresa certifikujúceho úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so smernicou pre tlakovú zariadenia.	47	Názov a adresa certifikujúceho úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so smernicou pre tlakovú zariadenia.	48	Názov a adresa certifikujúceho úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so smernicou pre tlakovú zariadenia.	49	Názov a adresa certifikujúceho úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so smernicou pre tlakovú zariadenia.	50	Názov a adresa certifikujúceho úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so smernicou pre tlakovú zariadenia.	51	Názov a adresa certifikujúceho úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so smernicou pre tlakovú zariadenia.	52	Názov a adresa certifikujúceho úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so smernicou pre tlakovú zariadenia.	53	Názov a adresa certifikujúceho úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so smernicou pre tlakovú zariadenia.	54	Názov a adresa certifikujúceho úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so smernicou pre tlakovú zariadenia.	55	Názov a adresa certifikujúceho úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so smernicou pre tlakovú zariadenia.	56	Názov a adresa certifikujúceho úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so smernicou pre tlakovú zariadenia.	57	Názov a adresa certifikujúceho úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so smernicou pre tlakovú zariadenia.	58	Názov a adresa certifikujúceho úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so smernicou pre tlakovú zariadenia.	59	Názov a adresa certifikujúceho úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so smernicou pre tlakovú zariadenia.	60	Názov a adresa certifikujúceho úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so smernicou pre tlakovú zariadenia.	61	Názov a adresa certifikujúceho úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so smernicou pre tlakovú zariadenia.	62	Názov a adresa certifikujúceho úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so smernicou pre tlakovú zariadenia.	63	Názov a adresa certifikujúceho úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so smernicou pre tlakovú zariadenia.	64	Názov a adresa certifikujúceho úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so smernicou pre tlakovú zariadenia.	65	Názov a adresa certifikujúceho úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so smernicou pre tlakovú zariadenia.	66	Názov a adresa certifikujúceho úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so smernicou pre tlakovú zariadenia.	67	Názov a adresa certifikujúceho úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so smernicou pre tlakovú zariadenia.	68	Názov a adresa certifikujúceho úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so smernicou pre tlakovú zariadenia.	69	Názov a adresa certifikujúceho úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so smernicou pre tlakovú zariadenia.	70	Názov a adresa certifikujúceho úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so smernicou pre tlakovú zariadenia.	71	Názov a adresa certifikujúceho úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so smernicou pre tlakovú zariadenia.	72	Názov a adresa certifikujúceho úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so smernicou pre tlakovú zariadenia.	73	Názov a adresa certifikujúceho úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so smernicou pre tlakovú zariadenia.	74	Názov a adresa certifikujúceho úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so smernicou pre tlakovú zariadenia.	75	Názov a adresa certifikujúceho úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so smernicou pre tlakovú zariadenia.	76	Názov a adresa certifikujúceho úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so smernicou pre tlakovú zariadenia.	77	Názov a adresa certifikujúceho úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so smernicou pre tlakovú zariadenia.	78	Názov a adresa certifikujúceho úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so smernicou pre tlakovú zariadenia.	79	Názov a adresa certifikujúceho úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so smernicou pre tlakovú zariadenia.	80	Názov a adresa certifikujúceho úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so smernicou pre tlakovú zariadenia.	81	Názov a adresa certifikujúceho úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so smernicou pre tlakovú zariadenia.	82	Názov a adresa certifikujúceho úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so smernicou pre tlakovú zariadenia.	83	Názov a adresa certifikujúceho úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so smernicou pre tlakovú zariadenia.	84	Názov a adresa certifikujúceho úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so smernicou pre tlakovú zariadenia.	85	Názov a adresa certifikujúceho úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so smernicou pre tlakovú zariadenia.	86	Názov a adresa certifikujúceho úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so smernicou pre tlakovú zariadenia.	87	Názov a adresa certifikujúceho úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so smernicou pre tlakovú zariadenia.	88	Názov a adresa certifikujúceho úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so smernicou pre tlakovú zariadenia.	89	Názov a adresa certifikujúceho úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so sm
----	---	----	--	----	--	----	---	----	--	----	--	----	--	----	--	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	--

UKCA – Safety declaration of conformity

Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

declares under its sole responsibility that the products to which this declaration relates:

EWYA004D2V3P, EWYA006D2V3P, EWYA008D2V3P, EWYA004D2V3P-H, EWYA006D2V3P-H, EWYA008D2V3P-H,
EWAA004D2V3P, EWAA006D2V3P, EWAA008D2V3P, EWAA004D2V3P-H, EWAA006D2V3P-H, EWAA008D2V3P-H,

are in conformity with the following directive(s) or regulation(s), provided that the products are used in accordance with our instructions:

- S.I. 2016/1105: Pressure Equipment (Safety) Regulations 2016**
- S.I. 2016/1101: Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
- S.I. 2016/1091: Electromagnetic Compatibility Regulations 2016*

as amended,

following the provisions of: BS EN 60335-2-40,

* as set out in <A> and judged positively by according to the Certificate <C>.

** as set out in the Technical Construction File <D> and judged positively by <E> (Applied module <F>). <G>: Risk category <H>. Also refer to next page.

<A>	DAIKIN TCF034/CS 04-2022 DAIKIN TCF034/C12 11-2022
	—
<C>	80103655-00 Rev_0 80119473-00 Rev_0
<D>	Daikin.TCFP.0183A/1 Daikin.TCFP.0729A/1
<E>	HPI Verification Services Ltd. (NB1521)
<F>	D1
<G>	—
<H>	II

continuation of previous page:

Design Specifications of the products to which this declaration relates:

Maximum allowable pressure (PS): <K> (bar)

Minimum/maximum allowable temperature (TS*):

* TSmin: Minimum temperature at low pressure side: <L> (°C)

* TSmax: Saturated temperature corresponding with the maximum allowable pressure (PS): <M> (°C)

Refrigerant: <N>

Setting of pressure safety device: <P> (bar)

Manufacturing number and manufacturing year: refer to model nameplate

Name and address of the Notified body that judged positively on compliance with the Pressure Equipment (Safety) Regulations: <Q>

<K>	PS	46 bar
<L>	TSmin	-30 °C
<M>	TSmax	68 °C
<N>		R32
<P>		46 bar

<Q>	HPI Verification Services Ltd. The Manor House Howbery Business Park Wallingford OX10 8BA United Kingdom
-----	---



Yasuto Hiraoka
Managing Director
Pilsen, 1st of November 2022

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

Satura rādītājs

1	Par šo dokumentu	6
2	Īpaši drošības norādījumi uzstādītājam	7
3	Informācija par iepakojumu	8
3.1	Āra iekārta	8
3.1.1	Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas piederumu noņemšana	8
4	Iekārtas uzstādīšana	8
4.1	Uzstādīšanas vietas sagatavošana	8
4.1.1	Āra iekārtas uzstādīšanas vietas prasības	8
4.1.2	Āra iekārtas papildu uzstādīšanas vietas prasības auksta klimata apstākļos	9
4.2	Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas montāža	9
4.2.1	Uzstādīšanas konstrukcijas nodrošināšana	9
4.2.2	Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas uzstādīšana	10
4.2.3	Drenāžas nodrošināšana	11
4.2.4	Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas apgāšanās novēršana	11
4.3	Iekārtas atvēršana un aizvēršana	11
4.3.1	Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas atvēršana	11
4.3.2	Lai pagrieztu slēdžu kārbu	11
4.3.3	Āra iekārtas aizvēršana	12
5	Cauruļu uzstādīšana	12
5.1	Ūdens cauruļu sagatavošana	12
5.1.1	Ūdens tilpuma un plūsmas ātruma pārbaude	13
5.2	Ūdens cauruļu pievienošana	13
5.2.1	Ūdens cauruļu pievienošana	13
5.2.2	Ūdens kontūra papildīšana	14
5.2.3	Ūdens kontūra aizsardzība pret sasalšanu	14
5.2.4	Ūdens cauruļu izolēšana	15
6	Elektroinstalācija	15
6.1	Par elektrisko saderību	15
6.2	Norādes par elektroinstalācijas vadu pievienošanu	15
6.3	Savienojumi ar āra iekārtu	15
6.3.1	Elektroinstalācijas vadu pievienošana āra iekārtai	17
6.3.2	Elektrofiltrā strāvas padeves avota pievienošana	17
6.3.3	Lietotāja saskarnes pievienošana	18
6.3.4	Noslēgšanas vārsta pievienošana	20
6.3.5	Elektrības skaitītāju pievienošana	20
6.3.6	Signāla izvada pievienošana	20
6.3.7	Telpas dzesēšanas/apsildes IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS izvada pievienošana	21
6.3.8	Pārslēgšanas uz ārējo siltuma avotu pievienošana	21
6.3.9	Strāvas patēriņa digitālo ievadu pievienošana	22
6.3.10	Drošības termostata pieslēgšana (parasti aizvērts kontakts)	22
6.3.11	Smart Grid pieslēgšana	22
6.3.12	Ārējā rezerves sildītāja komplekts	24
7	Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas uzstādīšanas pabeigšana	27
7.1	Kompresora izolācijas pretestības pārbaude	27
8	Konfigurācija	27
8.1	Pārskats: konfigurācija	27
8.1.1	Piekluve visbiežāk lietotajām komandām	28
8.2	Konfigurācijas vednis	29
8.2.1	Konfigurācijas vednis: valoda	29
8.2.2	Konfigurācijas vednis: laiks un datums	29
8.2.3	Konfigurācijas vednis: sistēma	29
8.2.4	Konfigurācijas vednis: rezerves sildītājs	30
8.2.5	Konfigurācijas vednis: galvenā zona	31
8.2.6	Konfigurācijas vednis: papildu zona	32
8.3	No laika apstākļiem atkarīga līkne	32

8.3.1	Kas ir no laikapstākļiem atkarīgā līkne?	32
8.3.2	2 punktu līkne	32
8.3.3	Līknes slīpums-nobīde	33
8.3.4	No laikapstākļiem atkarīgo līkņu izmantošana	33
8.4	Iestatījumu izvēle	34
8.4.1	Galvenā zona	34
8.4.2	Papildu zona	34
8.4.3	Informācija	34
8.5	Izvēlņu struktūra: uzstādītāja iestatījumu pārskats	35

9 Nodrošana ekspluatācijā 36

9.1	Kontrolsaraksts pirms nodrošanas ekspluatācijā	36
9.2	Kontrolsaraksts, nodotot ekspluatācijā	36
9.2.1	Minimālā plūsmas ātruma pārbaude	36
9.2.2	Atgaisošana	37
9.2.3	Darbības pārbaudes veikšana	37
9.2.4	Izplūdmehānisma pārbaudes veikšana	37
9.2.5	Apsildāmās grīdas lokšņu žāvēšana	37

10 Nodrošana lietotājam 38

11 Tehniskie dati 39

11.1	Cauruļu sistēma: āra iekārta	39
11.2	Elektroinstalācijas shēma: āra iekārta	40

1 Par šo dokumentu

Mērķauditorija

Pilnvaroti uzstādītāji

Dokumentācijas komplekts

Šis dokuments ir daļa no dokumentācijas komplekta. Pilns komplekts sastāv no tālāk norādītajiem dokumentiem.

• Vispārīgas drošības piesardzības pasākumi:

- drošības instrukcijas, kas jāizlasa pirms uzstādīšanas;
- formāts: drukāts dokuments (āra iekārtas kastē).

• Ekspluatācijas rokasgrāmata:

- īsā rokasgrāmata izmantošanai ikdienā;
- formāts: drukāts dokuments (āra iekārtas kastē).

• Lietotāja atsaucē rokasgrāmata:

- detalizēti norādījumi un papildinformācija izmantošanai gan ikdienā, gan papildus;
- Formāts: digitāli faili vietnē <https://www.daikin.eu>. Lai atrastu savu modeli, izmantojiet meklēšanas funkciju 🔍.

• Uzstādīšanas rokasgrāmata:

- uzstādīšanas instrukcijas;
- formāts: drukāts dokuments (āra iekārtas kastē).

• Uzstādītāja atsaucē rokasgrāmata:

- sagatavošanas darbi pirms uzstādīšanas, labās prakses, atsaucē informācija u.c.;
- Formāts: digitāli faili vietnē <https://www.daikin.eu>. Lai atrastu savu modeli, izmantojiet meklēšanas funkciju 🔍.

• Pielikuma grāmata papildaprīkojumam:

- papildinformācija par papildaprīkojuma uzstādīšanu;
- Formāts: drukāts dokuments (āra iekārtas kastē) + digitālie faili vietnē <https://www.daikin.eu>. Lai atrastu savu modeli, izmantojiet meklēšanas funkciju 🔍.

Komplektā iekļautās dokumentācijas jaunākās pārskatītās versijas var būt pieejamas reģionālajā Daikin tīmekļa vietnē vai no jūsu izplatītāja.

Orģinālā dokumentācija ir rakstīta angļu valodā. Pārējās valodās ir oriģinālo dokumentu tulkojumi.

Tehniskie dati

- Jaunāko tehnisko datu **apskats** ir pieejams reģionālajā Daikin tīmekļa vietnē (publiski pieejama).
- Jaunāko tehnisko datu **pilns komplekts** ir pieejams Daikin Business Portal (ir nepieciešama autentifikācija).

Tiešsaistes rīki

Papildus dokumentācijas komplektam uzstādītājiem ir pieejami arī daži tiešsaistes rīki:

- Daikin Technical Data Hub**
 - Iekārtas tehnisko specifikāciju centrālā kopa, noderīgi rīki, digitālie resursi u.c.
 - Publiski pieejams vietnē <https://daikintechdatahub.eu>.
- Heating Solutions Navigator**
 - Digitālā rīkkopa, kas piedāvā dažādus rīkus, kuri atvieglo apsildes sistēmu uzstādīšanu un konfigurēšanu.
 - Lai varētu piekļūt Heating Solutions Navigator, ir jāreģistrējas Stand By Me platformā. Papildinformāciju skatiet <https://professional.standbyme.daikin.eu>.
- Daikin e-Care**
 - Mobilā lietotne uzstādītājiem un apkopes tehniķiem, kas sniedz iespēju reģistrēt, konfigurēt apsildes sistēmu, kā arī novērst tās problēmas.
 - Mobilo lietotni var lejupielādēt iOS un Android ierīcēm, izmantojot tālāk norādītos QR kodus. Lai varētu piekļūt lietotnei, ir jāreģistrējas Stand By Me platformā.

App Store



Google Play



2 Īpaši drošības norādījumi uzstādītājam

Obligāti ievērojiet tālāk sniegtos drošības norādījumus un noteikumus.

Uzstādīšanas vieta (skat. "4.1 Uzstādīšanas vietas sagatavošana" [p 8])



SARGIETIES!

Lai pareizi uzstādītu iekārtu, ievērojiet šajā rokasgrāmatā norādītos apkopes vietas izmērus. Skatiet šeit: **"4.1.1 Āra iekārtas uzstādīšanas vietas prasības"** [p 8].

Īpašas prasības attiecībā uz R32 (skat. "4.1.1 Āra iekārtas uzstādīšanas vietas prasības" [p 8])



SARGIETIES!

- Dzesētāja ķēdes daļas NEDRĪKST caurdurt vai dedzināt.
- Atkausēšanas procesa paātrināšanai vai aprīkojuma tīrīšanai drīkst izmantot TIKAI ražotāja ieteiktos līdzekļus.
- Nemiet vērā, ka R32 dzesētājam NAV smakas.



SARGIETIES!

Lai izvairītos no mehāniskiem bojājumiem, ierīce ir jāglabā labi vēdināmā telpā, kurā nav pastāvīgi strādājošu aizdegšanās avotu (piemēram: atklāta liesma, strādājoša gāzes ierīce vai strādājošs elektriskais sildītājs).



SARGIETIES!

Jānodrošina, lai uzstādīšana, serviss, apkope un remonts atbilstu Daikin norādījumiem un spēkā esošajiem tiesību aktiem un šos darbus veiktu TIKAI pilnvarotas personas.

Āra iekārtas montāža (skat. "4.2 Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas montāža" [p 9])



SARGIETIES!

Āra iekārtas stiprināšanas metodei OBLIGĀTI ir jābūt saskaņā ar šīs rokasgrāmatas norādījumiem. Skatiet šeit: **"4.2 Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas montāža"** [p 9].

Iekārtas atvēršana un aizvēršana (skat. "4.3 Iekārtas atvēršana un aizvēršana" [p 11])



BĪSTAMI: STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS



BĪSTAMI: APDEGUMU/APPLAUCĒŠANĀS BRIESMAS

Cauruļu uzstādīšana (skat. "5 Cauruļu uzstādīšana" [p 12])



SARGIETIES!

Objekta cauruļu ierīkošanas metodei OBLIGĀTI ir jāatbilst šīs rokasgrāmatas norādījumiem. Skatiet šeit: **"5 Cauruļu uzstādīšana"** [p 12].

Ja ir aizsardzība pret aizsalšanu, izmantojot glikolu:



SARGIETIES!

Etilēnglikols ir toksisks.



SARGIETIES!

Glikola klātbūtnes dēļ pastāv sistēmas korozijas risks. Brīvs glikols skābekļa klātbūtnē kļūs skābs. Šo procesu paātrina vara esamība un augsta temperatūra. Skābais brīvais glikols uzbrūk metāla virsmām un veido kontaktkorozijas šūnas, kas nopietni bojā sistēmu. Tādēļ ir svarīgi ievērot, lai:

- kvalificēts ūdens speciālists pareizi veiktu ūdens apstrādi;
- glikola oksidēšanās rezultātā radušās skābes neitralizēšanai izvēlētos glikolu ar korozijas inhibitoriem;
- netiktu izmantots neviens automobiļu glikols, jo tā korozijas inhibitoriem ir ierobežots kalpošanas laiks un tie satur silīkākus, kas var piesārņot un aizsprostot sistēmu;
- glikola sistēmās NETIKTU izmantotas cinkotas caurules, jo tās var izraisīt noteiktu glikola korozijas inhibitoru konkrētu komponentu nogulsnešanos.

Elektroinstalācija (skat. "6 Elektroinstalācija" [p 15])



BĪSTAMI: STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS



SARGIETIES!

Elektrības vadu pieslēgšanas metodei OBLIGĀTI ir jābūt saskaņā ar norādījumiem, kas sniegti:

- Šajā rokasgrāmatā. Skatiet šeit: **"6 Elektroinstalācija"** [p 15].
- Elektroinstalācijas shēma, kas tiek piegādāta kopā ar iekārtu, atrodas apkopes pārsega iekšpusē. Tās apzīmējumu skaidrojumu skat. **"11.2 Elektroinstalācijas shēma: āra iekārta"** [p 40].



SARGIETIES!

Kā strāvas padeves kabelus VIENMĒR izmantojiet daudzdzīslu kabelus.

3 Informācija par iepakojumu



UZMANĪBU!

NESPIEDIET kabeļus iekārtā un neievietojiet tajā lieko kabeļu gabalu.



SARGIETIES!

Rezerves sildītājam IR JĀBŪT īpaši paredzētam barošanas blokam, un tam IR JĀBŪT aizsargātam ar drošības ierīcēm, kuras tiek pieprasītas saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.



UZMANĪBU!

Lai garantētu, ka iekārta ir pilnībā saņemta, VIENMĒR pievienojiet rezerves sildītāja strāvas padevi un saņēmēja kabeļus.



SARGIETIES!

Vads ar noņemtu izolāciju. Pārliecinieties, vai vads ar noņemtu izolāciju nevar saskarties ar ūdeni, kas iespējams ir uz apakšējās plāksnes.

Nodošana ekspluatācijā (skat. "9 Nodošana ekspluatācijā" [p. 36])



SARGIETIES!

Nodošanas ekspluatācijā metodei OBLIGĀTI ir jābūt saskaņā ar šīs rokasgrāmatas norādījumiem. Skatiet šeit: "9 Nodošana ekspluatācijā" [p. 36].

3 Informācija par iepakojumu


Ņemiet vērā tālāk norādīto:

- Pēc piegādes IR JĀPĀRBAUDA, vai iekārta nav bojāta un ir pilnā komplektācijā. Par jebkādiem bojājumiem vai trūkstošām daļām ir nekavējoties JĀZIŅO piegādātāja pretenziju aģentam.
- Iekārtu tās oriģinālajā iepakojumā nogādājat pēc iespējas tuvāk tās galīgās uzstādīšanas vietai, lai neradītu no transportēšanas bojājumus.
- Savlaicīgi sagatavojiet ceļu, pa kuru plānojat ienest iekārtu uz tās galīgās uzstādīšanas vietas.

3.1 Āra iekārta


3.1.1 Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas piederumu noņemšana

- Noņemiet iekārtas virspusē un priekšpusē esošos piederumus.



- a Manuālo vibrācijas slāpētāju uzstādīšana
- b Vispārīgas drošības piesardzības pasākumi
- c Eksploataācijas rokasgrāmata
- d Uzstādīšanas rokasgrāmata
- e Pielikuma grāmata papildaprīkojumam
- f Enerģijas marķējums
- g Lietotāja interfeiss (priekšējā plāksne, aizmugurējā plāksne, skrūves un sienas dībeļi)
- h Iekārtas montāžas plāksne
- i Vibrācijas slāpētāji
- j Kabeļu savilcējs
- k Skrūves, uzgriežņi, paplāksnes un atspērpaplāksnes

- Pēc iekārtas atvēršanas (skat. "4.3.1 Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas atvēršana" [p. 11]) izņemiet piederumu, kas atrodas iekārtas iekšienē.



m Noslēgšanas vārsts

4 Iekārtas uzstādīšana

4.1 Uzstādīšanas vietas sagatavošana




SARGIETIES!

Lai izvairītos no mehāniskiem bojājumiem, ierīce ir jāglabā labi vēdināmā telpā, kurā nav pastāvīgi strādājošu aizdegšanās avotu (piemēram: atklāta liesma, strādājoša gāzes ierīce vai strādājošs elektriskais sildītājs).

4.1.1 Āra iekārtas uzstādīšanas vietas prasības

Ievērojiet tālāk norādītās atstarpju vadlīnijas.



Āra iekārta ir paredzēta tikai uzstādīšanai ārā, kur apkārtējās vides temperatūra atbilst tabulā sniegtajām vērtībām.

Dzesēšanas režīms	10~43°C
Apsildes režīms	-25~25°C

Nemiet vērā tālāk tabulā sniegtās mērījumu vadlīnijas.


Maksimālais attālums starp āra iekārtu un ārējā rezerves sildītāja komplektu	10 m
--	------

4.1.2 Āra iekārtas papildu uzstādīšanas vietas prasības auksta klimata apstākļos


Reģionos ar zemu apkārtējās vides temperatūru un augstu mitruma līmeni vai reģionos, kur novērojams liels sniega apjoms, noņemiet iesūkņēšanas restes, lai nodrošinātu pareizu darbību.

Nepilnīgs reģionu saraksts: Austrija, Čehijas Republika, Dānija, Igaunija, Somija, Vācija, Ungārija, Latvija, Lietuva, Norvēģija, Polija, Rumānija, Serbija, Slovākija, Zviedrija, ...

- 1 Izņemiet skrūves, kas tur iesūkņēšanas restes.
- 2 Noņemiet iesūkņēšanas restes un atbrīvojieties no tām.
- 3 Ieskrūvējiet skrūves atpakaļ iekārtā.



Aizsargājiet āra iekārtu no tiešiem saules stariem un nodrošiniet, ka āra iekārta NEKAD neapsniedz.



- a Sniega pārsegs vai šķūnis
- b Paaugstinājums
- c Dominējošā vēja virziens
- d Gaisa izvade

Jebkurā gadījumā nodrošiniet, ka zem iekārtas ir vismaz 300 mm brīvas vietas. Papildus nodrošiniet, ka iekārta ir novietota vismaz 100 mm virs iespējamā maksimālā sniega līmeņa. Papildinformāciju skatiet šeit: ["4.2 Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas montāža"](#) [9].

Apgabalos, kur uzsnieg daudz sniega, ir svarīgi izvēlēties tādu uzstādīšanas vietu, kur sniegs NEIETEKMĒ iekārtas darbību. Ja iespējama sānu snigšana, nodrošiniet, lai sniegs NEIETEKMĒTU siltummaiņa spirāli. Ja nepieciešams, uzstādiet sniega pārsegu vai šķūni un postamentu.

4.2 Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas montāža

4.2.1 Uzstādīšanas konstrukcijas nodrošināšana

Šajā tēmā tiek parādītas dažādas uzstādīšanas konstrukcijas. Tām visām izmantojiet M8 vai M10 enkurskrūvju, uzgriežņu un paplākšņu 4 komplektus. Jebkurā gadījumā nodrošiniet, ka zem iekārtas ir vismaz 300 mm brīvas vietas. Papildus nodrošiniet, ka iekārta ir novietota vismaz 100 mm virs iespējamā maksimālā sniega līmeņa.




INFORMĀCIJA

Skrūvju augšējā uz āru izvērztās daļas maksimālais augstums ir 15 mm.

4 Iekārtas uzstādīšana


1. opcija: uz montāžas kājiņām "pielāgojamas kājiņas ar atgāzni"



a Maksimālais sniega segas augstums

2. opcija: uz plastmasas montāžas kājiņām

Šajā gadījumā jūs varat izmantot skrūves, uzgriežņus, paplāksnes un atspērpaplāksnes, kas ir piegādāti kopā ar iekārtu kā piederumi.



4.2.2 Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas uzstādīšana



UZMANĪBU!



Lai izvairītos no savainojumiem, NEAIZTIECIET iekārtas gaisa ievadu un alumīnija ribas.



UZMANĪBU!


NENŅĒMIET kartona aizsargu, pirms iekārta nav pareizi uzstādīta.

- 1 Nesiet iekārtu, izmantojot tai piestiprinātās siksnas. Lai novērstu siksnas atvienošanās no iekārtas, vienlaicīgi velciet abus siksnas galus.




2 Rīkojoties ar iekārtu:

- Abus siksnas galus turiet vienā līmenī.
- Jūsu mugurai jābūt taisnai.



3 Uzstādiet ārpus telpām uzstādāmo iekārtu tikai šādi:

- (1) Novietojiet iekārtu vietā.
- (2) Noņemiet siksnas (izvelkot siksnas 1 galu).
- (3) Nostipriniet iekārtu.




a Gaisa izvade



PIEZĪME

Pareizi pielāgojiet iekārtu. Pārliecinieties, vai iekārtas aizmugurē NAV pārkares.

- 4 Noņemiet kartona aizsargu un norādījumu lapu.



4.2.3 Drenāžas nodrošināšana

Nodrošiniet, lai kondensācijas ūdeni var pareizi izvadīt.



INFORMĀCIJA

Ja nepieciešams, varat izmantot drenāžas panna (iegādājama atsevišķi), lai novērstu drenāžas ūdens pilēšanu.



PIEZĪME

Ja ārpus telpām uzstādāmās iekārtas drenāžas atveres ir bloķētas, nodrošiniet zem ārpus telpām uzstādāmās iekārtas vismaz 300 mm atstarpi.




PIEZĪME

Ja iekārtu NEVAR uzstādīt pilnīgi līdzenu, vienmēr pārliecinieties, vai slīpums ir vērsts pret iekārtas aizmuguri. Tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu pareizu drenāžu.

4.2.4 Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas apgāšanās novēršana

Ja iekārta ir uzstādīta vietā, kur spēcīgs vējš to var sagāzt, veiciet tālāk norādītās darbības:

- 1 Sagatavojiet 2 kabelus, kā norādīts tālāk esošajā ilustrācijā (ārējie piederumi).
- 2 Novietojiet 2 kabelus virs āra iekārtas.
- 3 Ievietojiet gumijas loksni starp kabeliem un āra iekārtu, lai kabeli neskrāpētu krāsu (ārējie piederumi).
- 4 Piestipriniet kabelu galus.
- 5 Nostiepiet kabelus.



4.3 Iekārtas atvēršana un aizvēršana


4.3.1 Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas atvēršana



BĪSTAMI: STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS



BĪSTAMI: APDEGUMU/APPLAUCĒŠANĀS BRIESMAS




4.3.2 Lai pagrieztu slēdžu kārbu

Uzstādīšanas laikā jums būs nepieciešama piekļuve āra iekārtas iekšdaļai. Lai atvieglotu piekļuvi no priekšpuses, pagrieziet iekārtas slēdžu kārbu, ievērojot tālāk sniegtos norādījumus:


Priekšnosacījums: Priekšējā plāksne ir noņemta.

- 1 Piespiediet uz leju slēdžu kārbas turētāja skavu.


5 Cauruļu uzstādīšana



2 Pagrieziet slēdžu kārbu no iekārtas.



3 Pagrieziet slēdžu kārbu atpakaļ, līdz tā pareizi nofiksēties slēdžu kārbas turētājā.




4.3.3 Āra iekārtas aizvēršana



PIEZĪME

Ātruma uzgrieznis. Pārliecinieties, ka augšējās skrūves ātruma uzgrieznis ir pareizi piestiprināts pie apkopes pārsega.



a Ātruma uzgrieznis

5 Cauruļu uzstādīšana

5.1 Ūdens cauruļu sagatavošana



PIEZĪME

Ja tiek izmantotas plastmasas caurules, pārliecinieties, ka tās ir pilnībā skābekli necaurlaidīgas (saskaņā ar standartu DIN 4726). Skābekļa difūzijai iekļūstot caurulēs, var rasties pārlieku liela korozija.



PIEZĪME


Ūdens kontūra prasības. Obligāti ievērojiet tālāk norādītās prasības par ūdens spiedienu un ūdens temperatūru. Papildu prasības par ūdens kontūru skatiet uzstādītāja atsauces rokasgrāmatā.

- **Ūdens spiediens.** Maksimālais ūdens spiediens ir 4 bāri. Nodrošiniet adekvātus ūdens kontūra aizsargpasākumus, lai garantētu, ka NETIEK pārsniegts maksimālais spiediens.
- **Ūdens temperatūra.** Visām uzstādītājām caurulēm un cauruļu piederumiem (vārstiem, savienojumiem...) ir JĀBŪT noturīgiem pret tālāk norādītajām temperatūras vērtībām:



INFORMĀCIJA

Šis attēls ir piemērs un var pilnībā NEATBILST jūsu sistēmai



(*) Maksimālā temperatūra cauruļvadu sistēmām un piederumiem

5.1.1 Ūdens tīpuma un plūsmas ātruma pārbaude

Minimālais ūdens tīpums

Pārbaudiet, vai kopējais ūdens tīpums sistēmā ir lielāks par minimālo ūdens tīpumu, NESKAITOT āra iekārtas iekšējo ūdens tīpumu:

Ja...	Tad minimālais ūdens tīpums ir...
Dzesēšanas darbība	15 l
Apsildes/atkausēšanas darbība un ārējā rezerves sildītāja komplekts ir	
Pieslēgts	15 l
NAV pieslēgts un...	
Atpakaļgaitas plūsmas temperatūra ir >15°C	20 l
Atpakaļgaitas plūsmas temperatūra ir ≤15°C	50 l



PIEZĪME

Nekādā gadījumā neizmantojiet par ūdens minimālo tīpumu mazāku ūdens daudzumu. Neievērojot šo norādījumu, iekārtai var rasties darbības traucējumi.



PIEZĪME

Ja cirkulāciju katrā telpas apsildes/dzesēšanas ciklā kontrolē attālās vadības vārsti, ir svarīgi, lai tiktu garantēts minimālais ūdens tīpums pat tad, ja visi vārsti ir aizvērti vai pārspiediena apiešanas vārsts ir uzstādīts telpas apsildes/dzesēšanas kontūra priekšā.

Minimālais plūsmas ātrums

Pārbaudiet, vai minimālais plūsmas ātrums (nepieciešams atkausēšanas/rezerves sildītāja darbības laikā (ja attiecināms)) tiek garantēts sistēmā visos apstākļos.

Ja darbība ir...	Tad minimālais nepieciešamais plūsmas ātrums ir...
Dzesēšana	10 l/min
Apsilde	6 l/min
BUH darbība	12 l/min
Apsilde atkausēšana	12 l/min



PIEZĪME

Ja ūdens kontūram ir pievienots glikols un ūdens kontūra temperatūra ir zema, lietotāja interfeisā NETIEK rādīts plūsmas ātrums. Šādā gadījumā minimālo plūsmas ātrumu var pārbaudīt, veicot sūkņa pārbaudi.



PIEZĪME

Ja cirkulāciju katrā vai konkrētā telpas apsildes ciklā kontrolē attālās vadības vārsti, ir svarīgi, lai būtu nodrošināts minimālais plūsmas ātrums pat tad, kad visi vārsti ir aizvērti. Ja nevar sasniegt minimālo plūsmas ātrumu, tiek rādīta kļūda 7H (nenotiek apsilde vai darbība).

Papildinformāciju skatiet uzstādītāja atsauces rokasgrāmatā.

Skatiet ieteiktās darbības, kas aprakstītas nodaļā "9.2 Kontrolsaraksts, nododot ekspluatācijā" ▶ 36].

5.2 Ūdens cauruļu pievienošana

5.2.1 Ūdens cauruļu pievienošana




PIEZĪME

NELIETOJĒT pārmērīgu spēku laikā, kad pieslēdzat vietējās caurules, un gādāiet, lai caurules būtu pareizi izlīdzinātas. Cauruļu deformēšanās var izraisīt iekārtas darbības traucējumus.




PIEZĪME

Objekta cauruļu pieslēgšanas laikā ar uzgriežņatslēgu noturiet vietā uzgriezni iekārtas iekšienē, lai nodrošinātu papildu sviru.



- 1 Pievienojiet noslēgvārstu (ar iebūvētu filtru) āra iekārtas ūdens ievadei, izmantojot vītņu hermētiku.



- a Ūdens IZVADE (skrūvsavienojums, vīrišķais, 1")
- b Ūdens IEVADE (skrūvsavienojums, vīrišķais, 1")
- c Noslēgvārsts ar iebūvētu filtru (komplektā ietvertais piederums) (2× skrūvsavienojums, sievišķais, 1")
- d Vītņu hermētiķis

- 2 Pievienojiet noslēgvārstam ēkas cauruli.
- 3 Pievienojiet ēkas cauruli āra iekārtas ūdens izvadam.



PIEZĪME

Par noslēgšanas vārstu ar iebūvētu filtru (piegādāts kā piederums):

- Vārsta uzstādīšana ūdens ievadā ir obligāta.
- Ņemiet vērā vārsta plūsmas virzienu.



PIEZĪME

Apkopes nolūkos ir ieteicams uzstādīt arī noslēgvārstu un drenāžas vietu ūdens IZVADES savienojumā. Šis noslēgvārsts un drenāžas vieta ir iegādājami atsevišķi.

5 Cauruļu uzstādīšana



PIEZĪME

Visos vietējos augstākajos punktos uzstādiet atgaisošanas vārstus.

5.2.2 Ūdens kontūra piepildīšana

Ūdens kontūra uzpildei izmantojiet atsevišķi iegādājamu uzpildes komplektu. Gādājiet, lai tiktu ievēroti piemērojamie tiesību akti.



PIEZĪME

Iekārtai ir automātiskais atgaisošanas vārsts. Pārliecinieties, ka tas ir atvērts. Visiem automātiskajiem atgaisošanas vārstiem sistēmā (iekārtā un vietējās caurulēs – ja tādas ir) pēc nodošanas ekspluatācijā jāpaliek atvērtiem.



5.2.3 Ūdens kontūra aizsardzība pret sasalšanu

Par aizsardzību pret aizsalšanu

Sals var radīt sistēmas bojājumus. Lai izvairītos no hidraulisko komponentu sasalšanas, programmatūra ir aprīkota ar īpašām aizsardzības pret sasalšanu funkcijām, piemēram, aizsardzību pret ūdens cauruļu sasalšanu un noteces novēršanu (skatiet uzstādītāja atsaucē rokasgrāmatu), kas ietver sūkņa aktivizēšanu zemas temperatūras gadījumā.

Tomēr strāvas padeves pārtraukuma gadījumā šīs funkcijas negarantē aizsardzību.

Lai ūdens kontūru aizsargātu pret sasalšanu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

- Pievienojiet ūdenim glikolu. Glikols pazemina ūdens sasalšanas punktu.
- Uzstādiet pretsasalšanas aizsargvārstus. Pretsasalšanas aizsargvārsti izvada ūdeni no sistēmas, lai tas nesasalst. Izolējiet pretsasalšanas aizsargvārstus līdīgi kā ūdens cauruļvadus, taču NEIZOLĒJIET šo vārstu ievadu un izvadu (izplūdi).



PIEZĪME

Ja ūdenim pievienojat glikolu, **NEUZSTĀDIET** pretsasalšanas aizsargvārstus. **Iespējamās sekas:** no pretsasalšanas aizsargvārstiem var izplūst glikols.



PIEZĪME

Ja ūdenim pievienojat glikolu, jums ir jāuzstāda arī plūsmas slēdzis (EKFLSW2).

Aizsardzība pret sasalšanu, izmantojot glikolu

Par aizsardzību pret aizsalšanu, izmantojot glikolu

Pievienojot glikolu, tiks pazemināts ūdens sasalšanas punkts.



SARGIETIES!

Etilēnglikols ir toksisks.



SARGIETIES!

Glikola klātbūtnes dēļ pastāv sistēmas korozijas risks. Brīvs glikols skābekļa klātbūtnē kļūst skābs. Šo procesu paātrina vara esamība un augsta temperatūra. Skābais brīvais glikols uzbrūk metāla virsmām un veido kontaktkorozijas šūnas, kas nopietni bojā sistēmu. Tādēļ ir svarīgi ievērot, lai:

- kvalificēts ūdens speciālists pareizi veiku ūdens apstrādi;
- glikola oksidēšanās rezultātā radušās skābes neitralizēšanai izvēlētos glikolu ar korozijas inhibitoriem;
- netiktu izmantots neviens automobiļu glikols, jo tā korozijas inhibitoriem ir ierobežots kalpošanas laiks un tie satur silikātus, kas var piesārņot un aizsprostot sistēmu;
- glikola sistēmās **NETIKTU** izmantotas cinkotas caurules, jo tās var izraisīt noteiktu glikola korozijas inhibitoru konkrētu komponentu nogulsņēšanos.



PIEZĪME

Glikols absorbē ūdeni no savas vides. Tādēļ NEPIEVENOJIET glikolu, kurš ir pakļauts gaisa iedarbībai. Atstājot neaizskrūvētu glikola konteineru vāku, palielinās ūdens koncentrācija. Šādā gadījumā glikola koncentrācija ir mazāka, nekā tiek pieņemts. Rezultātā hidraulikas komponenti var sasalt. Veiciet profilaktiskos pasākumus, lai nodrošinātu minimālu gaisa iedarbību uz glikolu.

Glikola veidi

Atļauts izmantot turpmāk norādītos glikola veidus:

- **Etilēnglikols;**
- **Propilēnglikols,** ietverot nepieciešamos inhibitorus, atbilstoši standartam EN1717 ir klasificējams kā III kategorijas viela.

Nepieciešamā glikola koncentrācija

Nepieciešamā glikola koncentrācija ir atkarīga no zemākās iespējamās āra temperatūras un tā, vai vēlaties sistēmu aizsargāt no pārsprāgšanas vai aizsalšanas. Lai novērstu sistēmas sasalšanu, ir jāpievieno vairāk glikola.

Pievienojiet glikolu atbilstoši tabulā sniegtajiem norādījumiem.

Zemākā iespējamā āra temperatūra	Aizsardzība pret pārsprāgšanu	Aizsardzība pret sasalšanu
–5°C	10%	15%
–10°C	15%	25%
–15°C	20%	35%
–20°C	25%	—
–25°C	30%	—
–30°C	35%	—



INFORMĀCIJA

- Aizsardzība pret pārsprāgšanu: glikols var novērst cauruļu pārsprāgšanu, bet **NEGARANTĒ**, ka caurulēs esošais šķidrums nevar nesasalst.
- Aizsardzība pret sasalšanu: glikols var novērst caurulēs esošā šķidruma sasalšanu.

**PIEZĪME**

- Atkarībā no glikola veida nepieciešamā koncentrācija var atšķirties. VIENMĒR salīdziniet iepriekš sniegtās tabulas prasības ar glikola ražotāja sniegtajām specifikācijām. Ja nepieciešams, ievērojiet glikola ražotāja sniegtos norādījumus.
- Pievienotā glikola koncentrācija NEKAD nedrīkst pārsniegt 35%.
- Ja šķidrums sistēmā sasilst, sūkni NEVAR palaist. Ņemiet vērā: novēršot tikai sistēmas pārraušanas iespējāmību, sistēmā iepildītais šķidrums tomēr var sasalt.
- Ja ūdens sistēmā nekustas, pastāv liela iespējāmība, ka sistēma var sasalt un tai var tikt radīti bojājumi.

Glikols un maksimālais atļautais ūdens daudzums

Ja ūdens kontūram tiek pievienots glikols, samazinās maksimālais sistēmai atļautais ūdens tilpums. Papildinformāciju skatiet uzstādītāja atsauces rokasgrāmatā (tēmā "Ūdens tilpuma un plūsmas ātruma pārbaude").

Glikola iestatījums**PIEZĪME**

Ja sistēmā ir iepildīts glikols, iestatījumam [E-0D] jāiestata vērtība 1. Ja glikola iestatījums NAV pareizi iestatīts, caurulēs esošais šķidrums var sasalt.

Aizsardzība pret sasalšanu, izmantojot pretsasalšanas aizsargvārstus**Par pretsasalšanas aizsargvārstiem**

Ja ūdenim nav pievienots glikols, var izmantot pretsasalšanas aizsargvārstus, kas izvada ūdeni no sistēmas, lai tas nesasalt.

- Uzstādiet pretsasalšanas aizsargvārstus (papildaprīkojums – iegādājams atsevišķi) visos objekta cauruļvadu zemākajos punktos.
- Kad tiek atvērti pretsasalšanas aizsargvārsti, parasti aizvērti vārsti (ieteicami – iegādājami atsevišķi) var novērst to, ka no iekšējām caurulēm tiek izvadīts viss ūdens.

**PIEZĪME**

Ja ir uzstādīti pretsasalšanas aizsargvārsti, iestatiet minimālo dzesēšanas iestatīto vērtību (pēc noklusējuma=7°C) vismaz par 2°C augstāku nekā pretsasalšanas aizsargvārsta maksimālā atvēšanas temperatūra. Ja tiks atlasīts zemāks kontrolpunkts, pretsasalšanas aizsargvārsti var tikt atvērti dzesēšanas darbības laikā.

Papildinformāciju skatiet uzstādītāja atsauces rokasgrāmatā.

5.2.4 Ūdens cauruļu izolēšana

Caurules visā ūdens ķēdē ir JĀIZOLĒ, lai nepieļautu kondensāta veidošanos dzesēšanas laikā un apsildes un dzesēšanas kapacitātes samazināšanos.

Āra ūdens cauruļu izolācija**PIEZĪME**

Āra ūdens caurules. Pārliecinieties, vai āra caurules ir izolētas atbilstoši norādījumiem, lai izvairītos no iespējamajiem apdraudējumiem.

Caurulēm, kas tiek uzstādītas brīvā gaisa telpā, ieteicams nodrošināt tālāk tabulā norādīto minimālo izolācijas biezumu (pie $\lambda=0,039$ W/mK).

Caurules garums (m)	Minimālais izolācijas biezums (mm)
<20	19
20~30	32
30~40	40
40~50	50

Citos gadījumos minimālo izolācijas biezumu var noteikt, izmantojot rīku Hydronic Piping Calculation.

Rīks Hydronic Piping Calculation ir daļa no apsildes risinājumu navigators Heating Solutions Navigator, kas ir pieejams tīmekļa vietnē <https://professional.standbyme.daikin.eu>.

Ja nevarat piekļūt Heating Solutions Navigator, sazinieties ar izplatītāju.

Ievērojot minēto ieteikumu, tiks nodrošināta atbilstoša iekārtas darbība, tomēr vietējie noteikumi var atšķirties, un tie ir jāievēro.

6 Elektroinstalācija**BĪSTAMI: STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS****SARGIETIES!**

Kā strāvas padeves kabeļus VIENMĒR izmantojiet daudzdzīslu kabeļus.

**UZMANĪBU!**

NESPIEDIET kabeļus iekārtā un neievietojiet tajā lieko kabeļa gabalu.

**PIEZĪME**

Attālumam starp augstsprieguma un zemsprieguma kabeļiem ir jābūt vismaz 50 mm.

6.1 Par elektrisko saderību

Aprīkojums atbilst EN/IEC 61000-3-12 (Eiropas/starptautiskajam tehniskajam standartam, kas norāda strāvas harmoniku ierobežojumus iekārtām, kas pievienotas publiskajām zemsprieguma sistēmām ar ieejas strāvu >16 A un ≤75 A vienai fāzei).

6.2 Norādes par elektroinstalācijas vadu pievienošanu**Pievilkšanas spēks**

Vienums	Pievilkšanas griezes moments (N•m)
X1M	2,45 ±10%
X2M	0,88 ±10%
X3M	0,88 ±10%
X4M	2,45 ±10%
X5M	0,88 ±10%
X7M	0,88 ±10%
X9M	2,45 ±10%
X10M	0,88 ±10%

6.3 Savienojumi ar āra iekārtu

Vienums	Apraksts
Strāvas padeve (galvenā)	Skatiet šeit: "6.3.2 Elektrotīkla strāvas padeves avota pievienošana" ▶ 17].


6 Elektroinstalācija

Viensums	Apraksts
Lietotāja interfeiss	Skatiet šeit: "6.3.3 Lietotāja saskarnes pievienošana" ▶ 18].
Noslēgvārsts	Skatiet šeit: "6.3.4 Noslēgšanas vārsta pievienošana" ▶ 20].
Elektrības skaitītāji	Skatiet šeit: "6.3.5 Elektrības skaitītāju pievienošana" ▶ 20].
Signāla izvade	Skatiet šeit: "6.3.6 Signāla izvada pievienošana" ▶ 20].
Telpas dzesēšanas/sildīšanas darbības vadība	Skatiet šeit: "6.3.7 Telpas dzesēšanas/apsildes IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS izvada pievienošana" ▶ 21].
Pārslēgšanās uz ārējā siltuma avota vadību	Skatiet šeit: "6.3.8 Pārslēgšanās uz ārējo siltuma avotu pievienošana" ▶ 21].
Strāvas patēriņa digitālā ievade	Skatiet šeit: "6.3.9 Strāvas patēriņa digitālo ievadu pievienošana" ▶ 22].
Drošības termostats	Skatiet šeit: "6.3.10 Drošības termostata pieslēgšana (parasti aizvērts kontakts)" ▶ 22].
Smart Grid	Skatiet šeit: "6.3.11 Smart Grid pieslēgšana" ▶ 22].
Rezerves sildītāja komplekts + Apiešanas vārsta komplekts	Skat. "6.3.12 Ārējā rezerves sildītāja komplekts" ▶ 24]
Telpas termostats (vadu vai bezvadu)	 Bezvadu telpas termostata gadījumā skatiet: - Uzstādīšanas rokasgrāmata bezvadu telpas termostatam - Pielikuma grāmata papildaprīkojumam  Vadu telpas termostata gadījumā skatiet: - Uzstādīšanas rokasgrāmata vadu telpas termostatam - Pielikuma grāmata papildaprīkojumam  Vadi: 0,75 mm² Maksimālā strāvas plūsma: 100 mA  Galvenajai zonai: [2.9] Regulēšana [2.A] Ār. termostata tips Papildu zonai: [3.A] Ār. termostata tips [3.9] (tikai lasāms) Regulēšana
Attālais āra sensors	 Skatiet šeit: - Attālā āra sensora uzstādīšanas rokasgrāmata - Pielikuma grāmata papildaprīkojumam  Vadi: 2×0,75 mm²  [9.B.1]=1 (Ārējais sensors = Āra) [9.B.2] Ārējā apk. vides sensora korekcija [9.B.3] Vidējās vērtības noteikšanas laiks

Viensums	Apraksts
Attālais iekštelpu sensors	 Skatiet šeit: - Attālā iekštelpu sensora uzstādīšanas rokasgrāmata - Pielikuma grāmata papildaprīkojumam  Vadi: 2×0,75 mm²  [9.B.1]=2 (Ārējais sensors = Telpa) [1.7] Telpas sensora korekcija
Cilvēka komforta saskarne	 Skatiet šeit: - Cilvēka komforta saskarnes uzstādīšanas un ekspluatācijas rokasgrāmata - Pielikuma grāmata papildaprīkojumam  Vadi: 2×(0,75~1,25 mm²) Maksimālais garums: 500 m  [2.9] Regulēšana [1.6] Telpas sensora korekcija
WLAN kasetne	 Skatiet šeit: - WLAN kasetnes uzstādīšanas rokasgrāmata - Uzstādītāja rokasgrāmata  —  [D] Bezvadu vārteja
Plūsmas slēdzis	 Skatiet plūsmas slēdža uzstādīšanas rokasgrāmatu  Vadi: 2×0,5 mm²  —

Papildu komponentu izvietošana


Tālāk sniegtajā ilustrācijā ir parādīts papildu komponentu izvietojums, kas jums ir jāuzstāda ārā iekārtai, ja izmantojat noteiktus papildaprīkojuma komplektus.



- a Plūsmas slēdzis (EKFLSW2)
- b Pieprasījuma PCB (A8P: EKRP1AHTA)
- c Ciparu ievadizvades PCB (A4P: EKRP1HBAA)
- d Smart Grid releja komplekts (EKRELSG)

6.3.1 Elektroinstalācijas vadu pievienošana ārā iekārtai

- 1 Atveriet apkopes pārsegu. Skatiet šeit: "4.3.1 Ārpas telpām uzstādāmās iekārtas atvēršana" [p. 11]. Ja nepieciešams, pagrieziet slēdžu kārbu. Skatiet šeit: "4.3.2 Lai pagrieztu slēdžu kārbu" [p. 11].
- 2 Ievietojiet kabelus ierīces aizmugurē un izvadiet tos caur iekārtu pie attiecīgajiem spaiļu blokiem.



- a Augstsprieguma papildaprīkojumi
- b Zemsprieguma papildaprīkojumi
- c Rezerves sildītāja strāvas padeve (ja iekārta ir ar iebūvētu rezerves sildītāju)
Vadojums rezerves sildītāja komplektam (ja ir ārējā rezerves sildītāja komplekts)
- d Iekārtas strāvas padeve

- 3 Pievienojiet vadus attiecīgajām spailēm un nostipriniet kabelus, izmantojot kabelu savilcējus.

6.3.2 Elektrotīkla strāvas padeves avota pievienošana



Šajā tēmā tiek aprakstīti 2 iespējamie veidi, kā pieslēgt tīkla strāvas padevi:

- Normāla kWh nomināla barošanas bloka gadījumā
- Vēlamā kWh nomināla barošanas bloka gadījumā

Normāla kWh nomināla barošanas bloka gadījumā

	Normāla kWh nomināla strāvas padeve	Vadi: 1N+GND Maksimālā strāvas plūsma: skatiet iekārtas tehnisko datu plāksnīti.
	—	—

- 1 Savienojiet šādā veidā:




- 2 Kabelus ar kabelu savilcējiem piestipriniet pie kabelu savilcēju uzkarēm.


Vēlamā kWh nomināla barošanas bloka gadījumā

	Vēlamā kWh nomināla barošanas bloks	Vadi: 1N+GND Maksimālā strāvas plūsma: skatiet iekārtas tehnisko datu plāksnīti.
	Atsevišķa normāla kWh nomināla strāvas padeve	Vadi: 1N Maksimālā strāvas plūsma: 6,3 A
	Vēlamās kWh nomināla strāvas padeves kontakti	Vadi: 2x(0,75~1,25 mm²) Maksimālais garums: 50 m. Vēlamās kWh nomināla strāvas padeves kontakti: 16 V līdzstrāvas noteikšana (PCB nodrošinātais spriegums). Kontaktam bez sprieguma ir jānodrošina minimālā izmantojamā slodze: līdzstrāvas 15 V, 10 mA.
	[9.8] Energoapgāde par samazinātu tarifu	—

- 1 Pieslēdziet vēlamā kWh nomināla strāvas padevi.



6 Elektroinstalācija





- 2 Ja nepieciešams, pieslēdziet atsevišķu normāla kWh nomināla strāvas padevi.



INFORMĀCIJA

Dažiem vēlamā kWh nomināla strāvas padeves veidiem ir nepieciešama atsevišķa normāla kWh nomināla strāvas padeve uz āra iekārtu. Tas ir nepieciešams tālāk norādītajos gadījumos:


- ja vēlamā kWh nomināla strāvas padeve ir pārtraukta, kad aktīva VAI
- ja āra iekārtas ūdens modulim nav atļauts strāvas patēriņš ar vēlamā kWh nomināla strāvas padevi, kad tas ir aktīvs.



- 3 Pievienojiet vēlamās strāvas padeves kontaktu.



- 4 Atsevišķas normāla kWh nomināla strāvas padeves gadījumā atvienojiet X11Y no X11YA un pievienojiet X11Y pie X11YB.



- 5 Kabeļus ar kabeļu savilcējiem piestipriniet pie kabeļu savilcēju uzkarēm.

6.3.3 Lietotāja saskarnes pievienošana


Šajā tēmā tiek aprakstīts tālāk norādītais:

- Lietotāja interfeisa kabeļa savienošana ar āra iekārtu.
- Lietotāja interfeisa instalēšana, un lietotāja interfeisa kabeļa pievienošana tam.
- (ja nepieciešams) Lietotāja interfeisa atvēršana pēc tā instalēšanas.


Lietotāja interfeisa kabeļa savienošana ar āra iekārtu

	Vadi: 4×(0,75~1,25 mm²)
	Maksimālais garums: 200 m
	[2.9] Regulēšana
	[1.6] Telpas sensora korekcija

- 1 Savienojiet lietotāja interfeisa kabeli ar āra iekārtu. Kabeli ar kabeļu savilcējiem piestipriniet kabeļu savilcēju uzkarēm.




- a Lietotāja interfeiss: nepieciešams darbībai. Tiek piegādāts ar iekārtu kā piederums.



Lietotāja interfeisa instalēšana, un lietotāja interfeisa kabeļa pievienošana tam


Jums ir nepieciešami šādi lietotāja interfeisa piederumi (tiek piegādāti iekārtas augšdaļā):



- a Priekšējā plāksne
b Aizmugurējā plāksne
c Skrūves
d Sienas dībeļi

1 Uzstādiet aizmugurējo plāksni pie sienas.

- Izmantojiet 2 skrūves un sienas dībeļus.
- Izmantojiet jebkuru no 6 atverēm. Atveres sader ar standarta elektrokārbas pagarinātājiem 60 mm.




a Atveres

- b Elektrokārbas pagarinātājs (iegādājams atsevišķi)

2 Savienojiet lietotāja interfeisa kabeli ar lietotāja interfeisu.


- Izvēlieties vienu no 4 iespējamiem vadu ievadiem (a, b, c vai d).
- Ja izvēlaties kreiso vai labo pusi, izveidojiet atveri kabelim tajā korpusa daļā, kurā korpusa ir plānāks.



- a Augšējā puse
b Kreisā puse
c Apakšējā puse
d Labā puse

3 Uzstādiet priekšējo plāksni.

- Salāgojiet izvietošanas tapas un piespiediet priekšējo plāksni pie aizmugurējās plāksnes, līdz tā ar klikšķi nofiksēties vietā.
- Savienotāja tapas automātiski ievietosies pareizi.




- a Izvietošanas tapas
b Savienotāja tapas

Lietotāja interfeisa atvēršana pēc tā instalēšanas


Ja jums ir nepieciešams atvērt lietotāja interfeisu pēc tā instalēšanas, rīkojieties šādi:

1 Izņemiet WLAN kasetni un USB zibatmiņu (ja ir).



6 Elektroinstalācija

- 2 Piespiediet aizmugurējā plāksni katrā no 4 vietām, kurās atrodas fiksatori.



6.3.4 Noslēgšanas vārsta pievienošana

INFORMĀCIJA


Noslēgšanas vārsta izmantošanas piemērs. Ja ir viena LWT zona un ir zemgrīdas apsildes un ventilatora spirāļu iekārtu kombinācija, uzstādiet noslēgvārstu pirms zemgrīdas apsildes, lai novērstu kondensāta veidošanos uz grīdas dzesēšanas darbības laikā.

	Vadi: 2x0,75 mm ²
	Maksimālā strāvas plūsma: 100 mA
	230 V maiņstrāva, ko nodrošina PCB

- 1 Atveriet apkopes pārsegu. Skatiet šeit: ["4.3.1 Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas atvēršana"](#) ▶ 11].
- 2 Pievienojiet vārsta vadības kabeli atbilstošajām spailēm, kā parādīts tālāk sniegtajā attēlā.

PIEZĪME

Pievienojiet tikai NO (parasti atvērtos) vārstus.



- 3 Kabeli ar kabelu savilcējiem piestipriniet kabelu savilcēju uzkarēm.


6.3.5 Elektrības skaitītāju pievienošana

	Vadi: 2 (uz metru) x 0,75 mm ²
	Elektrības skaitītāji: 12 V līdzstrāvas impulsa noteikšana (PCB nodrošinātais spriegums)
	[9.A] Enerģijas mērīšana

INFORMĀCIJA

Ja elektrības skaitītājam ir tranzistora izvads, pārbaudiet polaritāti. Pozitīvā polaritāte ir JĀPIEVIENO pie X5M/6 un X5M/4; negatīvā polaritāte jāpievieno pie X5M/5 un X5M/3.

- 1 Atveriet apkopes pārsegu. Skatiet šeit: ["4.3.1 Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas atvēršana"](#) ▶ 11].
- 2 Pievienojiet elektrības skaitītāja kabeli atbilstošajām spailēm, kā parādīts tālāk sniegtajā attēlā.




- 3 Kabeli ar kabelu savilcējiem piestipriniet kabelu savilcēju uzkarēm.

6.3.6 Signāla izvada pievienošana

	Vadi: (2+1)x0,75 mm ²
	Maksimālā jauda: 0,3 A, 250 V maiņstr.
	[9.D] Trauksmes signāla izvade

- 1 Atveriet apkopes pārsegu. Skatiet šeit: ["4.3.1 Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas atvēršana"](#) ▶ 11].
- 2 Pievienojiet signāla izvada kabeli atbilstošajām spailēm, kā parādīts tālāk sniegtajā attēlā.

	1+2	Signāla izvadei pievienotie vadi
	3	Vadi starp X2M un A4P
	A4P	Ir jāuzstāda EKR1HBAA.



a Ir jāuzstāda EKRP1HBAA.

**SARGIETIES!**

Vads ar noņemtu izolāciju. Pārliecinieties, vai vads ar noņemtu izolāciju nevar saskarties ar ūdeni, kas iespējams ir uz apakšējās plāksnes.

- 3 Kabeļi ar kabeļu savilcējiem piestipriniet kabeļu savilcēju uzkarēm.

6.3.7 Telpas dzesēšanas/apsildes IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS izvada pievienošana

**INFORMĀCIJA**

Apsilde ir attiecināma tikai reversīvo modeļu gadījumos.





Vadi: (2+1)×0,75 mm²

Maksimālā jauda: 0,3 A, 250 V maiņstr.



- Atveriet apkopes pārsegu. Skatiet šeit: "[4.3.1 Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas atvēršana](#)" [p 11].
- Pievienojiet telpas dzesēšanas/apsildes IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS izvada kabeļi atbilstošajām spailēm, kā parādīts tālāk sniegtajā attēlā.



a Ir jāuzstāda EKRP1HBAA.

**SARGIETIES!**

Vads ar noņemtu izolāciju. Pārliecinieties, vai vads ar noņemtu izolāciju nevar saskarties ar ūdeni, kas iespējams ir uz apakšējās plāksnes.

- 3 Kabeļi ar kabeļu savilcējiem piestipriniet kabeļu savilcēju uzkarēm.

6.3.8 Pārslēgšanas uz ārējo siltuma avotu pievienošana

**INFORMĀCIJA**

Divvērtīga darbība ir iespējama tikai 1 izplūdes ūdens temperatūras zonas gadījumā ar:

- telpu termostata vadības ierīci, VAI
- ārējā telpu termostata vadības ierīci.



Vadi: 2×0,75 mm²


Maksimālā jauda: 0,3 A, 250 V maiņstr.

Minimālā slodze: 20 mA, 5 V līdzstr.




[9.C] Bivalentis

- Atveriet apkopes pārsegu. Skatiet šeit: "[4.3.1 Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas atvēršana](#)" [p 11].
- Pievienojiet pārslēgšanas uz ārējo siltuma avota kabeļi atbilstošajām spailēm, kā parādīts tālāk sniegtajā attēlā.



6 Elektroinstalācija





a Ir jāuzstāda EKR1HBAA.

- 3 Kabeli ar kabelu savilcējiem piestipriniet kabelu savilcēju uzkarēm.

6.3.9 Strāvas patēriņa digitālo ievadu pievienošana

	Vadi: 2 (uz ievades signālu)×0,75 mm ²
	Jaudas ierobežošanas digitālie ievadi: 12 V līdzstrāvas / 12 mA noteikšana (PCB nodrošinātais spriegums)
	[9.9] Enerģijas patēriņa kontrole.

- 1 Atveriet apkopes pārsegu. Skatiet šeit: "4.3.1 Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas atvēršana" ▶ 11].
- 2 Pievienojiet strāvas patēriņa digitālās ievades kabeli atbilstošajām spailēm, kā parādīts tālāk sniegtajā attēlā.





a Ir jāuzstāda EKR1AHTA.

- 3 Kabeli ar kabelu savilcējiem piestipriniet kabelu savilcēju uzkarēm.

6.3.10 Drošības termostata pieslēgšana (parasti aizvērts kontakts)

	Vadi: 2×0,75 mm ²
	Maksimālais garums: 50 m
	Drošības termostata kontakts: 16 V līdzstrāvas noteikšana (PCB nodrošinātais spriegums). Kontakts bez sprieguma ir jānodrošina minimālā izmantojamā slodze: līdzstrāvas 15 V, 10 mA.
	—

- 1 Atveriet apkopes pārsegu. Skatiet šeit: "4.3.1 Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas atvēršana" ▶ 11].
- 2 Pievienojiet drošības termostata (parasti aizvērts) kabeli atbilstošajām spailēm, kā parādīts tālāk sniegtajā attēlā.



a Noņemiet tilslēgu

- 3 Kabeli ar kabelu savilcējiem piestipriniet kabelu savilcēju uzkarēm.



PIEZĪME

Obligāti izvēlieties un uzstādiat drošības termostatu atbilstoši spēkā esošo tiesību aktu prasībām.

Jebkurā gadījumā, lai izvairītos no nevajadzīgas drošības termostata nostrādāšanas, ieteicams ievērot tālāk sniegtos norādījumus.

- Drošības termostatom ir jābūt automātiski atiestatāmam.
- Drošības termostata maksimālajam temperatūras svārstību līmenim jābūt 2°C/min.



PIEZĪME

Kļūda. Ja noņemsiet tilslēgu (atvērta ķēde), bet NEPIESLĒGSIET drošības termostatu, parādīsies apturēšanas kļūda 8H-03.

6.3.11 Smart Grid pieslēgšana

Šajā tēmā tiek aprakstīti 2 iespējamie veidi, kā pieslēgt āra iekārtu pie Smart Grid:

- Ja ir zemsprieguma Smart Grid kontakti

- Ja ir augstsprieguma Smart Grid kontakti. Ir nepieciešams uzstādīt Smart Grid releja komplektu (EKRELSG).

2 ienākošie Smart Grid kontakti var aktivizēt šādus Smart Grid režīmus:

Smart Grid kontakts		Smart Grid darbības režīms
1	2	
0	0	Brīvā darbība;
0	1	Piespiedu izsl.
1	0	Ieteicams iesl.
1	1	Piespiedu iesl.


Smart Grid impulsu mērītāja izmantošana nav obligāta:

Ja Smart Grid impulsu mērītājs ir...	Tad [9.8.8] Ierobežojuma iestatīšanas kW ir...
Izmantots ([9.A.2] 2. elektrības skaitītājs ≠ Nevieni)	Nav attiecināms
Nav izmantots ([9.A.2] 2. elektrības skaitītājs = Nevieni)	Attiecināms

Ja ir zemsprieguma Smart Grid kontakti

	Vadi (Smart Grid impulsu skaitītājs): 0,5 mm ² Vadi (zemsprieguma Smart Grid kontakti): 0,5 mm ²
	[9.8.4]=3 (Energoapgāde par samazinātu tarifu = Smart grid) [9.8.5] Smart grid darbības režīms [9.8.6] Atļaut elektriskos sildītājus [9.8.7] Iespējot enerģijas uzkrāšanu telpu apsildei [9.8.8] Ierobežojuma iestatīšanas kW



Smart Grid vadojums zemsprieguma kontaktu gadījumā ir šāds:



a Tiltslēgs (uzstādīts rūpnīcā). Ja jūs pieslēdzat arī drošības termostatu (Q4L), nomainiet tiltslēgu pret drošības termostata vadiem.

- S4S** Smart Grid impulsu mērītājs (papildaprīkojums)
1/S10S Zemsprieguma Smart Grid kontakts 1
2/S11S Zemsprieguma Smart Grid kontakts 2

1 Savienojiet vadus šādā veidā:




2 Kabeļus ar kabeļu savilcējiem piestipriniet pie kabeļu savilcēju uzkarēm.

Ja ir augstsprieguma Smart Grid kontakti

	Vadi (Smart Grid impulsu skaitītājs): 0,5 mm ² Vadi (augstsprieguma Smart Grid kontakti): 1 mm ²
	[9.8.4]=3 (Energoapgāde par samazinātu tarifu = Smart grid) [9.8.5] Smart grid darbības režīms [9.8.6] Atļaut elektriskos sildītājus [9.8.7] Iespējot enerģijas uzkrāšanu telpu apsildei [9.8.8] Ierobežojuma iestatīšanas kW

Smart Grid vadojums augstsprieguma kontaktu gadījumā ir šāds:



STEP 1 Smart Grid releja komplekta uzstādīšana

STEP 2 Zemsprieguma savienojumi

STEP 3 Augstsprieguma savienojumi

1 Augstsprieguma Smart Grid kontakts 1

2 Augstsprieguma Smart Grid kontakts 2

K1A Relejs Smart Grid kontakts 1

K2A Relejs Smart Grid kontakts 2


a, b Releju spirāles puses

c, d Releju kontaktu puses

e Tiltslēgs (uzstādīts rūpnīcā). Ja jūs pieslēdzat arī drošības termostatu (Q4L), nomainiet tiltslēgu pret drošības termostata vadiem.

S4S Smart Grid impulsu mērītājs (papildaprīkojums)

1 Uzstādiet Smart Grid releja komplekta komponentes šādā veidā:



K1A Relejs Smart Grid kontakts 1


K2A Relejs Smart Grid kontakts 2

X10M Spaiļu bloks


a Skrūves X10M

6 Elektroinstalācija


- b Skrūves K1A un K2A
- c Uzlīmes, kas jāuzlīmē uz augstsprieguma vadiem
- d Vadi starp relejiem un X5M (AWG22 ORG)
- e Vadi starp relejiem un X10M (AWG18 RED)




2 Savienojiet zemsprieguma vadus šādā veidā:




S4S Smart Grid impulsu mērītājs (papildaprīkojums)



3 Savienojiet augstsprieguma vadus šādā veidā:



- 1 Augstsprieguma Smart Grid kontakts 1
- 2 Augstsprieguma Smart Grid kontakts 2



4 Kabeļus ar kabeļu savilcējiem piestipriniet pie kabeļu savilcēju uzkarēm. Ja nepieciešams, sasieniet lieko kabeļa garumu ar kabeļu savilcēju.

6.3.12 Ārējā rezerves sildītāja komplekts

Reversīvajiem modeļiem varat uzstādīt ārējā rezerves sildītāja komplektu (EKLBUHCB6W1).

Ja tā darīsiet, noteiktos apstākļus jums būs jāuzstāda arī apiešanas vārsta komplekts (EKMBHBP1).

Skatiet šeit:

- ["Rezerves sildītāja komplekta pievienošana" \[p 24\]](#)
- ["Apiešanas vārsta komplekta nepieciešamība" \[p 26\]](#)
- ["Apiešanas vārsta komplekta pievienošana" \[p 27\]](#)

Rezerves sildītāja komplekta pievienošana

Ārējā rezerves sildītāja komplekta uzstādīšana ir aprakstīta komplekta uzstādīšanas rokasgrāmatā. Taču dažas tās daļas aizstāj šeit aprakstītā informācija. Tas attiecas uz tālāk norādīto:

- Rezerves sildītāja komplekta strāvas padeves pievienošana
- Rezerves sildītāja komplekta pievienošana pie āra iekārtas

	Vadi: skatiet rezerves sildītāja komplekta uzstādīšanas rokasgrāmatu
	[9.3] Rezerves sildītājs

Rezerves sildītāja komplekta strāvas padeves pievienošana



UZMANĪBU!

Lai garantētu, ka iekārta ir pilnībā saņemta, VIENMĒR pievienojiet rezerves sildītāja strāvas padevi un saņemējuma kabeli.



SARGIETIES!

Rezerves sildītājam IR JĀBŪT īpaši paredzētam barošanas blokam, un tam IR JĀBŪT aizsargātam ar drošības ierīcēm, kuras tiek pieprasītas saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.



Atkarībā no konfigurācijas (vadi pie X14M, un iestatījumi sadaļā [9.3] Rezerves sildītājs) rezerves sildītāja kapacitāte var atšķirties. Pārlicinieties, vai strāvas padeve atbilst rezerves sildītāja kapacitātei, kā norādīts tabulā tālāk.

Rezerves sildītāja veids	Rezerves sildītāja kapacitāte	Strāvas padeve	Maksimālā strāvas plūsma	$Z_{\max}(\Omega)$
*6W	3 kW	1N~ 230 V	13 A	—
	6 kW	1N~ 230 V	26 A ^{(a)(b)}	—
	6 kW	3N~ 400 V	8,6 A	—
	9 kW	3N~ 400 V	13 A	—

^(a) Šī iekārta atbilst Standarta EN/IEC 61000-3-11 prasībām (Eiropas/starptautiskais tehniskais standarts, kurā noteikti sprieguma izmaiņu, sprieguma svārstību un mirgošanas ierobežojumi publisko zemsprieguma sistēmu iekārtām ar nominālo strāvu ≤ 75 A), ar nosacījumu, ka iekārtas pretestība Z_{sys} ir mazāka par vai vienāda ar $Z_{\max}$ savienojuma punktā starp lietotāja padevi un publisko sistēmu. Ierīces uzstādītājam vai lietotājam ir jānodrošina, ka aprīkojums tiek pievienots tikai tādām strāvas padevēm avotam, kurā sistēmas pretestība Z_{sys} ir mazāka par vai vienāda ar $Z_{\max}$ (ja nepieciešams, var konsultēties ar sadales tīklu operatoru).

^(b) Elektroiekārta atbilst Standarta EN/IEC 61000-3-12 prasībām (Eiropas/starptautiskais tehniskais standarts, kurā noteiktas strāvas augstāko harmoniku robežas, ko rada publiskām zemsprieguma sistēmām pieslēgtas ierīces, kuru ieejas strāva >16 A un ≤ 75 A uz fāzi).

- 1 Pievienojiet rezerves sildītāja strāvas padeves avotu. 4 polu drošinātājs tiek izmantots F1B.
- 2 Ja nepieciešams, pārveidojiet spailis X14M savienojumu.




- 3 Kabeļi ar kabeļu savilcējiem piestipriniet kabeļu savilcēju uzkarēm.

Rezerves sildītāja pievienošanas laikā iespējama nepareiza vadu savienošana. Lai noteiktu iespējamo nepareizo vadu savienojumu, ieteicams izmērīt sildītāja elementu pretestības vērtību. Atkarībā no kapacitātes un strāvas padeves jābūt tālāk norādītajām pretestības vērtībām (skatiet tabulu tālāk). Pretestību VIENMĒR mēriet uz kontaktora spailēm K1M, K2M un K5M.

		3 kW 1N~ 230 V	6 kW 1N~ 230 V	6 kW 3N~ 400 V	9 kW 3N~ 400 V
K1M/1	K5M/13	52,9 Ω	52,9 Ω	∞	∞
	K1M/3	∞	105,8 Ω	105,8 Ω	105,8 Ω
	K1M/5	∞	158,7 Ω	105,8 Ω	105,8 Ω
K1M/3	K1M/5	26,5 Ω	52,9 Ω	105,8 Ω	105,8 Ω
K2M/1	K5M/13	∞	26,5 Ω	∞	∞
	K2M/3	∞	∞	52,9 Ω	52,9 Ω
	K2M/5	∞	∞	52,9 Ω	52,9 Ω
K2M/3	K2M/5	52,9 Ω	52,9 Ω	52,9 Ω	52,9 Ω
K1M/5	K2M/1	∞	132,3 Ω	∞	∞


Piemērs: pretestības mērījums starp K1M/1 un K5M/13:



Rezerves sildītāja komplekta pievienošana pie āra iekārtas

Vadojums starp rezerves sildītāja komplektu un āra iekārtu ir šāds:

6 Elektroinstalācija




- A** Āra iekārta
B Rezerves sildītāja komplekts
HV Augstsprieguma savienojumi (rezerves sildītāja termālais aizsargs + rezerves sildītāja savienojums)
LV Zemsprieguma savienojums (rezerves sildītāja termistors)




PIEZĪME

Attālumam starp augstsprieguma un zemsprieguma kabeļiem ir jābūt vismaz 50 mm.



- 1** Rezerves sildītāja komplektam pieslēdziet LV un HV kabeļus pie atbilstošajām spailēm, kā parādīts tālāk esošajā ilustrācijā.



- 2** Āra iekārtai pieslēdziet HV kabeļus pie atbilstošajām spailēm, kā parādīts tālāk esošajā ilustrācijā.




- 3** Āra iekārtai pieslēdziet LV kabeļus pie atbilstošajām spailēm, kā parādīts tālāk esošajā ilustrācijā.



- 4** Kabeļus ar kabeļu savilcējiem piestipriniet pie kabeļu savilcēju uzkarēm.

Apiešanas vārsta komplekta nepieciešamība

Reversīvajās sistēmās (apsilde+dzesēšana), kurās ir uzstādīts ārējā rezerves sildītāja komplekts, vārstu komplekta EKMBHBP1 uzstādīšana ir nepieciešama, ja rezerves sildītājā ir paredzama kondensāta veidošanās.



7 Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas uzstādīšanas pabeigšana

Piemērs: Norādītā ir apkārtējās vides temperatūra 25°C un relatīvais mitrums 40%. Ja izplūdes ūdens iztvaikošanas temperatūra ir <12°C, radīsies kondensāts.


Piezīme: Papildinformāciju skatiet psihometriskajā diagrammā.

Apiešanas vārsta komplekta pievienošana



Šajā tēmā norādītā informācija aizstāj informāciju, kas ir sniegta apiešanas vārsta komplekta norādījumu lapā.

	Vadi: 3×0,75 mm ²
	—



Apiešanas vārsta komplekta komponentes ir tālāk norādītās. Jums ir nepieciešams tikai **B** un **D**.



1 Integrējiet sistēmā komponentes **B** un **D** šādā veidā:



2 Āra iekārtai pieslēdziet **B** pie atbilstošajām spailēm, kā parādīts tālāk esošajā ilustrācijā.



3 Kabeļi ar kabeļu savilcējiem piestipriniet kabeļu savilcēju uzkarēm.

7 Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas uzstādīšanas pabeigšana

7.1 Kompresora izolācijas pretestības pārbaude



PIEZĪME

Ja pēc uzstādīšanas dzesētājs uzkrājas kompresorā, izolācijas pretestība polos var samazināties, taču, ja tā ir vismaz 1 MΩ, iekārta nesabojāsies.

- Izolācijas mērīšanai izmantojiet 500 V mega testeru.
- Mega testeru NEIZMANTOJIET zemsprieguma ķēdēm.

1 Izolācijas pretestību mēriet polos.

Ja	Tad
≥1 MΩ	Izolācijas pretestība ir laba. ŠT procedūra ir pabeigta.
<1 MΩ	Izolācijas pretestība nav laba. Pāreijiet pie nākamās darbības.

2 IESLĒDZIET strāvas padevi un atstāiet to ieslēgtu uz 6 stundām.

Rezultāts: Kompresors uzsils, un tajā esošais dzesētājs iztvaikos.

3 Vēlreiz izmēriet izolācijas pretestību.

8 Konfigurācija



INFORMĀCIJA

Apsilde ir attiecināma tikai reversīvo modeļu gadījumos.

8.1 Pārskats: konfigurācija

Šajā nodaļā ir aprakstīts, kas ir jādara un jāzina, lai konfigurētu sistēmu pēc tās uzstādīšanas.



PIEZĪME

Šajā nodaļā ir paskaidrota tikai pamatkonfigurācija. Lai iegūtu detalizētākus skaidrojumus un fona informāciju, skatiet uzstādītāja atsauces rokasgrāmatu.

8 Konfigurācija

Kādēļ?

Ja sistēmu NEKONFIGURĒSIT pareizi, tā, iespējams, NEDARBOSIES, kā paredzēts. Konfigurācija ietekmē:

- Programmatūras aprēķinus
- To, ko redzat lietotāja saskarnē un ko tajā varat darīt

Kā?

Sistēmu var konfigurēt, izmantojot lietotāja interfeisu.

- **Pirmā reize – konfigurācijas vednis.** Kad lietotāja saskarnē IESLĒDZAT pirmo reizi (izmantojot iekārtu), tiek startēts konfigurēšanas vednis, lai palīdzētu jums konfigurēt sistēmu.
- **Restartējiet konfigurācijas vedni.** Ja sistēma jau ir konfigurēta, jūs varat restartēt konfigurācijas vedni. Lai restartētu konfigurācijas vedni, pārejiet pie Uzstādītāja iestatījumi > Konfigurēšanas vednis. Lai piekļūtu Uzstādītāja iestatījumi, skat. "8.1.1 Piekļuve visbiežāk lietotajām komandām" ▶ 28].
- **Pēc tam.** Ja nepieciešams, jūs varat veikt konfigurācijas izmaiņas izvēlņu struktūrā vai pārskata iestatījumos.



INFORMĀCIJA

Kad konfigurācijas vednis ir pabeigts; lietotāja saskarnē būs redzams pārskata ekrāns un apstiprināšanas pieprasījums. Pēc apstiprināšanas sistēma restartēsies, un tiks parādīts sākuma ekrāns.

Piekļūšana iestatījumiem — tabulu apzīmējumi

Varat piekļūt uzstādītāja iestatījumiem, izmantojot divas dažādas metodes. Tomēr NE visiem iestatījumiem var piekļūt, izmantojot abas metodes. Ja tā, tad šīs nodaļas atbilstošajās tabulas kolonnās tiek ievietots simbols N/A (netiek lietots).

Metode	Tabulu kolonna
Piekļūstiet iestatījumiem, izmantojot atpakaļceļu sākuma izvēlnes ekrānā vai izvēlņu struktūrā . Lai iespējotu atpakaļceļus, nospiediet ? pogu sākuma ekrānā.	# Piemērs: [2.9]
Piekļūšana iestatījumiem, izmantojot kodu pārskata lauka iestatījumos .	Kods Piemēram: [C-07]

Skatiet arī šeit:

- "Piekļuve uzstādītāja iestatījumiem" ▶ 28]
- "8.5 Izvēlņu struktūra: uzstādītāja iestatījumu pārskats" ▶ 35]

8.1.1 Piekļuve visbiežāk lietotajām komandām

Lai mainītu lietotāja atļauju līmeni

Jūs varat mainīt lietotāja atļauju līmeni šādā veidā:

1	Pārejiet pie [B]: Lietotāja profils.	
2	Ievadiet lietotāja atļauju līmenim atbilstošu pin kodu.	—
	• Pārlūkojiet ciparu sarakstu un mainīt atlasīto ciparu.	
	• Pārvietojiet kursoru no kreisās uz labo pusi.	
	• Apstipriniet pin kodu un turpiniet.	

Uzstādītāja pin kods

Uzstādītājs pin kods ir **5678**. Tagad ir pieejami papildu izvēlnes vienumi un uzstādītāja iestatījumi.



Pieredzējuša lietotāja pin kods

Pieredzējis lietotājs pin kods ir **1234**. Tagad lietotājam ir redzami papildu izvēlnes vienumi.



Lietotāja pin kods

Lietotājs pin kods ir **0000**.



Piekļuve uzstādītāja iestatījumiem

- 1 Iestatiet lietotāja atļauju līmeni Uzstādītājs.
- 2 Pārejiet pie [9]: Uzstādītāja iestatījumi.

Pārskata iestatījuma modificēšana

Piemērs: Mainiet [1-01] no 15 uz 20.

Lielāko daļu iestatījumu var konfigurēt, izmantojot izvēlņu struktūru. Ja kaut kāda iemesla dēļ ir nepieciešams mainīt iestatījumu, izmantojot pārskata iestatījumus, tad pārskata iestatījumiem var piekļūt šādā veidā:

1	Iestatiet lietotāja atļauju līmeni Uzstādītājs. Skatiet šeit: "Lai mainītu lietotāja atļauju līmeni" ▶ 28].	—
2	Pārejiet pie [9.1]: Uzstādītāja iestatījumi > Vietējo iestatījumu pārskats.	
3	Grieziet kreiso regulatoru, lai atlasītu iestatījuma pirmo daļu, un apstipriniet, nospiežot regulatoru.	
4	Grieziet kreiso regulatoru, lai atlasītu iestatījuma otro daļu	

5	Grieziet labo regulatoru, lai mainītu vērtību no 15 līdz 20.	○●●●●
6	Nospiediet kreiso regulatoru, lai apstiprinātu jauno iestatījumu.	⏏○
7	Nospiediet centrālo pogu, lai atgrieztos sākuma ekrānā.	⬆

**INFORMĀCIJA**

Ja maināt pārskata iestatījumus un pārejat atpakaļ uz sākuma ekrānu, lietotāja saskarne parādīs uznirstošo ekrānu un pieprasīs restartēt sistēmu.

Pēc apstiprināšanas sistēma restartēsies, un tiks piemērotas pēdējās izmaiņas.

8.2 Konfigurācijas vednis

Kad pirmoreiz IESLĒGSIET sistēmu, lietotāja saskarnē tiks ieslēgts konfigurācijas vednis. Izmantojiet šo vedni, lai iestatītu svarīgākos sākotnējos iestatījumus iekārtas pareizai darbībai. Ja nepieciešams, pēc tam varat konfigurēt citus iestatījumus. Visus šos iestatījumus varat mainīt, izmantojot izvēlnu struktūru.

8.2.1 Konfigurācijas vednis: valoda

#	Kods	Apraksts
[7.1]	N/A	Language

8.2.2 Konfigurācijas vednis: laiks un datums

#	Kods	Apraksts
[7.2]	N/A	Iestatiet vietējo laiku un datumu

**INFORMĀCIJA**

Pēc noklusējuma ir iespējots vasaras laiks, un ir iestatīts pulksteņa 24 stundu formāts. Šos iestatījumus var mainīt sākotnējās konfigurēšanas laikā, vai, izmantojot izvēlnu struktūru [7.2]: Lietotāja iestatījumi > Laiks/datums.

8.2.3 Konfigurācijas vednis: sistēma

Rezerves sildītāja tips;

#	Kods	Apraksts
[9.3.1]	[E-03]	0: Nav sildītāja 1: Ārējais sildītājs

Ārkārtas situācija;

Ja siltumsūkņis nedarbojas, papildaprīkojuma ārējā rezerves sildītāja komplekts var kalpot kā ārkārtas sildītājs. Ārkārtas sildītājs pārņem apsildes slodzi vai nu automātiski, vai arī to var pārslēgt manuāli.

- Ja Ārkārtas situācija ir iestatīts uz Automātiski (vai automātiskais SH normāls/DHW izsl.)⁽¹⁾ un rodas siltumsūkņa kļūme, rezerves sildītājs automātiski pārņem siltuma slodzi.

- Ja Ārkārtas situācija ir iestatīts uz Manuāli un rodas siltumsūkņa kļūme, telpu apsilde tiek pārtraukta.

Lai to manuāli atsāktu, izmantojot lietotāja saskarni, pārejiet uz Darbības traucējumi galvenās izvēlnes ekrānu un apstipriniet, vai rezerves sildītājs var/nevar pārņemt apsildes slodzi.

- Ja Ārkārtas situācija ir iestatīts uz automātiskais SH pazemināts/DHW izsl.)⁽²⁾ un rodas siltumsūkņa kļūme, telpu apsilde tiek samazināta.

Līdzīgi kā Manuāli režīmā iekārta var uzņemt pilnu slodzi ar rezerves sildītāju, ja lietotājs to aktivizē, izmantojot Darbības traucējumi galvenās izvēlnes ekrānu.

Ja ēku paredzēts ilgāku laiku atstāt bez uzraudzības, lai samazinātu enerģijas patēriņu, režīmam Ārkārtas situācija ieteicams iestatīt vērtību automātiskais SH pazemināts/DHW izsl..

#	Kods	Apraksts
[9.5.1]	[4-06]	0: Manuāli 1: Automātiski 2: automātiskais SH pazemināts/DHW iesl. - Nelietojiet.^(a) 3: automātiskais SH pazemināts/DHW izsl. 4: automātiskais SH normāls/DHW izsl. - Nelietojiet.^(a)

^(a) Šie iestatījumi nav vajadzīgi, jo nav karstā ūdens apgādes.

**INFORMĀCIJA**

Automātiskas darbības ārkārtas situācijā iestatījumu var iestatīt tikai lietotāja interfeisa izvēlnes struktūrā.

**INFORMĀCIJA**

Ja rodas siltumsūkņa kļūme un Ārkārtas situācija ir iestatīts uz Manuāli, telpas aizsardzības pret aizsalšanu funkcija, zemgrīdas apsildāmo lokšņu žāvēšanas funkcija un ūdens cauruļu pretaizsalšanas funkcija paliek aktīva pat tad, ja lietotājs NEAPSTIPRINA ārkārtas situāciju.

Zonu skaits;

Sistēma var piegādāt izplūdes ūdeni līdz pat 2 ūdens temperatūras zonām. Konfigurācijas laikā ir jāiestata ūdens zonu skaits.



**INFORMĀCIJA**

Jaukšanas stacija. Ja jūsu sistēmas izkārtojumā ir 2 LWT zonas, jums ir jāuzstāda jaukšanas stacija galvenās LWT zonas priekšā.

⁽¹⁾ automātiskais SH normāls/DHW izsl. ir tāda pati iedarbība kā Automātiski, taču to NEVAJADZĒTU izmantot, jo nav karstā ūdens.

⁽²⁾ automātiskais SH pazemināts/DHW izsl. ir tāda pati iedarbība kā automātiskais SH pazemināts/DHW izsl., taču to NEVAJADZĒTU izmantot, jo nav karstā ūdens.

8 Konfigurācija

#	Kods	Apraksts
[4.4]	[7-02]	0: Viena zona Tikai viena izplūdes ūdens temperatūras zona:  a Galvenā LWT zona
[4.4]	[7-02]	1: Dubultā zona Divas izplūdes ūdens temperatūras zonas. Galvenā izplūdes ūdens temperatūras zona sastāv no augstākas noslodzes siltuma izstarotājiem un jaukšanas stacijas, kas nodrošina vēlamo izplūdes ūdens temperatūru. Apsildes režīmā:  a Papildu LWT zona; augstākā temperatūra b Galvenā LWT zona; zemākā temperatūra c Jaukšanas stacija



PIEZĪME

Ja sistēma NETIEK konfigurēta tālāk norādītajā veidā, tad var rasties siltuma izstarotāju bojājumi. Ja ir 2 zonas, tad ir svarīgi, lai apsildes režīmā:

- zona ar zemāko ūdens temperatūru tiktu konfigurēta kā galvenā zona, un
- zona ar augstāko ūdens temperatūru tiktu konfigurēta kā papildu zona.



PIEZĪME

Ja ir 2 zonas un izstarotāju veidi ir nepareizi konfigurēti, ūdens ar augstu temperatūru var tikt novirzīts uz zemas temperatūras izstarotāju (zemgrīdas apsilde). Lai no tā izvairītos:

- Uzstādiet termostata vārstu, lai nepieļautu pārāk augstu temperatūru zemas temperatūras izstarotājā.
- Pārliecinieties, ka pareizi iestatīt izstarotāju veidus galvenajai zonai [2.7] un papildu zonai [3.7] atbilstoši pieslēgtajam izstarotājam.



PIEZĪME

Sistēmā var iebūvēt diferenciālspiediena apiešanas vārstu. Ņemiet vērā, ka šis vārsts var nebūt parādīts attēlos.

Ar glikolu uzpildīta sistēma;

Izmantojot šo iestatījumu, uzstādītājs var norādīt, vai sistēma ir piepildīta ar glikolu vai ūdeni. Tas ir svarīgi gadījumā, ja tiek lietots glikols, lai ūdens kontūru aizsargātu pret sasaldēšanu. Ja TAS NAV iestatīts pareizi, caurulēs iepildītais šķidrums var sasalt.

#	Kods	Apraksts
N/A	[E-0D]	Ar glikolu uzpildīta sistēma: vai sistēmā ir iepildīts glikols? 0: Nē 1: Jā



PIEZĪME

Ja ūdenim pievienojat glikolu, jums ir jāuzstāda arī plūsmas slēdzis (EKFLSW2).

8.2.4 Konfigurācijas vednis: rezerves sildītājs



INFORMĀCIJA

Ierobežojums: Rezerves sildītāja iestatījumi ir piemērojami tikai tad, ja iz uzstādīts papildaprīkojuma ārējā rezerves sildītāja komplekts.

Rezerves sildītājs ir pielāgots tam, lai varētu tikt pieslēgts pie lielākās daļas Eiropā sastopamo elektrības pieslēgumu. Ja rezerves sildītājs ir pieejams, lietotāja saskarnē ir jāiestata spriegums, konfigurācija un kapacitāte.

Ir jāiestata kapacitātes rezerves sildītāja dažādām darbībām, lai enerģijas mērīšana un/vai strāvas patēriņa kontroles funkcija darbotos pareizi. Mērot katra sildītāja pretestības vērtību, varat iestatīt precīzu sildītāja kapacitāti, iegūstot precīzākus enerģijas datus.

Rezerves sildītāja tips;

#	Kods	Apraksts
[9.3.1]	[E-03]	0: Nav sildītāja 1: Ārējais sildītājs

Spriegums;

#	Kods	Apraksts
[9.3.2]	[5-0D]	0: 230 V, 1 f. 2: 400 V, 3 f.

Konfigurācija;

Rezerves sildītāju var konfigurēt dažādos veidos. Var izvēlēties, vai tas būs rezerves sildītājs ar tikai 1 režīmu, vai rezerves sildītājs ar 2 režīmiem. Ja sildītājam ir 2 režīmi, tad otrā režīma kapacitāte ir atkarīga no šī iestatījuma. Var arī izvēlēties, lai ārkārtas gadījumā otrajam režīmam būtu lielāka kapacitāte.

#	Kods	Apraksts
[9.3.3]	[4-0A]	0: relejs 1 1: relejs 1/relejs 1+2(a) 2: relejs 1/relejs 2(a) 3: relejs 1/relejs 2 Ārkārtas situācija relejs 1+2



INFORMĀCIJA

Iestatījumi [9.3.3] un [9.3.5] ir savstarpēji saistīti. Mainot vienu iestatījumu, tiek ietekmēts otrs iestatījums. Ja mainījāt vienu iestatījumu, pārbaudiet, vai otrs iestatījums joprojām ir tāds, kāds nepieciešams.

**INFORMĀCIJA**

Parastas darbības laikā rezerves sildītāja otrās darbības kapacitāte pie nominālā sprieguma ir vienāda ar $[6-03]+[6-04]$.

**INFORMĀCIJA**

Ja $[4-0A]=3$ un ārkārtas režīms ir aktīvs, tad rezerves sildītāja jaudas patēriņš ir maksimāls un vienāds ar $2 \times [6-03]+[6-04]$.

Kapacitātes 1. solis;

#	Kods	Apraksts
[9.3.4]	[6-03]	Rezerves sildītāja pirmā režīma kapacitāte pie nominālā sprieguma.

Papildu kapacitātes 2. solis;

#	Kods	Apraksts
[9.3.5]	[6-04]	Kapacitātes atšķirība starp rezerves sildītāja otro un pirmo režīmu pie nominālā sprieguma. Nominālā vērtība ir atkarīga no rezerves sildītāja konfigurācijas.

8.2.5 Konfigurācijas vednis: galvenā zona

Svarīgākos iestatījumus izplūdes ūdens galvenai zonai var iestatīt šeit.

Starotāja tips;

Galvenās zonas uzsildīšana vai atdzesēšana var būt ilgāka. Tas ir atkarīgs no:

- ūdens apjoma sistēmā,
- galvenās zonas siltuma izstarotāja tipa

Iestatījums Starotāja tips var kompensēt lēnu vai ātru apsildes/dzesēšanas sistēmu uzsildīšanas/dzesēšanas cikla laikā. Telpas termostata vadības režīmā Starotāja tips ietekmē vēlamās izplūdes ūdens temperatūras maksimālo modulāciju un iespēju lietot automatiskās dzesēšanas/apsildes maiņu, ņemot vērā iekštelpu temperatūru.

Ir svarīgi Starotāja tips iestatīt pareizi un atbilstoši jūsu sistēmas izkārtojumam. No tā ir atkarīga mērķa delta T galvenai zonai.

#	Kods	Apraksts
[2.7]	[2-0C]	0: Zemgrīdas apsilde 1: Ventilatora spirāles iekārta 2: Radiators

Izstarotāja veida iestatījums ietekmē telpas apsildes iestatītās vērtību diapazonu un mērķa delta T apsildei, kā aprakstīts tālāk tabulā.

Apraksts	Telpas apsildei iestatīto vērtību diapazons	Mērķa delta T apsildei
0: Zemgrīdas apsilde	Maks. 55°C	Mainīgs
1: Ventilatora spirāles iekārta	Maks. 55°C	Mainīgs
2: Radiators	Maks. 60°C	Fiksēts 8°C

**PIEZĪME**

Vidējā izstarotāja temperatūra = Izplūdes ūdens temperatūra – (Delta T)/2

Tas nozīmē, ka tai pašai izplūdes ūdens temperatūras iestatītai vērtībai radiatoru vidējā izstarotāja temperatūras ir zemāka nekā zemgrīdas apsildei, jo delta T vērtība ir lielāka.

Piemērs radiatoriem: $40-8/2=36^{\circ}\text{C}$

Piemērs zemgrīdas apsildei: $40-5/2=37,5^{\circ}\text{C}$

Lai to kompensētu, jūs varat:

- Paaugstināt no laikapstākļiem atkarīgās līknes vēlamās temperatūras [2.5].
- Iespējot izplūdes ūdens temperatūras modulāciju un paaugstināt maksimālo modulāciju [2.C].

Regulēšana;

Nosakiet iekārtas vadības režīmu.

Vadība	Šajā vadības režīmā...
Izplūstošais ūdens;	Iekārtas darbība tiek noteikta, ņemot vērā izplūdes ūdens temperatūru, neskatoties uz faktisko temperatūru telpā un/vai prasībām attiecībā uz telpas apsildi vai dzesēšanu.
Ārējais telpas termostats;	Iekārtas darbību nosaka ārējais termostats vai ekvivalenta ierīce (piemēram, ventilatora spirāļu iekārta).
Telpas termostats;	Iekārtas darbība tiek noteikta, ņemot vērā apkārtējās vides temperatūru, ko nosaka attiecīgā cilvēka komforta saskaņā (BRC1HHDA, tiek izmantota kā telpas termostats).

#	Kods	Apraksts
[2.9]	[C-07]	0: Izplūstošais ūdens 1: Ārējais telpas termostats 2: Telpas termostats

Iestatītās vērtības režīms;

Nosakiet iestatītās vērtības režīmu:

- Fiksēts: vēlamā izplūdes ūdens temperatūra nav atkarīga no āra apkārtējās vides temperatūras.
- NLA sildīšana, fiksēta dzesēšana režīmā vēlamā izplūdes ūdens temperatūra:
 - ir atkarīga no āra apkārtējās vides temperatūras apsildei
 - NAV atkarīga no āra apkārtējās vides temperatūras dzesēšanai
- No laikapstākļiem atkarīgs režīmā vēlamā izplūdes ūdens temperatūra ir atkarīga no āra apkārtējās vides temperatūras.

#	Kods	Apraksts
[2.4]	N/A	Iestatītās vērtības režīms: • Fiksēts; • NLA sildīšana, fiksēta dzesēšana; • No laikapstākļiem atkarīgs;

Kad no laikapstākļiem atkarīga darbība ir aktīva, zemā āra temperatūrā ūdens būs siltāks, un otrādi. No laikapstākļiem atkarīgas darbības laikā lietotājs var palielināt vai samazināt ūdens temperatūru par maksimāli 10°C.

Grafiks;

Norāda, vai vēlamā izplūdes ūdens temperatūra atbilst grafikam. LWT iestatītās vērtības režīma [2.4] ietekme ir šāda:

8 Konfigurācija

- Fiksēts LWT iestatītās vērtības režīmā plānotās darbības sastāv no vēlamajām izplūdes ūdens temperatūras vērtībām, kas ir sākotnēji iestatītas vai pielāgotas.
- No laikapstākļiem atkarīgs LWT iestatītās vērtības režīmā plānotās darbības sastāv no vēlamajām nobīdes darbībām, kas ir sākotnēji iestatītas vai pielāgotas.

#	Kods	Apraksts
[2.1]	N/A	0: Nē 1: Jā

8.2.6 Konfigurācijas vednis: papildu zona

Svarīgākos iestatījumus izplūdes ūdens papildu zonai var iestatīt šeit.

Starotāja tips;

Lai uzzinātu papildinformāciju par šo funkcionalitāti, skatiet ["8.2.5 Konfigurācijas vednis: galvenā zona"](#) [p 31].

#	Kods	Apraksts
[3.7]	[2-0D]	0: Zemgrīdas apsilde 1: Ventilatora spirāles iekārta 2: Radiators

Regulēšana;

Vadības veids tiek parādīts šeit, taču to nevar mainīt. To nosaka galvenās zonas vadības veids. Lai uzzinātu papildinformāciju par šo funkcionalitāti, skatiet ["8.2.5 Konfigurācijas vednis: galvenā zona"](#) [p 31].

#	Kods	Apraksts
[3.9]	N/A	0: Izplūstošais ūdens, ja galvenās zonas vadības veids ir Izplūstošais ūdens. 1: Ārējais telpas termostats, ja galvenās zonas vadības veids ir Ārējais telpas termostats vai Telpas termostats.

Iestatītās vērtības režīms;

Lai uzzinātu papildinformāciju par šo funkcionalitāti, skatiet ["8.2.5 Konfigurācijas vednis: galvenā zona"](#) [p 31].

#	Kods	Apraksts
[3.4]	N/A	0: Fiksēts 1: NLA sildīšana, fiksēta dzesēšana 2: No laikapstākļiem atkarīgs

Ja izvēlēsieties NLA sildīšana, fiksēta dzesēšana vai No laikapstākļiem atkarīgs, nākamais ekrāns būs detalizēts ekrāns, kurā būs parādītas no laika apstākļiem atkarīgas līknes. Skatiet arī ["8.3 No laika apstākļiem atkarīga līkne"](#) [p 32].

Grafiks;

Norāda, vai vēlamā izplūdes ūdens temperatūra atbilst grafikam. Skatiet arī ["8.2.5 Konfigurācijas vednis: galvenā zona"](#) [p 31].

#	Kods	Apraksts
[3.1]	N/A	0: Nē 1: Jā

8.3 No laika apstākļiem atkarīga līkne

8.3.1 Kas ir no laikapstākļiem atkarīgā līkne?

No laikapstākļiem atkarīga darbība

Iekārta darbojas "atkarībā no laikapstākļiem", ja vēlamā izplūdes ūdens temperatūra tiek noteikta automātiski atkarībā no āra temperatūras. Tāpēc tā ir pieslēgta pie temperatūras sensora, kas atrodas uz ēkas Ziemeļu sienas. Ja āra temperatūra pazeminās vai paaugstinās, iekārta uzreiz to kompensē. Tādējādi iekārtai nav jāgaida atgriezeniskā saite no termostata, lai paaugstinātu vai pazeminātu izplūdes ūdens temperatūru. Ātrākās reaģēšanas dēļ tiek novērsta iekšējai temperatūras krasa paaugstināšanās un pazemināšanās.

Priekšrocība

No laikapstākļiem atkarīgā darbība samazina enerģijas patēriņu.

No laika apstākļiem atkarīga līkne

Lai varētu kompensēt temperatūru starpību, iekārta paļaujas uz savu no laika apstākļiem atkarīgo līkni. Šī līkne nosaka, cik lielai ir jābūt izplūdes ūdens temperatūrai dažādu āra temperatūru gadījumā. Tā kā līknes slīpums ir atkarīgs no vietējiem apstākļiem, piemēram, klimata vai mājas izolācijas, līkni var pielāgot uzstādītājs vai lietotājs.

No laikapstākļiem atkarīgās līknes veidi

Ir 2 no laikapstākļiem atkarīgās līknes veidi:

- 2 punktu līkne
- Līknes slīpums-nobīde

Tas, kuru līknes veidu izmantosiet regulēšanai, ir atkarīgs no jūsu personīgajām preferencēm. Skatiet šeit: ["8.3.4 No laikapstākļiem atkarīgo līkņu izmantošana"](#) [p 33].

Pieejamība

No laikapstākļiem atkarīgā līkne ir pieejama:

- Galvenā zona - apsilde
- Galvenā zona - dzesēšana
- Papildu zona - apsilde
- Papildu zona - dzesēšana



INFORMĀCIJA


Lai izmantotu no laikapstākļiem atkarīgo darbību, pareizi konfigurējiet galvenās zonas un papildu zonas iestatīto vērtību. Skatiet šeit: ["8.3.4 No laikapstākļiem atkarīgo līkņu izmantošana"](#) [p 33].

8.3.2 2 punktu līkne

Nosakiet no laikapstākļiem atkarīgo līkni ar šīm divām iestatītajām vērtībām:

- Iestatītā vērtība (X1, Y2)
- Iestatītā vērtība (X2, Y1)

Piemērs



Vienums	Apraksts
a	Atlasītā no laika apstākļiem atkarīgā zona: ☀️: Galvenās zonas vai papildu zonas apsilde ❄️: Galvenās zonas vai papildu zonas dzesēšana
X1, X2	Āra apkārtējās vides temperatūras piemēri
Y1, Y2	Vēlamās izplūdes ūdens temperatūras piemēri. Ikona atbilst tās zonas siltuma izstarotājam: 🏠: Zemgrīdas apsilde 🌀: Ventilatora spirāļu iekārta 🔥: Radiators

Šajā ekrānā iespējamās darbības	
🔍	Navīgējiet temperatūras.
🔄	Mainiet temperatūru.
📈	Pāreijiet pie nākamās temperatūras.
🛑	Apstipriniet izmaiņas un turpiniet.

8.3.3 Līknes slīpums-nobīde


Slīpums un nobīde

Nosakiet no laikapstākļiem atkarīgo līkni ar tās slīpumu un nobīdi:


- Mainiet **slīpumu**, lai atšķirīgi palielinātu vai pazeminātu izplūdes ūdens temperatūru dažādām apkārtējās vides temperatūrām. Piemēram, ja izplūdes ūdens temperatūra kopumā ir apmierinoša, bet zemā apkārtējās vides temperatūrā tā ir pārāk zema, palieliniet slīpumu, lai izplūdes ūdens temperatūra tiktu paaugstināta vairāk, ja apkārtējās vides temperatūra pazeminās.
- Mainiet **nobīdi**, lai vienādi palielinātu vai pazeminātu izplūdes ūdens temperatūru dažādām apkārtējās vides temperatūrām. Piemēram, ja izplūdes ūdens temperatūra vienmēr ir nedaudz par zemu dažādās apkārtējās vides temperatūrās, mainiet nobīdi, lai vienādi palielinātu izplūdes ūdens temperatūru visām apkārtējās vides temperatūrām.

Piemēri

No laikapstākļiem atkarīga līkne, ja ir atlasīts slīpums:



No laikapstākļiem atkarīga līkne, ja ir atlasīta nobīde:



Vienums	Apraksts
a	NLA līkne pirms izmaiņām.

Vienums	Apraksts
b	NLA līkne pēc izmaiņām (kā piemērs): - Ja tika mainīts slīpums, jaunā vēlamā temperatūra pie X1 ir nevienādi augstāka par vēlamā temperatūru pie X2. - Ja tika mainīta nobīde, jaunā vēlamā temperatūra pie X1 ir vienādi augstāka par vēlamā temperatūru pie X2.
c	Slīpums
d	Nobīde
e	Atlasītā no laika apstākļiem atkarīgā zona: ☀️: Galvenās zonas vai papildu zonas apsilde ❄️: Galvenās zonas vai papildu zonas dzesēšana
X1, X2	Āra apkārtējās vides temperatūras piemēri
Y1, Y2, Y3, Y4	Vēlamās izplūdes ūdens temperatūras piemēri. Ikona atbilst tās zonas siltuma izstarotājam: 🏠: Zemgrīdas apsilde 🌀: Ventilatora spirāļu iekārta 🔥: Radiators

Šajā ekrānā iespējamās darbības	
🔍	Atlasiet slīpumu vai nobīdi.
🔄	Palieliniet vai samaziniet slīpumu/nobīdi.
📈	Kad slīpums ir atlasīts: iestatiet slīpumu un pāreijiet pie nobīdes. Kad nobīde ir atlasīta: iestatiet nobīdi.
🛑	Apstipriniet izmaiņas un atgriezieties apakšizvēlnē.

8.3.4 No laikapstākļiem atkarīgo līkņu izmantošana

Konfigurējiet no laika apstākļiem atkarīgās līknes, ievērojot tālāk sniegtos norādījumus.

Iestatītās vērtības režīma definēšana

Lai izmantotu no laika apstākļiem atkarīgo līkni, ir jānosaka pareizs iestatītās vērtības režīms.

Pāreijiet uz iestatītās vērtības režīmu...	Iestatītās vērtības režīmam iestatiet...
Galvenā zona — apsilde	
[2.4] Galvenā zona > Iestatītās vērtības režīms	NLA sildīšana, fiksēta dzesēšana VAI No laikapstākļiem atkarīgs
Galvenā zona — dzesēšana	
[2.4] Galvenā zona > Iestatītās vērtības režīms	No laikapstākļiem atkarīgs;
Papildu zona — apsilde	
[3.4] Papildu zona > Iestatītās vērtības režīms	NLA sildīšana, fiksēta dzesēšana VAI No laikapstākļiem atkarīgs
Papildu zona — dzesēšana	
[3.4] Papildu zona > Iestatītās vērtības režīms	No laikapstākļiem atkarīgs;

No laika apstākļiem atkarīgās līknes veida maiņa

Lai mainītu veidu visām zonām (galvenā + papildu), pāreijiet uz [2.E] Galvenā zona > NLA līknes veids.

To, kurš veids ir atlasīts, var skatīt arī [3.C] Papildu zona > NLA līknes veids

8 Konfigurācija

No laika apstākļiem atkarīgās līknes maiņa

Zona	Pārejiet uz...
Galvenā zona — apsilde	[2.5] Galvenā zona > Sildīšanas NLA līkne
Galvenā zona — dzesēšana	[2.6] Galvenā zona > Dzesēšanas NLA līkne
Papildu zona — apsilde	[3.5] Papildu zona > Sildīšanas NLA līkne
Papildu zona — dzesēšana	[3.6] Papildu zona > Dzesēšanas NLA līkne



INFORMĀCIJA

Maksimālās un minimālās iestatītās vērtības

Jūs nevarat konfigurēt līkni ar temperatūrām, kas ir augstākas vai zemākas par iestatītajām maksimālajām un minimālajām vērtībām šai zonai. Kad tiek sasniegta maksimālā vai minimālā vērtība, līkne izlīdzinās.

No laika apstākļiem atkarīgās līknes precīza noregulēšana: līknes slīpums-nobīde

Tālāk sniegtajā tabulā ir aprakstīts, kā var precīzi noregulēt zonas no laika apstākļiem atkarīgo līkni:

Jums šķiet, ka ir...		Precīzi noregulējiet, izmantojot slīpumu un nobīdi:	
Normālā āra temperatūrā...	Aukstā āra temperatūrā...	Slīpums	Nobīde
LABI	Auksts	↑	—
LABI	Karsts	↓	—
Auksts	LABI	↓	↑
Auksts	Auksts	—	↑
Auksts	Karsts	↓	↑
Karsts	LABI	↑	↓
Karsts	Auksts	↑	↓
Karsts	Karsts	—	↓

Precīza no laika apstākļiem atkarīgās līknes noregulēšana: 2 punktu līkne

Tālāk sniegtajā tabulā ir aprakstīts, kā var precīzi noregulēt zonas no laika apstākļiem atkarīgo līkni:

Jums šķiet, ka ir...		Precīzi noregulējiet, izmantojot iestatītās vērtības:			
Normālā āra temperatūrā...	Aukstā āra temperatūrā...	Y2 ^(a)	Y1 ^(a)	X1 ^(a)	X2 ^(a)
LABI	Auksts	↑	—	↑	—
LABI	Karsts	↓	—	↓	—
Auksts	LABI	—	↑	—	↑
Auksts	Auksts	↑	↑	↑	↑
Auksts	Karsts	↓	↑	↓	↑
Karsts	LABI	—	↓	—	↓
Karsts	Auksts	↑	↓	↑	↓
Karsts	Karsts	↓	↓	↓	↓

^(a) Skatiet šeit: "8.3.2.2 punktu līkne" ▶ 32].

8.4 Iestatījumu izvēle

Jūs varat iestatīt papildu iestatījumus, izmantojot galvenās izvēlnes ekrānu un tās apakšizvēlnes. Svarīgākie iestatījumi ir parādīti šeit.

8.4.1 Galvenā zona

Ār. termostata tips;

Spēkā tikai ārējā telpas termostata vadības gadījumā.



PIEZĪME

Ja tiek lietots ārējais telpas termostats, ārējais telpas termostats kontrolē telpu aizsardzību pret aizsalšanu. Taču telpas aizsardzība pret aizsalšanu ir iespējama tikai tad, ja [C.2] Telpas sildīšana/dzesēšana=Ies1..

#	Kods	Apraksts
[2.A]	[C-05]	Ārējā telpas termostata veids galvenajai zonai: 1: 1 kontakts: Izmantotais ārējais telpas termostats var nosūtīt tikai sildīšanas IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS stāvokli. Apsildes un dzesēšanas pieprasījums nav nodalīts. 2: 2 kontakti: Izmantotais ārējais telpas termostats var nosūtīt atsevišķu apsildes/dzesēšanas sildīšanas IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS stāvokli.

8.4.2 Papildu zona

Ār. termostata tips;

Spēkā tikai ārējā telpas termostata vadības gadījumā. Lai uzzinātu papildinformāciju par šo funkcionalitāti, skatiet "8.4.1 Galvenā zona" ▶ 34].

#	Kods	Apraksts
[3.A]	[C-06]	Ārējā telpas termostata veids papildu zonai: 1: 1 kontakts 2: 2 kontakti

8.4.3 Informācija

Informācija par izplatītāju;

Uzstādītājs var norādīt savu kontaktnumuru šeit.

#	Kods	Apraksts
[8.3]	N/A	Numurs, uz kuru lietotāji var zvanīt problēmu gadījumā.

8.5 Izvēlņu struktūra: uzstādītāja iestatījumu pārskats

[9] Uzstādītāja iestatījumi	[9.3] Rezerves sildītājs
Konfigurēšanas vednis	Rezerves sildītāja tips
Rezerves sildītājs	Spriegums
Ārkārtas situācija	Konfigurācija
Aizsardzība pret ūdens caurules sasalšanu	Kapacitātes 1. solis
Balansēšana	Papildu kapacitātes 2. solis
Energoapgāde par samazinātu tarifu	Līdzsvārs
Energijas patēriņa kontrole	Līdzvara temperatūra
Energijas mērīšana	Darbība
Sensori	[9.6] Balansēšana
Bivalents	Telpas sildīšanas prioritāte
Trauksmes signāla izvade	Prioritārā temperatūra
Automātiska restartēšana	BSH korekcijas iestatītā vērtība
Energijas taupīšanas funkcija	Cikla atkārtotā novēršanas taimeris
Atspējot aizsardzības funkcijas	Minimālā darbības laika taimeris
Piespiedu atkausēšana	Maksimālā darbības laika taimeris
Vietējo iestatījumu pārskats	Papildu taimeris
Eksportēt MMI iestatījumus	[9.8] Energoapgāde par samazinātu tarifu
	Atļaut sildītājam
	Atļaut sūkņim
	Energoapgāde par samazinātu tarifu
	Smart grid darbības režīms
	Atļaut elektriskos sildītājus
	Iespējot enerģijas uzkrāšanu telpu apsildei
	Ierobežojuma iestatīšanas kW
	[9.9] Energijas patēriņa kontrole
	Energijas patēriņa kontrole
	Tips
	Ierobežojums
	1. ierobežojums
	2. ierobežojums
	3. ierobežojums
	4. ierobežojums
	Prioritārais sildītājs
	(*) BBR16 aktivizēšana
	(*) BBR16 jaudas ierobežojums
	[9.A] Energijas mērīšana
	1. elektrības skaitītājs
	2. elektrības skaitītājs
	[9.B] Sensori
	Ārējais sensors
	Ārējā apk. vides sensora korekcija
	Vidējās vērtības noteikšanas laiks
	[9.C] Bivalents
	Bivalents
	Katla efektivitāte
	Temperatūra
	Histerēze

(*) Attiecas tikai uz zviedru valodu.



INFORMĀCIJA

Atkarībā no atlasītajiem uzstādītāja iestatījumiem un iekārtas tipa iestatījumi var būt redzami/neredzami.

9 Nodošana ekspluatācijā



PIEZĪME

Vispārīgais ekspluatācijas uzsākšanas kontrolsaraksts. Līdztekus ekspluatācijas uzsākšanas instrukcijām šajā nodaļā ir pieejams arī vispārīgs ekspluatācijas uzsākšanas kontrolsaraksts vietnē Daikin Business Portal (nepieciešama autentifikācija).

Vispārīgais ekspluatācijas uzsākšanas kontrolsaraksts papildina instrukcijas, un to var izmantot kā vadlīnijas un ziņojuma veidlapu, uzsākot ekspluatāciju un nododot iekārtu lietotājam.



PIEZĪME

Ierīcei VIENMĒR jābūt uzstādītiem termistoriem un/vai spiediena sensoriem/slēdžiem. CITĀDI var tikt izraisīta kompresora aizdegšanās.



PIEZĪME

Iekārtai ir automātiskais atgaisošanas vārsts. Pārlicinieties, ka tas ir atvērts. Visiem automātiskajiem atgaisošanas vārstiem sistēmā (iekārtā un vietējās caurulēs – ja tādas ir) pēc nodošanas ekspluatācijā jāpaliek atvērtiem.



INFORMĀCIJA

Aizsargfunkcijas – režīms "Uzstādītājs uz vietas". Programmatūrai ir aizsargfunkcijas, piemēram, telpas aizsardzība pret aizsalšanu. Iekārta automātiski ieslēdz šīs funkcijas, kad nepieciešams.

Uzstādīšanas vai apkopes laikā šī darbība nav vēlama. Tāpēc aizsargfunkcijas ir iespējams atspējot:

- **Pirmajā ieslēgšanas reizē:** aizsargfunkcijas ir atspējotas pēc noklusējuma. Pēc 12 stundām tās tiks automātiski iespējotas.
- **Turpmākās darbības laikā:** uzstādītājs var manuāli atspējot aizsargfunkcijas, iestatot [9.G]: Atspējot aizsardzības funkcijas=Jā. Kad tas ir izdarīts, viņš var iespējot aizsargfunkcijas, iestatot [9.G]: Atspējot aizsardzības funkcijas=Nē.

9.1 Kontrolsaraksts pirms nodošanas ekspluatācijā

- 1 Pēc iekārtas uzstādīšanas pārbaudiet tālāk norādīto.
- 2 Aiztaisiet iekārtu.
- 3 Ieslēdziet iekārtu.

☐	Esat izlasījis visus uzstādīšanas norādījumus, kā aprakstīts uzstādītāja atsauces rokasgrāmatā .
☐	Ārpus telpām uzstādāmā iekārta ir pareizi uzstādīta.
☐	Slēdžu kārbā tiek pagriezta atpakaļ un pareizi ievietota slēdžu kārbas turētāja.
☐	Ēkas elektroinstalācija Pārlicinieties, ka ēkas elektroinstalācija ir ierīkota atbilstoši instrukcijām, kas ir sniegtas sadaļā "6 Elektroinstalācija" [15], saskaņā ar elektroinstalācijas shēmām un spēkā esošajiem tiesību aktiem.
☐	Sistēma ir pareizi zemēta un zemējuma spaiļes ir pievilktas.

☐	Drošinātāji vai lokāli uzstādītās aizsardzības ierīces ir uzstādītas saskaņā ar šo dokumentu un NAV apietas.
☐	Strāvas padeves spriegums atbilst iekārtas identifikācijas uzlīmē norādītajam spriegumam.
☐	Slēdžu kārbā NAV vaļīgu savienojumu vai bojātu elektrokomponentu.
☐	Āra iekārtas iekšpusē NAV bojātu komponentu vai saspiestu cauruļu .
☐	Tikai modeļiem ar iebūvētu rezerves sildītāju (F1B: iegādājams atsevišķi), vai ja ir uzstādīts ārējais rezerves sildītāja komplekts (F1B: rūpnīcā uzstādīts rezerves sildītāja komplekts): Rezerves sildītāja jaudas slēdzis F1B ir IESLĒGTS.
☐	Ir uzstādītas pareiza izmēra caurules, un caurules ir pareizi izolētas.
☐	Āra iekārtas iekšpusē nav ūdens noplūdes .
☐	Noslēgšanas vārsti ir pareizi uzstādīti un pilnībā atvērti.
☐	Automātiskais atgaisošanas vārsts ir atvērts.
☐	Spiedvārsts (telpu apsildes kontūrs) izvada ūdeni, kad tas ir atvērts. Ir JĀIZPLŪST tīram ūdenim.
☐	Visos apstākļos tiek garantēts minimālais ūdens daudzums . Skatiet nodaļas "5.1 Ūdens cauruļu sagatavošana" [12] sadaļu "Ūdens tilpuma un plūsmas ātruma pārbaude".

9.2 Kontrolsaraksts, nododot ekspluatācijā

☐	Visos apstākļos tiek garantēts minimālais plūsmas ātrums . Skatiet nodaļas "5.1 Ūdens cauruļu sagatavošana" [12] sadaļu "Ūdens tilpuma un plūsmas ātruma pārbaude".
☐	Ir veikta atgaisošana .
☐	Ir veikta a pārbaude .
☐	Ir veikta izpildmehānisma pārbaude .
☐	Zemgrīdas lokšņu žāvēšanas funkcija Zemgrīdas lokšņu žāvēšanas funkcija ir uzsākta (ja nepieciešams).

9.2.1 Minimālā plūsmas ātruma pārbaude

1	Hidraulikas konfigurācijā pārbaudiet, kuras telpas apsildes cilpas var aizvērt mehāniskie, elektroniskie vai citi vārsti.	—
2	Aizveriet visas telpas apsildes cilpas, kuras var aizvērt.	—
3	Sāciet sūkņa pārbaudi (skatiet šeit: "9.2.4 Izpildmehānisma pārbaudes veikšana" [37]).	—
4	Nolasiet plūsmas ātruma ^(a) mērījumu un mainiet apiešanas vārsta iestatījumu, lai nodrošinātu minimālo nepieciešamo plūsmas ātrumu+2 l/min.	—

^(a) Sūkņa pārbaudes laikā iekārtas minimālais nepieciešamais plūsmas ātrums var būt zemāks.

Ja darbība ir...	Tad minimālais nepieciešamais plūsmas ātrums ir...
Dzesēšana	10 l/min

Ja darbība ir...	Tad minimālais nepieciešamais plūsmas ātrums ir...
Apsilde	6 l/min
BUH darbība	12 l/min
Apsilde atkausēšana	12 l/min

9.2.2 Atgaisošana

Nosacījumi: Pārliecinieties, vai visas darbības ir atspējotas. Pārejiet uz [C]: Darbība un izslēdziet Telpas sildīšana/dzesēšana darbību.

1	Iestatiet lietotāja atļauju līmeni Uzstādītājs. Skatiet šeit: "Lai mainītu lietotāja atļauju līmeni" ▶ 28].	—
2	Pārejiet pie [A.3]: Nodošana ekspluatācijā > Atgaisošana.	
3	Atlasiet Labi, lai apstiprinātu. Rezultāts: Tiek sāta atgaisošana. Tas automātiski apstājas, kad atgaisošanas cikls ir pabeigts. Lai manuāli apturētu atgaisošanu:	
1	Pārejiet uz Pārtraukt atgaisošanu.	
2	Atlasiet Labi, lai apstiprinātu.	

9.2.3 Darbības pārbaudes veikšana

Nosacījumi: Pārliecinieties, vai visas darbības ir atspējotas. Pārejiet uz [C]: Darbība un izslēdziet Telpas sildīšana/dzesēšana darbību.

1	Iestatiet lietotāja atļauju līmeni Uzstādītājs. Skatiet šeit: "Lai mainītu lietotāja atļauju līmeni" ▶ 28].	—
2	Pārejiet uz sadaļu [A.1]: Nodošana ekspluatācijā > Pārbaudes darbība.	
3	Sarakstā atlasiet pārbaudi. Piemērs: Sildīšana.	
4	Atlasiet Labi, lai apstiprinātu. Rezultāts: tiek sāta pārbaude. Kad procedūra ir izpildīta (±30 min.), tā tiek automātiski apturēta. Manuāla pārbaudes procesa apturēšana	
1	Izvēlnē pārejiet uz sadaļu Pārtraukt pārbaudes darbību.	
2	Atlasiet Labi, lai apstiprinātu.	



INFORMĀCIJA

Ja āra temperatūra ir ārpus darbības diapazona, iekārta var NEDARBOTIES vai NENODROŠINĀT nepieciešamo kapacitāti.

Vēlamās izplūdes ūdens temperatūras uzraudzība

Pārbaudes darbības laikā iekārtas pareizo darbību var pārbaudīt, uzraugot izplūdes ūdens temperatūru (apsildes/dzesēšanas režīmā).

Lai uzraudzītu temperatūru:

1	Izvēlnē pārejiet uz sadaļu Sensori.	
2	Atlasiet temperatūras informāciju.	

9.2.4 Izpildmehānisma pārbaudes veikšana

Nolūks

Veikt izpildmehānisma pārbaudes procedūru, lai pārbaudītu dažādu izpildmehānismu darbību. Piemēram, ja tika atlasīts režīms Sūkņi, tiks sāta sūkņa pārbaudes procedūra.

Nosacījumi: Pārliecinieties, vai visas darbības ir atspējotas. Pārejiet uz [C]: Darbība un izslēdziet Telpas sildīšana/dzesēšana darbību.

1	Iestatiet lietotāja atļauju līmeni Uzstādītājs. Skatiet šeit: "Lai mainītu lietotāja atļauju līmeni" ▶ 28].	—
2	Pārejiet uz [A.2]: Nodošana ekspluatācijā > Izpildmehānisma pārbaudes darbība.	
3	Sarakstā atlasiet pārbaudi. Piemērs: Sūkņi.	
4	Atlasiet Labi, lai apstiprinātu. Rezultāts: tiek sāta izpildmehānisma pārbaudes procedūra. Kad procedūra ir izpildīta (±30 min.), tā tiek automātiski apturēta. Manuāla pārbaudes procesa apturēšana	
1	Izvēlnē pārejiet uz sadaļu Pārtraukt pārbaudes darbību.	
2	Atlasiet Labi, lai apstiprinātu.	

Iespējamās izpildmehānisma pārbaudes

- Rezerves sildītājs 1 pārbaude
- Rezerves sildītājs 2 pārbaude
- Sūkņi pārbaude



INFORMĀCIJA

Pirms pārbaudes veikšanas pārliecinieties, ka ir veikta atgaisošana. Pārbaudes laikā centieties neradīt traucējumus ūdens kontūrā.

- Divvērtīgais signāls pārbaude
- Trauksmes signāla izvade pārbaude
- Dzes./sild. signāls pārbaude
- Divu zonu komplekta tiešais sūkņi pārbaude (divu zonu komplekts EKMIKPOA vai EKMIKPHA)
- Divu zonu komplekta jauktais sūkņi pārbaude (divu zonu komplekts EKMIKPOA vai EKMIKPHA)
- Divu zonu komplekta jaucejvārsts pārbaude (divu zonu komplekts EKMIKPOA vai EKMIKPHA)

9.2.5 Apsildāmās grīdas lokšņu žāvēšana

Nosacījumi: Pārliecinieties, vai visas darbības ir atspējotas. Pārejiet uz [C]: Darbība un izslēdziet Telpas sildīšana/dzesēšana darbību.

1	Iestatiet lietotāja atļauju līmeni Uzstādītājs. Skatiet šeit: "Lai mainītu lietotāja atļauju līmeni" ▶ 28].	—
2	Pārejiet uz [A.4]: Nodošana ekspluatācijā > Apsildāmās grīdas izlīdzinošās kārtas žāvēšana.	
3	Iestatiet žāvēšanas programmu: pārejiet uz Programma un izmantojiet UFH lokšņu žāvēšanas programmēšanas ekrānu.	
4	Atlasiet Labi, lai apstiprinātu. Rezultāts: tiek sāta zemgrīdas apsildāmo lokšņu žāvēšana. Tā tiek pārtraukta automātiski, kad ir pabeigta. Manuāla pārbaudes procesa apturēšana	
1	Pārejiet uz Pārtraukt apsildāmās grīdas izlīdzinošās kārtas žāvēšanu.	
2	Atlasiet Labi, lai apstiprinātu.	

10 Nodošana lietotājam



PIEZĪME

Lai veiktu zemgrīdas apsildāmo lokšņu žāvēšanu, ir jāatspējo telpu aizsardzība pret sasalšanu ([2-06]=0). Pēc noklusējuma tā ir iespējota ([2-06]=1). Tomēr, aktivizējot režīmu "uzstādītājs uz vietas" (skatiet nodaļu "Nodošana ekspluatācijā"), telpu aizsardzība pret aizsalšanu tiek automātiski atspējota 12 stundas pēc pirmās palaišanas.

Ja pēc pirmajām 12 stundām lokšņu žāvēšana joprojām ir jāveic, manuāli atspējojiet telpu aizsardzību pret aizsalšanu, iestatījumam [2-06] atlasot vērtību "0", un ATSTĀJIET to atspējotu, līdz lokšņu žāvēšana ir pabeigta. Ignorējot iepriekš sniegto norādījumu, loksne var izveidoties plaisas.



PIEZĪME

Lai varētu sākt zemgrīdas apsildāmo plāksņu žāvēšanu, nodrošiniet atbilstību tālāk sniegtajiem iestatījumiem:

- [4-00]=1
- [C-02]=0
- [D-01]=0
- [4-08]=0
- [4-01]≠1

10 Nodošana lietotājam


Kad pārbaude ir pabeigta un iekārta darbojas pareizi, nodrošiniet, lai lietotājam būtu skaidra tālāk sniegtā informācija:

- Aizpildiet uzstādītāja iestatījumu tabulu (ekspluatācijas rokasgrāmatā) ar faktiskajiem iestatījumiem.
- Pārliecinieties, vai lietotājs ir izdrukājis dokumentāciju, un lūdziet viņam to saglabāt izmantošanai nākotnē. Informējiet lietotāju, ka pilnīga informācija ir pieejama URL, kas minēta iepriekš šajā rokasgrāmatā.
- Izskaidrojiet lietotājam, kā pareizi darbināt sistēmu un kas jādara, ja rodas problēmas.
- Parādiet lietotājam, kas ir jādara iekārtas apkopei.
- Izskaidrojiet lietotājam šajā ekspluatācijas rokasgrāmatā aprakstītos padomus par enerģijas taupīšanu.

11 Tehniskie dati

Jaunāko tehnisko datu **apskats** ir pieejams reģionālajā Daikin tīmekļa vietnē (publiski pieejama). Jaunāko tehnisko datu **pilns komplekts** ir pieejams Daikin Business Portal (ir nepieciešama autentifikācija).

11.1 Cauruļu sistēma: āra iekārta



3D139353 A

A Ūdens modulis

B Kompresora modulis

- a1** Ūdens IEVADE (skrūvsavienojums, vīrišķais, 1")
a2 Ūdens IZVADE (skrūvsavienojums, vīrišķais, 1")
b Drenāžas vārsts (ūdens kontūrs)
c Izplešanās trauks
d Plūsmas sensors
e Plāksņu siltummainis
f Automātiskais atgaisošanas vārsts
g Drošības vārsts
h Sūkņi
i Savienojums papildaprīkojuma plūsmas slēdzim
j Šķidruma noslēgšanas vārsts
k Filtrs
l Elektroniskais izplešanās vārsts
m Slāpētājs ar filtru
n Sadalītājs
o Siltummainis
p 4 virzienu vārsts
q Akumulators
r Kompresors
s Slāpētājs
t Gāzes atslēgšanas vārsts ar apkalpes pieslēgvietu

B1PW Telpu apsildes ūdens spiediena sensors

B1PR Dzesētāja spiediena sensors

S1PH Augsta spiediena slēdzis

Termistors (ūdens modulis):

R1T Izplūdes ūdens siltummainis

R3T Dzesēšanas šķidruma puse

R4T Ieplūdes ūdens

Termistors (kompresora modulis):

R1T Āra gaiss

R2T Kompresora izvade

R3T Kompresora iesūce

Dzesētāja plūsma:

→ Apsilde

→ Dzesēšana

Savienojumi:

— Skrūvju savienojums

→ Konusa savienojums

— Ātrais savienojums

— Lodēts savienojums

11 Tehniskie dati

11.2 Elektroinstalācijas shēma: āra iekārta

Kompresora modulis

Skatiet iekārtas komplektācijā iekļauto iekšējās elektroinstalācijas shēmu (augšējās plāksnes iekšpusē). Tālāk norādīti tur izmantotie saīsinājumi.

Elektroinstalācijas diagrammu teksta tulkojums:

Angliski	Tulkojums
(1) Connection diagram	(1) Savienojumu shēma
Outdoor	Āra
Hydro	Ūdens modulis
(2) Notes	(2) Piezīmes
	Savienojums
X1M	Galvenā spaiļe
-----	Zemējuma elektroinstalācija
-----	legādājams atsevišķi
	Opcija
	Elektroinstalācija atkarīga no modeļa
	Slēdžu kārbā
	PCB
	Aizsargzemējums
	Ārējais vads
(3) Legend	(3) Apzīmējumi
	*: Papildaprīkojums; #: legādājams atsevišķi
A1P	Ūdens komplekta galvenā PCB
AL*	Savienotājs
C*	Kondensators
DB*	Taisngrieža shēma
DC*	Savienotājs
DP*	Savienotājs
E*	Savienotājs
F1U	Drošinātājs T 6,3 A 250 V
FU1, FU2	Drošinātājs T 3,15 A 250 V
FU3	Drošinātājs T 30 A 250 V
H*	Savienotājs
IPM*	Inteligentais energoapgādes modulis
L	Savienotājs
LED A	Kontrollampa
L*	Reaktors
M1C	Kompresora motors
M1F	Ventilatora motors
MR*	Magnētiskais relejs
N	Savienotājs
PCB1	Drukātās shēmas plate (galvenā)
PS	Strāvas padeves pārslēgšana
Q1L	Termālais aizsargs
Q1DI	# Zemējuma noplūdstrāvas aizsargslēdzis
Q*	Izolēta aizvara bipolārais tranzistors (IGBT)
R1T	Termistors (gaisa)
R2T	Termistors (siltummainis)
R3T	Termistors (izlādes)

Angliski	Tulkojums
RTH2	Rezistors
S	Savienotājs
S1PH	Augsta spiediena slēdzis
S2~80	Savienotājs
SA1	Pārsprieguma ierobežotājs
SHM	Spailes izolācijas fiksētā plāksne
U, V, W	Savienotājs
V3, V4, V401	Varistors
X*A	Savienotājs
X*M	Spaiļu josla
Y1E	Elektroniskais izplešanās vārsts
Y1S	Solenoida vārsts (4 virzienu vārsts)
Z*C	Trokšņu filtrs (ferīta serde)
Z*F	Trokšņu filtrs

PIEZĪMES:

- 1 Eksploatācijas laikā nedrīkst saslēgt īsslēgumā aizsardzības ierīci(-es) S1PH un Q1L.
- 2 Krāsas: BLK: melna; RED: sarkana; BLU: zila; WHT: balta; GRN: zaļa; YLW: dzeltena

Ūdens modulis

Elektroinstalācijas shēma tiek piegādāta kopā ar iekārtu, tā atrodas apkopes pārsega iekšpusē.

Elektroinstalācijas diagrammu teksta tulkojums:

Angliski	Tulkojums
(1) Connection diagram	(1) Savienojumu shēma
Hydro	Ūdens modulis
Outdoor	Āra
1N~, 230 V, 3/6 kW	1N~, 230 V, 3 kW vai 6 kW
3N~, 400 V, 6/9 kW	3N~, 400 V, 6 kW vai 9 kW
2-point SPST valve	2-punktu SPST vārsts
Booster heater power supply	Palīgsildītāja strāvas padeve
Compressor switch box	Kompresora slēdžu kārbā
External BUH	Ārējais rezerves sildītājs
For DHW tank option (only ***)	DHW tvertnes opcijai (tikai ***)
For external BUH option	Ārējā rezerves sildītāja opcijai
For normal power supply (standard)	Normālai strāvas padevei (standarts)
For preferential kWh rate power supply (outdoor)	Vēlamā kWh nomināla strāvas padevei (āra)
Hydro SWB power supplied from compressor SWB	Ūdens daļas slēdžu kārbā, kas tiek apgādāta no kompresora kārbas
Normal kWh rate power supply	Normāla kWh nomināla strāvas padeve
SWB	Slēdžu kārbā
Use normal kWh rate power supply for hydro SWB	Izmantot normāla kWh nomināla barošanas bloku ūdens daļas slēdžu kārbai
(2) Hydro SWB layout	(2) Ūdens daļas slēdžu kārbas izkārtojums
For external BUH model	Ārējā rezerves sildītāja modelim
For internal BUH model	Iekšējā rezerves sildītāja modelim

Angliski	Tulkojums
Rear	Aizmugure
(3) Notes	(3) Piezīmes
X1M	Galvenā spaile
X2M	Mainstrāvas ārējās elektroinstalācijas spaile
X3M	Ārējā rezerves sildītāja spaile
X4M	Palīgsildītāja strāvas padeves spaile
X5M	Līdzstrāvas ārējās elektroinstalācijas spaile
X9M	Iekšējā rezerves sildītāja strāvas padeves spaile
X10M	Smart Grid spaile
-----	Zemējuma elektroinstalācija
-----	legādājams atsevišķi
①	Vairākas elektroinstalācijas iespējas
	Opcija
	Elektroinstalācija atkarīga no modeļa
	Slēdžu kārba
	PCB
Legend	(4) Apzīmējumi
	*: Papildaprīkojums; #: legādājams atsevišķi
A1P	Galvenā PCB
A2P	* IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS termostats (PC=strāvas ķēde)
A3P	* Siltumsūkņa konvektors
A4P	* Ciparu ievadizvades PCB
A8P	* Pieprasījuma PCB
A11P	MMI (= savrups lietotāja interfeiss, kas tiek piegādāts kā papildaprīkojums) – Galvenā PCB
A13P	* LAN adapteris
A14P	* Lietotāja interfeisa PCB
A15P	* Uztvērēja PCB (bezvadu IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS termostats)
CN* (A4P)	* Savienotājs
DS1 (A8P)	* DIP slēdzis
E*P (A9P)	Indikācijas LED
F1B	# Rezerves sildītāja strāvas pārslodzes drošinātājs
F2B	Palīgsildītāja strāvas pārslodzes drošinātājs
F1U, F2U (A4P)	* Ciparu ievadizvades PCB drošinātājs 5 A 250 V
K1A, K2A	* Augstsprieguma Smart Grid relejs
K1M	Rezerves sildītāja kontaktors
K3M	* Palīgsildītāja kontaktors
K*R (A4P)	PCB relejs
M2P	# Karstā ūdens sūknis
M2S	# 2 virzienu vārsts dzesēšanas režīmam


Angliski	Tulkojums
M3S	* 3 virzienu vārsts grīdas apsildei/karstajam ūdenim
M4S	* Vārstu komplekts
PC (A15P)	* Strāvas padeves ķēde
PHC1 (A4P)	* Optrona ievades kontūrs
Q2L	* Palīgsildītāja termālais aizsargs
Q4L	# Drošības termostats
Q*DI	# Zemējuma noplūdstrāvas aizsargslēdzis
R1H (A2P)	* Mitruma sensors
R1T (A2P)	* Apkārtējās vides sensora IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS termostats
R1T (A14P)	* Apkārtējās vides sensora lietotāja saskarne
R2T (A2P)	* Ārējais sensors (grīda vai apkārtējā vide)
R5T	* Karstā ūdens apgādes termistors
R6T	* Ārējais iekštelpu vai ārtelpu apkārtējās vides termistors
S1L	* Plūsmas slēdzis
S1S	# Vēlamās kWh nomināla strāvas padeves kontakti
S2S	# Elektrības skaitītāja impulsu 1. ievade
S3S	# Elektrības skaitītāja impulsu 2. ievade
S4S	# Smart Grid ievade
S6S~S9S	* Ciparu strāvas ierobežošanas ievadi
S10S, S11S	# Zemsprieguma Smart Grid kontakts
SS1 (A4P)	* Selektorslēdzis
TR1	Energoapgādes transformators
X4M	* Spaiļu josla (palīgsildītāja strāvas padevei)
X8M	# Spaiļu josla (strāvas padevei klienta pusē)
X9M	Spaiļu josla (iebūvētā rezerves sildītāja strāvas padevei)
X10M	* Spaiļu josla (Smart Grid strāvas padevei)
X*, X*A, X*Y	Savienotājs
X*M	Spaiļu josla
Z*C	Trokšņu filtrs (ferīta serde)
(5) Option PCBs	(5) Papildaprīkojuma PCB
Alarm output	Signāla izvade
Changeover to ext. heat source	Pārslēgšanās uz ārējo siltuma avotu
For demand PCB option	Pieprasījuma PCB papildaprīkojumam
For digital I/O PCB option	Ciparu ievadizvades PCB papildaprīkojumam
Max. load	Maksimālā slodze
Min. load	Minimālā slodze
Power limitation digital inputs: 12 V DC / 12 mA detection (voltage supplied by PCB)	Jaudas ierobežošanas digitālie ievadi: 12 V līdzstrāvas / 12 mA noteikšana (PCB nodrošinātais spriegums)

11 Tehniskie dati

Angliski	Tulkojums
Options: ext. heat source output, alarm output	Papildaprīkojums: ārējā siltuma avota izvade, signāla izvade
Options: On/OFF output	Papildaprīkojums: IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS izvade
Space C/H On/OFF output	Telpu dzesēšanas/apsildes IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS izvads
SWB	Slēdžu kārbā
(6) Options	(6) Papildaprīkojums
230 V AC Control Device	230 V maiņstr. vadības ierīce
Continuous	Ilgstoša strāva
DHW pump output	Karstā ūdens sūkņa izvade
Electric pulse meter input: 12 V DC pulse detection (voltage supplied by PCB)	Elektrības skaitītāja impulsu ievads: 12 V līdzstrāvas impulsa noteikšana (PCB nodrošinātais spriegums)
Ext. ambient sensor option (indoor or outdoor)	Ārējā vides sensora papildaprīkojums (iekštelpu vai āra)
For cooling mode	Dzesēšanas režīmam
For HP tariff	Siltumsūkņa tarifam
For HV smartgrid	Augstsprieguma Smart Grid
For LV smartgrid	Zemsprieguma Smart Grid
For safety thermostat	Drošības termostatom
For smartgrid	Smart Grid
For ***	Paredzēts ***
Inrush	Izsitienstrāva
NO valve	Normāls atvērtais vārsts
Only for LAN adapter	Tikai LAN adapterim
Optional for ***	Pēc izvēles modelim ***
Preferential kWh rate power supply contact: 16 V DC detection (voltage supplied by PCB)	Vēlamās kWh nomināla strāvas padeves kontakti: 16 V līdzstrāvas noteikšana (PCB nodrošinātais spriegums)
Remote user interface	Attālais lietotāja interfeiss
Safety thermostat contact: 16 V DC detection (voltage supplied by PCB)	Drošības termostata kontakts: 16 V līdzstrāvas noteikšana (PCB nodrošinātais spriegums)
Smartgrid contacts	Smart Grid kontakti
Smartgrid PV power pulse meter	Smart Grid fotoelementu strāvas impulsu skaitītājs
SWB	Slēdžu kārbā
(7) External On/OFF thermostats and heat pump convector	(7) Ārējie ieslēgšanas/izslēgšanas termostati un siltumsūkņa konvektors
Additional LWT zone	Papildu izplūdes ūdens temperatūras zona
Main LWT zone	Galvenā izplūdes ūdens temperatūras vērtības zona
Only for ext. sensor (floor or ambient)	Tikai ārējam sensoram (grīda vai apkārtējā vide)
Only for heat pump convector	Telpas siltumsūkņa konvektoram
Only for wired On/OFF thermostat	Tikai ieslēgšanas/izslēgšanas termostatom ar vadu
Only for wireless On/OFF thermostat	Tikai bezvadu ieslēgšanas/izslēgšanas termostatom
Only for ***	Tikai ***

Elektrības savienojumu shēma

Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet iekārtas vadus.



4D139354 A

ERC



4P688014-1 D 00000000

Copyright 2022 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P688014-1D 2022.10